

## **LISTA COMPONENTI**

## Cupra






CUPRA 28 CSI Tavola 1



CUPF	A 28 CSI	Tavola
POS.	DESCRIZIONE	30 IV
1	Copertura scarico fumi	R100923
2	Pannello coperchio	R104710
3	Pannello porta	R104711
4	Coperchio quadro elettrico	R104704
5	Termometro	RKD17
6 7	Gemma rossa Tappo sede tasto	RKG06 R102255
8	Scheda	R100067
9	Pannello portastrumenti	R104703
0	Led verde	R104708
1	Manopola	R104705
2	Led rosso	R104706
3	Gemma verde	RKG07
4	Quadro elettrico completo	R104702
5	Cablaggio	R104707
6	Coperchio scatola derivazione	R100055
7	Termostato	RKG22
8	Sonda NTC	R8484
9	Tronchetto mandata impianto combustione	R100749
10 11	Pressostato	R100017
2	Valvola di sicurezza 3 bar	RK393 RK270
3	Vaso espansione impianto Valvola di sicurezza 6 bar	RK270 RK346
4	Collettore mandata impianto	R100750
5	Valvola sfiato automatico	RK074
6	Collettore ritorno impianto	R100752
27	Tubo in silicone	RK232
8	Flangia gas	RKC59
9	Guarnizione a gradino	RK287
0	Valvola di ritegno	RKB36
1	Circolatore	RKB50
2	Riduttore portata	R100711
3	Rubinetto	RK017
4	Tubetto carico impianto	R100760
5	Valvola gas	R8277
6 7	Modulatore con molla	R100037
8	Coperchio unità controllo fiamma Guarnizione valvola gas	R102483 RKB55
9	Tubo alimentazione gas (uscita)	R100859
0	Unità controllo fiamma	R9961
1	Tubo uscita sanitario	R100757
2	Tubo ricircolo sanitario	R100759
3	Tubo entrata sanitario	R100758
4	Pannello posteriore	R100342
5	Pannello tamponamento	R104701
6	Pannello destro	R104700
7	Tubo ritorno impianto	R100753
8	Tubo alimentazione gas (entrata)	R100860
9	Tubo ritorno impianto unità 2	R100751
0 1	Manometro	RK179
2	Guarnizione flangia Flangia 8 fori	RK920 RKH40
3	Flangia 6 fori	R100381
4	Nipple	RKC45
5	Sonda	R100066
6	Tappo portasonde bolitore	RK004
7	Guarnizione	RK320
8	Tubo ritorno impianto unità 1	R100764
59	Tronchetto pompa bollitore	R100754


60 Valvola sfiato manuale **RK494** 61 Valvola unidirezionale RK495 R100755 62 Tubo ritorno serpentino 63 Tronchetto ritorno R104698 64 Rubinetto scarico 1/2 RK003 65 Rubinetto gas a sfera R103676 66 Scocca bollitore R100380 67 **Bollitore** completo R104664 68 Rubinetto scarico 3/4 **RK556** 69 Anodo con tappo RK005 70 Coperchio superiore scocca R100381 71 Coperchio anteriore scocca R104665 R100763 72 Tubo collegamento vaso bollitore 73 74 RKF47 Vaso espansione sanitario Pannello anteriore inferiore R104709 75 Pannello sinistro R104699 76 Molla **RK424** 77 Piolino **RK860** 3

CUPRA 28 CSI Tavola 2



CUPR	RA 28 CSI	Tavola 2
POS.	DESCRIZIONE	30 IV
1	Tappo chiusura foro	R8084
2	Flangia fumi	R8605
3	Coperchio scatola aria	R1336
4	Blocchetto presa analisi	R8085
5	Tappo 1/4	R8086
6	Guarnizione autodesiva	R5905
7	Kit trasformazione MTN	R0935
8	Tubetto silicone	RK232
9	Pressostato	R01005229
10	Corpo scatola stagna	R9401
11	Deflettore aria superiore	R5923
12	Inserto	R9407
13	Coperchio anteriore	R6479
14	Clip	R5151
15	Guarnizione vetrino	R5072
16	Vetrino	R3139
17	Flangia fissaggio vetrino	R4007
18	Riporto di chiusura	R9405
19	Fondo scatola aria	R9404

CUPRA 28 CSI Tavola 3



CUPR	A 28 CSI	Tavola 3
POS.	DESCRIZIONE	30 IV
1	Tubo raccordo	R8083
2	Fascetta	R5916
3	Guarnizione fascetta	R5917
4	Scambiatore ad alette	R9199
5	Presa di pressione	R7948
6	Ventilatore	R6492
7	Presa di depressione	R6985
8	Rampa entrata uscita	R6489
9	Raccordo fumi ventilatore	R1399
10	Guarnizione ventilatore	R5912
11	Assieme paratie	R9448
12	Isolamento posteriore	R5316
13	Assieme cappa	R1398
14	Isolamento laterale	R5271
15	Isolamento laterale	R6589
16	Isolamento anteriore	R5315
17	Piastrina	R5172
18	Paratia laterale	R9411
19	Bruciatore	R5317
20	Clip	R5154
21	Candela rilevazione	R8301
22	Tegolo propagatore fiamma (solo GPL)	R7724
23	Candela accensione	R7702
24	Cavo candela accensione	R8637
25	Passacavo	R7704

MODELLO	CODICE	
	MTN	GPL
CUPRA 28 CSI	1100593	1100595



## IL MEGLIO ASSISTITO MEGLIO Servizio Clienti 199.13.31.31 Assistenza Tecnica 199.12.12.12

e-mail assistenza: sat@berettacaldaie.it - www.beretta.caldaie.com