



Unical[®]

ESTRAL - INKAL




CATALOGO RICAMBI SPARE PARTS LIST

ESTRAL (fino alla matricola n° 05I03229)




INKAL (fino alla matricola n° 05I01085)




ESTRAL - Versione con Carico Manuale

(fino alla matricola n°09U15347)




ESTRAL - Versione con Carico Manuale

(dalla matricola n°09U15348)




INKAL - Versione con Carico Manuale

(fino alla matricola n°09U15347)




INKAL - Versione con Carico Manuale

(dalla matricola n°09U15348)




ESTRAL - Versione con Carico Automatico

(fino alla matricola n°09U15347)




ESTRAL - Versione con Carico Automatico

(dalla matricola n°09U15348)




INKAL - Versione con Carico Automatico (fino alla matricola n°09U15347)



INKAL - Versione con Carico Automatico

(dalla matricola n°09U15348)



ELENCO PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS LIST

Pos.	Codice-Code	Descrizione	Description
1	95000008	Guarnizioni telaio compatta	Frame gaskets
2	95000015	Guarnizione manicotto ventilatore	Fan silicon gasket
3	95000017	Tubo silicone 4X8	Sylicon pipe 4x8
4	95262049	Sensore riscaldamento	Heating sensor
5	95000023	Kit guarnizioni assortite	Gaskets kit
6	95000454	Pressostato di minima pressione acqua	Safety pressostat for water leak
7	95000610	Pressacavi estraibili	Extractable cable clamps
8	95000616	Kit 3 elettrodi	3 electrodes kit
9	95000664	Fibre ceramiche camera di combustione	Ceramic fibers for combustion chamber
10	95000665	Elettrodi + cavetti	Electrodes + cables
11	95010198	Pannello elettrico ESTRAL	Control panel ESTRAL
12	95010199	Pannello elettrico INKAL	Control panel INKAL
13	95250374	Elettrodo accensione/rilevazione	Ignition/detection electrode
14	95250378	Guarnizione OR 4055 3,53X13,87	Gasket OR 4055 3,53x13,87
15	95250379	Molla per attacco rapido circolatore	Pump fast connection spring
16	95250833	Molla per attacco rapido gruppo	Group fast connection spring
17	95251005	Gruppo sanitario	Sanitary group
18	95251043	Termoisolante fianco	Lateral thermo-insulation
19	95260532	Sensore sanitario	Sanitary sensor
20	95260640	Motore valvola 3 vie	3 way valve motor
21	95260764	Molla bloccaggio motore valvola 3 vie	3 way valve motor closing spring
22	95260807	Valvola gas SIGMA 0.845.058	Gas valve SIGMA 0.845.058
23	95261075	Regolatore di flusso 12 LT.	Flow limiter 12 l/min
24	95261134	Venturi PPS RAYTON	Venturi PPS RAYTON
25	95261209	Termostato di sicurezza	Safety thermostat
26	95261233	Rubinetto di scarico G 1/4"	Drain tap G 1/4"
27	95261278	Trasformatore di accensione	Ignition transformer
28	95261283	Scambiatore a piastre	Plate-type heat exchanger
29	95261343	Valvola sfiato aria circolatore	Pump built-in air relief device
30	95261434	Valvola di sicurezza 3 bar	3 bar safety valve
31	95261476	Termomanometro	Thermomanometer
32	95261502	Guarnizione OR 2,00 X 16,00	Gasket OR 2,00 x 16,00
33	95261527	Magnete gruppo Orkly	Flussostat magnet
34	95261666	Bruciatore 12RM NPS130 MET	Burner 12 ramps NPS130 Natural Gas
35	95261671	Ventilatore ESTRAL-INKAL	Fan
36	95261672	Scambiatore monotermico	Mono-thermic heat exchanger
37	95261674	Valvola 3 vie	3 way valve
38	95261679	Vaso espansione R LT.8	8 litre expansion vessel
39	95261737	Interruttore	Main switch
40	95261877	Circolatore RSL15/6-3-KU-CLF-12 C1/C2	Pump RSL15/6-3-KU-CLF-12 C1/C2
41	95261971	Pressostato ventilatore	Fan pressostat
42	95281548	Tubo flessibile F 3/8" FC 1/4"	Flexible pipe F 3/8" FC 1/4"
43	95310673	Pannello tampografato ESTRAL	Printed panel ESTRAL

ELENCO PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS LIST

Pos.	Codice-Code	Descrizione	Description
44	95310677	Pannello tampografato INKAL	Printed panel INKAL
45	95310687	Coperchio superiore in gomma	Gum upper cover
46	95360445	Vetro spioncino	Spy glass
47	95371604	Frontale mantello	Front jacket
48	95371605	Fianco Dx	Right side jacket
49	95371606	Fianco Sx	Left side jacket
50	95600222	Cablaggio DK-SR-MD	Cable DK-SR-MD
51	95600223	Cablaggio VG-RIL. 1°SP.-T.A	Cable VG-RIL. 1°SP.-T.A
52	95600224	Cablaggio SS-FL	Cable SS-FL
53	95600225	Cablaggio MVD-PE-P	Cable MVD-PE-P
54	95600226	Cablaggio PV-TL-V	Cable PV-TL-V
55	95610811	Cavo accensione (Rosso) L=37 cm	Ignition cable (red) L=37 cm
56	95610828	Cavo rilevazione (Bianco) L=15 cm	Detection cable (white) L=15 cm
57	95610963	Cavo accensione (Rosso) L=20 cm	Ignition cable (red) L=20 cm
58	95630085	Scheda display	Display electronic card
59	95630088	Scheda elettronica	Main electronic card
60	95261999	Cappuccio protezione IP65 interruttore	Main switch cover
61	00361232	Unità da incasso INKAL	INKAL building-in box
62	95000079	Sensore sanitario	Sanitary sensor
63	95000446	Valvola di ritegno	Non-return valve
64	95010209	Pannello elettrico Estral 2005 versione Carico Manuale	Control panel ESTRAL 2005 Manual load version
65	95010210	Pannello elettrico Estral 2005 versione Carico Automatico	Control panel INKAL Automatic load version
66	95010211	Pannello elettrico Inkal 2005 versione Carico Manuale	Control panel ESTRAL 2005 Manual load version
67	95010212	Pannello elettrico Inkal 2005 versione Carico Automatico	Control panel INKAL Automatic load version
68	95212245	Frontale mantello	Front jacket
69	95251180	Gruppo acqua calda completo versione Carico Manuale	Manifold (Manual load version)
70	95251185	Gruppo acqua calda completo versione Carico Automatico	Manifold (Automatic load version)
71	95251191	Cartuccia By-pass	Bypass cartridge
72	95251193	Valvola sfianto aria circolatore	Pump built-in air relief device
73	95251195	Rubinetto di scarico	Drain tap
74	95251196	Filtro primario (circolatore)	Filter (Pump)
75	95260435	Molla attacco rapido	Fast connection spring
76	95260536	Guarnizione OR 2,62 x 17,86	Gasket OR 2,62 x 17,86
77	95262183	Elettrovalvola carico impianto	Filling system electrovalve
78	95262014	Bruciatore completo Gpl	Burner 12 ramps NPS080 LPG
79	95262039	Pressostato di minima pressione acqua	Safety pressostat for water leak
80	95262084	Molla attacco rapido	Fast connection spring
81	95262085	Guarnizione OR 3037 2,62 x 9,19	Gasket OR 3037 2,62 x 9,19
82	95262092	Rubinetto di carico	Filling tap
83	95262095	Scambiatore a piastre	Plate-type heat exchanger
84	95262098	Regolatore di flusso 10 LT.	Flow limiter 10 l/min
85	95262100	Guarnizione ORM 198-36 3,60 x 19,8	Gasket ORM 198-36 3,60 x 19,8
86	95262102	Molla fissaggio motore elettrico	Motor closing spring

[illegible]

[illegible]

Unical AG S.P.A.

46033 casteldario - mantova - italia - tel. 0376/57001 (r.a.) - telefax 0376/660556

La Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.