


ESPLOSO RICAMBI CALDAIE A BASAMENTO Modelli

**GEOMAT G PV 26 BFFI GEOMAT G PV 32 BFFI** 

Edizione 1 datata 01 Ottobre 1998







MODELLO CALDAIA	ALIMENTAZIONE A GAS	VALIDITA' DA MATRICOLA	RIF.
GEOMAT G PV 26 BFFI	METANO	26268120231	Α
GEOMAT G PV 32 BFFI	METANO	26268120231	В

PART.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	NOTE
1	997313	Mantello: posteriore		
2	997413	Guarnizione		
3	997507	Corpo scatola stagna		
4	997315	Mantello: laterale sinistro		
5		Supporto caldaia		11
6		Libretto di istruzioni		11
7	997404	Confezione raccordo fumi		
8	997775	Scovolo		4.4
9	007040	Bruciatore completo		11
10 11	997312 997383	Mantello: porta Fermavetro		
12	997363	Guarnizione		
13	997415	Vetrino		
14	997363	Frontale scatola stagna		
15	997324	Vaso espansione impianto		
16	997406	Guarnizione		
17		Cavo circolatore		11
18	997388	Circolatore		
19	569387	Guarnizione acqua-gas 1"		
20	997339	Deviatore		
21	997338	Interruttore		
22	997332	Ghiera termostati		
23	997333	Manopola		
24	997327	Termometro		
25	997328	Idrometro		
26	997329	Lampada spia		
27	997585	Tappo copriviti		
28	997314	Mantello: laterale destro		
29	997311	Mantello: coperchio		
30	997365	Coperchio scatola stagna		
31	997382	Тарро		
32	997381	Blocchetto presa analisi		
33	997380	Serranda		
34	997364	Deflettore		
35		Тарро		11
36		Raccordo tondo-quadro	A	
36	997376	Raccordo tondo-quadro	В	
37	997369	Collarino		
38 39	997362 997378	Guarnizione Tubo silicone Kg. 0,085		
40	997491	Parte superiore scatola stagna		
41	997370	Coperchio cappa fumi	Α	
41	997371	Coperchio cappa fumi	В	
42	997361	Isolamento cappa fumi	A	
42	997506	Isolamento cappa fumi	В	
43	997321	Tappo cieco		
44	997405	Guarnizione		
45	997325	Portina posteriore		
46	997316	Isolamento portina posteriore		
47	997319	Tirante	А	
47	997320	Tirante	В	
48	997407	Guarnizione		
49	997323	Tronchetto ritorno impianto	_	
50	997351	Tubo bruciatore	A	
50	997352	Tubo bruciatore	В	
51	997347	Presa di pressione		
52	997342	Collettore gas		
53	997353	Elettrodo di rilevazione		
54 55	997358	Elettrodo di accensione		
55 56	997346 997345	Piastrina portaelettrodi Fermavetro		
57	997345	Scheda di controllo fiamma		
58	997357	Flangia gas		
59	997410	Guarnizione		
60	997356	Ghiera in ottone		
		2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		1

PART.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	NOTE
61		Rubinetto scarico impianto		
62	997387	Tubo ritorno in caldaia		
63	997392	Collettore mandata impianto		
64	997394	Valvola per idrometro		
65	997393	Valvola di sfiato		
66	997385	Tubo ritorno impianto		
67	997396	Tubo uscita sanitario		
68	997395	Tubo entrata sanitario		
69	997326	Pannello portastrumenti		
70	997340	Termostato		
71		Carenatura		11
72	997335	Portafusibile		
73	997331	Termostato regolazione		
74	997336	Termostato regolazione		
75	997330	Termostato sicurezza		
76		Quadro elettrico completo		11
77	997341	Scheda spegnimento totale		
78		Cavi morsettiera		11
79		Coperchio morsettiera		11
80		Supporto morsettiera		11
81	997334	Fusibile pz. 10		
82		Coperchio pressostato		11
83	997337	Cablaggio per collegamento		
84	997374	Pressostato		
85	997359	Tubo in silicone m.5		
86	997414	Guarnizione		
87	997379	Raccordo		
88		Dadi		11
89	997399	Tappo portasonda		
90	997416	Guarnizione		
91	997398	Anodo + tappo pz. 1		
92	997400	Flangia		
93	997417	Guarnizione		
94	997372	Aspiratore fumi	Α	
94	997373	Aspiratore fumi	В	
95	997412	Guarnizione ventilatore		
96	997368	Coperchio cappa fumi (comune)		
97	997360	Isolamento cappa fumi (comune)		
98	997366	Cappa fumi	Α	
98	997367	Cappa fumi	В	
99	997402	Scocca bollitore		
100	997421	Tirante cappa fumi		
101	997310	Elemento posteriore		
102	997318	Bicono		
103	997309	Elemento intermedio		
104	997397	Corpo bollitore		
105	997308	Elemento anteriore		
106	997408	Guarnizione		
107	997322	Tronchetto mandata impianto		
108	997348	Lama terminale		
109	997317	Isolamento collettore gas		
110	997349	Ugello	A	
110	997350	Ugello	В	
111	997409	Guarnizione		
112	997343	Elettrovalvola gas		
113	997411	Guarnizione		
114	997355	Tubo alimentazione gas		
115	573521	Guarnizione acqua-gas 3/8"		
116	997391	Rubinetto carico impianto		
117	997384	Tubo carico impianto		
118	997389	Tubo collegamento caldaia-bollitore		
119		Cavo circolatore		11
120	997386	Valvola di ritegno		
121	573528	Guarnizione acqua-gas 1/2"		
122	997377	Valvola di sicurezza		

PART.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	NOTE
123		Dima tubi		11
124	997403	Coperchio scocca bollitore		
125	997401	Prolunga		
201	997795	Kit trasformazione GPL	Α	12
201	997796	Kit trasformazione GPL	В	12
202	997804	Kit trasformazione MET	Α	12
202	997805	Kit trasformazione MET	В	12

NOTE	DESCRIZIONE			
11				
12	Non illustrato			

## NOTIZIE UTILI

## Impiego del presente documento

Lo scopo del presente documento "ESPLOSO RICAMBI CALDAIE A BASAMENTO" è quello di permettere un agevole ed univoca individuazione del ricambio occorrente per sostituire un'analoga parte difettosa del prodotto. L'illustrazione e l'elenco ricambi sono relativi esclusivamente ai modelli indicati nella tabella riportata in calce all'illustrazione.

L'elenco ricambi permette di individuare:

- la posizione in figura di ogni particolare fornibile come ricambio (colonna "PART.");
- il codice con il quale il ricambio va richiesto in Ditta;
- la descrizione sintetica del ricambio;
- l'applicabilità del ricambio a specifici modelli (colonna "RIF."). Se la casella è bianca, il ricambio è applicabile a tutti i modelli a cui l'esploso si riferisce;
- eventuali note.

## Come richiedere il ricambio

Le parti di ricambio vanno ordinate specificando il codice, la quantità, l'indirizzo e la ragione sociale del richiedente.

L'ordine deve essere spedito via fax alla MTS S.P.A., utilizzando i seguenti numeri:

0732-626473 (FAX) 0732-628773 (FAX)

## Come contattare il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A.

Il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A. ha una organizzazione dedicata al supporto per la soluzione dei problemi tecnici del prodotto CALDAIE A BASAMENTO. I Centri Assistenza Tecnica possono utilizzare tale servizio telefonando ai numeri:

071-7100594 167-217718

> 7400003 06/08/98

Merloni TermoSanitari <sup>spa</sup>