


Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

Elenco gruppi di costruzione



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


Elenco gruppi di costruzione

| Pos. | Gruppo di costruzione |
|------|---|
| | Estetica |
| | Telaio |
| | Scambiatore |
| | Brucciatoe e pilota |
| | Meccanismo gas |
| | Cablaggio + contenitore scheda |
| | Pompa e captore |
| | Scambiatore sanitario |
| | Valvola 3 vie |
| | Tubazioni + captore riscaldamento |
| | Tubazioni + captore+radiscad- (2005/07) |
| | Captore sanitario |
| | Vaso d'espansione |
| | Placca raccordi |
| | Estrattore |
| | Bollitore / Microaccumulo |
| | Schema |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Estetica



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Estetica

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--|--------|
| | 05723300 | Lamiera laterale sinistro | |
| | S1022700 | Pannello frontale | |
| | 05723200 | Lamiera laterale destro | |
| | S5465600 | Vite 4,2x13,5 (50 pz.) | |
| | S1009200 | Cinghia tenuta pannello (5 pz.) | |
| | S5461100 | Chiusura frontale (15 pz.) | |
| | S1022800 | Pannello di comando | |
| | S1012200 | Rallentatore apertura pannello (5 pz.) | |
| | S1001700 | Targhetta SD clip (10 pz.) | |
| | 0020140930 | Targhetta SD (10 pz.) | |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Telaio



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Telaio

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|------------------------------------|--------|
| | S1023500 | Camera bassa pressione | |
| | S1029200 | Guarnizione | |
| | S1029300 | Guarnizione | |
| | S1029600 | Spia di controllo + Guarnizione | |
| | S1072200 | Interruttore di sicurezza | |
| | S1073400 | Cappa | |
| | S5465600 | Vite 4,2x13,5 (50 pz.) | |
| | 0020039173 | Tube,cpl | |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Scambiatore



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Scambiatore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--------------------|------------------------|
| | S1070500 | Scambiatore | |
| | S5449700 | Clip, (10 pz.) | Sostituito da S1037900 |
| | S5496800 | O-ring (50 pz.) | |
| | S1023600 | Isolamento | |
| | 0020125276 | Camera combustione | |
| | 0020125277 | Camera combustione | |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Bruciatore e pilota



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD



- Bruciatore e pilota

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-------------------------------|--------|
| | S1003700 | Elettrodo rilevazione | |
| | S1070700 | Bobina | |
| | S5465600 | Vite 4,2x13,5 (50 pz.) | |
| | S5490600 | Vite (50 pz.) | |
| | S1027700 | Bruciatore | |
| | S5485200 | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) | |
| | S1003800 | Elettrodo d'accensione | |
| A | S1071200 | Rampa Bruciatore G 20 | |
| A | S1071300 | Rampa Bruciatore G30 | |
| b | 05297100 | Ugello Bruciatore G20 | |
| b | S5299200 | Ugello 0.77G30/31 (x20) | |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Meccanismo gas



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Meccanismo gas

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-------------------------------|--------|
| | S5485200 | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) | |
| | S1079800 | Nastro, motor passo (5 pz.) | |
| g | S1071500 | Meccanismo gas G 30 | |
| g | S1071600 | Meccanismo gas G20, G25 | |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Cablaggio + contenitore scheda



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Cablaggio + contenitore scheda

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--------------------------------|--------|
| | S1008000 | Klixon di sicurezza | |
| | S1211700 | Cablaggio alimentazione | |
| | S1009300 | Scatola di allacciamento | |
| | S1010100 | Interruttore ON/OFF | |
| | S1016900 | Cablaggio display | |
| | S1026400 | Coperchio contenitore circuito | |
| | S1047000 | Pannello comandi | |
| | S1026600 | Cablaggio accenditore | |
| | S1026700 | Cablaggio 24V | |
| | S1026900 | Cavo | |
| | S1027000 | Bretella | |
| | S1072300 | Elettronica | |
| | S1072400 | Cablaggio | |
| | S1027200 | Cablaggio | |
| | S1027500 | Cavo | |
| | S1030600 | Bretelle motore | |
| | S1074400 | Fusibile 630mA (5 pz.) | |
| | S5483800 | Vite 3,5x6,5 (75 pz.) | |
| | S5490600 | Vite (50 pz.) | |
| | S5704200 | Captore sanitario | |
| | S5721100 | Microinterruttore | |
| | S5739800 | Captore riscaldamento | |
| | S5742700 | Accenditore | |
| | S5744100 | Pressostato | |
| | 0020057322 | Supporto | |
| | 0020093283 | Telecomando TA1 | |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Pompa e captore



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Pompa e captore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|---------------------------------|------------------------|
| | S5466500 | O-ring (20 pz.) | |
| | 0020037988 | Blocco pompa | |
| | S1024000 | Motore | |
| | S1024500 | Valvola scarico aria automatica | |
| | S5720500 | Captore di pressione | |
| | S5466200 | Clip 10mm (10 pz.) | |
| | S1024400 | Filtro riscaldamento | |
| | S5466400 | O-ring (20 pz.) | |
| | S1035900 | Clip (10 pz.) | |
| | S1024700 | Rubinetto di scarico | |
| | 0020084541 | Tubo aria | |
| | S1075600 | Tubo by-pass | |
| | 2000801950 | O-ring (20 pz.) | Sostituito da S5466100 |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Scambiatore sanitario



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Scambiatore sanitario

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-----------------------|--------|
| | 05465900 | Vite (50 pz.) | |
| | S1024800 | Scambiatore sanitario | |
| | S5466000 | Guarnizione (20 pz.) | |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Valvola 3 vie



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Valvola 3 vie

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--|--------|
| | 0020078632 | Valvola di sicurezza (3 bar) | |
| | 0020080265 | Nastro motor passo passo | |
| | 0020097184 | Vite (10 pz.) | |
| | 0020111666 | Allacciamento G3/4 | |
| | 0020111670 | Allacciamento G3/4 | |
| | 0020140558 | O-Ring | |
| | S1025500 | Valvola tre vie | |
| | S1053700 | Motore valvola tre vie | |
| | S1085600 | Guarnizione torica (x10) | |
| | S5261700 | By-pass manuale | |
| | S5418200 | Guarnizione 1/2 (100 pz.) | |
| | S5455000 | Clip 20mm (10 pz.) | |
| | S5465700 | Clip 18mm (10 pz.) | |
| | S5466400 | O-ring (20 pz.) | |
| | S5466500 | O-ring (20 pz.) | |
| | S5490900 | Clip (15 pz.) | |
| | S5741900 | Valvola di sicurezza sanitario 10bars | |
| | 0020136956 | Meccanismo valvola tre vie | |
| | 0020159422 | O-ring, (10 pz.) | |
| | 2000801948 | O-ring (20 pz.) | |
| | 2000801943 | O-ring (25 pz.) | |
| | 2000801956 | O-ring (10 pz.) | |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Tubazioni + captore riscaldamento



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Tubazioni + captore riscaldamento

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| | S5496800 | O-ring (50 pz.) | |
| | S1072000 | Tubo Scamb./Valvola deviatrice | |
| | S1072100 | Tubo | |
| | S1028600 | Tubo pompa/scambiatore | |
| | S1049300 | Beccuccio (x3) | |
| | S1040900 | Passatubo D=11mm (3 pz.) | |
| | S5485200 | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) | |
| | S1029000 | Tubi Gas | |
| | S5466500 | O-ring (20 pz.) | |
| | 0020084541 | Tubo aria | |
| | S5466200 | Clip 10mm (10 pz.) | |
| | 2000801950 | O-ring (20 pz.) | Sostituito da S5466100 |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Tubazioni + captore+radiscad- (2005/07)



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Tubazioni + captore+radiscad- (2005/07)

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| | S5496800 | O-ring (50 pz.) | |
| | S1072100 | Tubo | |
| | S1028600 | Tubo pompa/scambiatore | |
| | S1049300 | Beccuccio (x3) | |
| | S1040900 | Passatubo D=11mm (3 pz.) | |
| | S5485200 | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) | |
| | S1029000 | Tubi Gas | |
| | S5455000 | Clip 20mm (10 pz.) | |
| | S5466500 | O-ring (20 pz.) | |
| | 0020029488 | Tubo superiore vortex | |
| | 0020018452 | Captore vortex | Sostituito da 0020048274 |
| | 0020029495 | Tubo inferior vortex | |
| | 0020084541 | Tubo aria | |
| | S5466200 | Clip 10mm (10 pz.) | |
| | 2000801950 | O-ring (20 pz.) | Sostituito da S5466100 |
| | 0020048274 | Cassetta Vortex con tappo | |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Captore sanitario



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Captore sanitario

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--|------------------------|
| | 0020018449 | Bretella, rilevatore di portata (10 pz.) | |
| | 0020018450 | Clip (10 pz.) | |
| | S1007000 | Rubinetto di riempimento | |
| | S1024600 | Filtro sanitario | |
| | S1024900 | Tube a 'Z' | |
| | S1025400 | Adattatore | |
| | S5455000 | Clip 20mm (10 pz.) | |
| | S5465700 | Clip 18mm (10 pz.) | |
| | S5466200 | Clip 10mm (10 pz.) | |
| | S5720200 | Rivelatore di portata | |
| | 2000801948 | O-ring (20 pz.) | |
| | 2000801956 | O-ring (10 pz.) | |
| | 2000801950 | O-ring (20 pz.) | Sostituito da S5466100 |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Vaso d'espansione



N57_02

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Vaso d'espansione

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--------------------|------------------------|
| | S1025300 | Vaso di espansione | |
| | S5466200 | Clip 10mm (10 pz.) | |
| | 05467100 | Passacavo (10 pz.) | |
| | S1045500 | Flessibile | |
| | 2000801950 | O-ring (20 pz.) | Sostituito da S5466100 |
| | S1064400 | Tubo aria | |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Placca raccordi



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Placca raccordi

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--------------------------------------|--------|
| | S1007500 | Rubinetto riscaldamento | |
| | S1007600 | Rubinetto acqua fredda | |
| | S1007800 | Rubinetto gas con prese pressione | |
| | S1025800 | Filtro gruppo | |
| | S1029100 | T + spina | |
| | S1033400 | Sacc. guarnizioni | |
| | S1035800 | Filtro riscaldamento | |
| | S1012000 | Guarnizione (50 pz.) | |
| | S5418200 | Guarnizione 1/2 (100 pz.) | |
| | S5485100 | Guarnizione (100 pz.) | |
| | S5650700 | Guarnizione 3/4 (50 pz.) | |
| | 05466700 | Clip (10 pz.) | |
| | 05466900 | Limitatore di acqua 16l/min (10 pz.) | |
| | 05491500 | O-ring (10 pz.) | |
| | S5495800 | Morsettiera (10 pz.) | |
| | S5485200 | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) | |
| | S1047400 | Morsettiera | |
| | S1074100 | Flessibili evacuazione val.sicurezza | |
| | 2000801893 | Guarnizione (50 pz.) | |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Estrattore



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD


- Estrattore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-------------|--------|
| | 0020068874 | Tachimetro | |
| | S1047800 | O Ring | |
| | S1072500 | Estrattore | |
| | 0020027892 | Guarnizione | |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Bollitore / Microaccumulo



Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

- Bollitore / Microaccumulo


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--------------------------------|--------|
| | S1079000 | boiler ad accumulo | |
| | S1078000 | Resistenza | |
| | S1027300 | Temperatura sensore | |
| | S1078700 | Tubo ingresso microaccumulo | |
| | S1078800 | Tubo uscita microaccumulo | |
| | S5466400 | O-ring (20 pz.) | |
| | S5490900 | Clip (15 pz.) | |
| | 0020048269 | Clip (x10) | |

Stagne con microaccumulo

Isofast F 35 E H-MOD

Schema

- 1 - Estrattore
- 2 - Pressostato aria
- 3 - Scambiatore circuito riscaldamento
- 4 - Termostato sicurezza suriscaldamento
- 5 - Camera di combustione
- 6 - Vaso di espansione
- 7 - Elettrodo di rivelazione fiamma
- 8 - Elettrodo d'accensione
- 9 - Bruciatore
- 10 - Captore di temperatura ritorno riscaldamento
- 11 - Pompa
- 12 - Captore di temperatura mandata riscaldamento
- 13 - Accenditore
- 14 - By-pass
- 15 - Meccanismo gas
- 16 - Captore di pressione
- 17 - Scambiatore circuito sanitario
- 18 - Valvola a 3 vie
- 19 - Rubinetto di scarico
- 20 - Rilevatore di portata sanitario
- 21 - Captore temperatura sanitario
- 22 - Valvola di sicurezza 3 bar
- 23 - Filtro sull' ingresso acqua fredda
- 24 - Rubinetto di riempimento
- 25 - Rubinetto di arresto
- 26 - Filtro sul circuito riscaldamento
- 27 - Rubinetto di arresto
- 28 - Rubinetto di arresto
- 29 - Rubinetto di arresto
- 30 - Rubinetto di arresto
- 31 - Microaccumulo
- 32 - Captore temperatura microaccumulo
- 33 - Resistenza mantenimento temperatura
- 34 - Valvola di sicurezza sanitario



- A - Ritorno riscaldamento
- B - Entrata acqua fredda
- C - Mandata riscaldamento
- D - Uscita acqua sanitaria
- E - Entrata gas