



Unical[®]


KONDENSAL




KONDENSAL R



KONDENSAL R (versione 2005)



KONDENSAL C




This exploded view diagram illustrates the assembly of a refrigerator. The components are numbered as follows:


- Top Section:** Includes the top panel (93), top cover (95), and various fasteners (126, 6).
- Front Panel Assembly:** Shows the front panel (92) with its frame (94), inner panel (95), and door seal (93). The door seal is shown in its closed position (94) and open position (93).
- Internal Components:** Includes the evaporator (112), condenser (113), and various pipes and fittings (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126).
- Bottom Section:** Includes the bottom panel (93), bottom cover (95), and various fasteners (126, 6).

The diagram shows the assembly of the refrigerator, including the front panel, internal components, and the bottom panel. The exploded view shows the relative positions of the parts and the sequence of assembly.

KONDENSAL B



KONDENSAL B (versione 2005)



ELENCO PARTI DI RICAMBIO

Pos.	Codice	Descrizione
1	95000021	Sensore di temperatura a contatto T7335 D 1016 - 3/4"
2	95000076	Termostato di sicurezza 105° AE
3	95000078	Raccordo By-Pass regolabile
4	95000093	Filtro acqua fredda
5	95000095	Regolatore di flusso It 12 (Rosso)
6	95000098	Valvola di sfiato aria automatica 3/8"
7	95000108	Rubinetto scarico bollitore
8	95000114	Valvola di ritegno M/F 1"
9	95000116	Trecciola massa a terra L = 250 mm
10	95000218	Guaina porta-bulbo L= 510 mm
11	95000221	Anodo al Magnesio protezione bollitore
12	95000313	Disconnettore M/M 1/4" x 3/8"
13	95000395	Sportello pannello comandi - Kondensal / Cargomax
14	95000442	Miscelatore termostatico 76108P5 (180°)
15	95000458	Valvola sicurezza 3 bar
16	95000459	Serie guarnizioni spioncino corpo - Kondensal
17	95000460	Serie fibre ceramiche posteriori
18	95100016	Pannello comandi - Kondensal B 2001 (fino alla matr. 02U05140)
19	95100017	Pannello comandi - Kondensal C 2001 (fino alla matr. 02U05140)
20	95100018	Pannello comandi - Kondensal R 2001 (fino alla matr. 02U05140)
21	95100019	Pannello comandi - Kondensal B 2001 (dalla matr. 02U05141)
22	95100020	Pannello comandi - Kondensal C 2001 (dalla matr. 02U05141)
23	95100021	Pannello comandi - Kondensal R 2001 (dalla matr. 02U05141)
24	95211262	Griglia protezione inferiore - Kondensal C 2001
25	95211281	Griglia protezione inferiore - Kondensal B 2001
26	95230330	Bollitore - Kondensal C 2001
27	95230331	Bollitore It 60 - Kondensal B 2001
28	95361111	Scambiatore Kondensal 2001 completo
29	95000104	Rubinetto di carico impianto
30	95250402	Corpo valvola deviatrice motorizzata (fino a Settembre 2002)
	95250825	Corpo valvola deviatrice motorizzata (da Ottobre 2002)
31	95250410	Valvola di sicurezza 7 bar
32	95250423	Guarnizione valvola gas
33	95250444	Gruppo ingresso fredda
34	95250489	Guarnizione ventilatore
35	95250523	Guarnizione flangia bollitore
36	95250876	Elettrodo di accensione - Kondensal 2001
37	95250877	Elettrodo di ionizzazione - Kondensal 2001
38	95250581	Ugello Metano Ø 6,2 - Kondensal 2001
39	95250584	Guarnizione coperchio scambiatore - Kondensal 2001 (dalla matr. 04UXXXXX)
	95251061	Guarnizione coperchio scambiatore - Kondensal 2001 (fino alla matr. 04UXXXXX)
40	95250585	Isolamento fibra ceramica coperchio scambiatore - Kondensal 2001 (dalla matr. 04UXXXXX)
	95251062	Isolamento fibra ceramica coperchio scambiatore - Kondensal 2001 (fino alla matr. 04UXXXXX)
41	95250590	Guarnizione coperchio ispezione corpo - Kondensal 2001
42	95250591	Vetro spioncino fiamma - Kondensal 2001
43	95250595	Guarnizione Mixer - Kondensal 2001
44	95250789	Ugello GPL Ø 3,8 - Kondensal 2001
45	95260232	Guarnizione tenuta tubo uscita fumi - Kondensal 2001

ELENCO PARTI DI RICAMBIO

Pos.	Codice	Descrizione
46	95260831	Circolatore 15/6-3-0-CRR-3
47	95260640	Motore elettrico valvola a tre vie 1651/2.0.00
48	95260668	Bruciatore - Kondensal 28
49	95260891	Ventilatore EBM G1G126-AA49-71
50	95260909	Vaso espansione lt. 10
51	95261007	Venturi bruciatore - Kondensal 2001
52	95261109	Interruttore 0-1 bianco
53	95261125	Vaso espansione lt. 8 - Kondensal 2001
54	95261185	Trasduttore di pressione Huba
55	95261233	Rubinetto di scarico 1/4"
56	95261239	Circolatore RS 15/6-3-O CRR9 - Kondensal B 2001
57	95261240	Circolatore RS 15/6-3-O CRR12 - Kondensal B 2001
58	95261340	Accenditore SIT 504 NAC (25HZ)
59	95261306	Valvola di ritegno 3/8"
60	95261324	Valvola gas SIGMA 848 AS IT.002/01
61	95280545	Tubo flessibile F 3/8" x F 1/4" L=400 mm
62	95280874	Tubo scarico fumi - Kondensal
63	95280875	Tubo flessibile AISI - Kondensal B 2001
64	95280890	Tubo flessibile L=600 mm - Kondensal B 2001
65	95310239	Schermo protezione display
66	95310518	Cruscotto pannello comandi - Kondensal 2001
67	95360678	Tastiera pannello comandi
68	95360791	Sifone di scarico condensa - Kondensal 2001
69	95371009	Fianco mantello destro - Kondensal R/C 2001
70	95371010	Fianco mantello sinistro - Kondensal R/C 2001
71	95371011	Frontale mantello - Kondensal R/C 2001
72	95371025	Fianco mantello destro - Kondensal B 2001
73	95371026	Fianco mantello sinistro - Kondensal B 2001
74	95371027	Frontale mantello - Kondensal B 2001
75	95600125	Cablaggio TER.LIM.-POM - Kondensal B 2001
76	95600126	Cablaggio VENT.(VMA-VMR)-SEN.IM(SPI) - Kondensal 2001
77	95600127	Cablaggio RILEV. (SR-SRR-SS) - Kondensal B 2001
78	95600128	Cablaggio (VG)E.RIL. - Kondensal B 2001 (fino alla matr. 02U05140)
79	95600129	Cablaggio TERM.LIMITE-POMPA-MDV - Kondensal 2001
80	95600130	Cablaggio SRR-SR-SPI - Kondensal 2001
81	95600131	Cablaggio E.RIL.-VM(A)-VG-E.ACC - Kondensal 2001 (fino alla matr. 02U05140)
82	95600132	Cablaggio TERM.LIM.-POMPA - Kondensal R 2001
83	95600133	Cablaggio REG.VENT.MODUL.(VRM)-FLM - Kondensal R 2001
84	95600134	Cablaggio ACC.NAC 25HZ-VENTIL.MODUL. - Kondensal B 2001 (dalla matr. 02U05141)
85	95600135	Cablaggio ACC.NAC 25HZ-VENTIL.MODUL. - Kondensal 2001 (dalla matr. 02U05141)
86	95610554	Cablaggio ELETT.RIL. AE - Kondensal 2001
87	95000482	Scheda modulazione - Kondensal B 2001
88	95000483	Scheda modulazione - Kondensal C 2001
89	95000484	Scheda modulazione - Kondensal R 2001
90	95630030	Scheda display
91	95000567	Kit sonda bollitore
92	95000605	Guarnizioni tenuta pannello Kondensal
93	95250567	Guarnizione superiore fianchi Kondensal R/C

[illegible]

Note:

[illegible]

Unical AG S.P.A.

46033 casteldario - mantova - italia - tel. 0376/57001 (r.a.) - fax 0376/660556
www.unical.ag - info@unical-ag.com

La Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.