


MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI

Elenco gruppi di costruzione



01 - 00 - 533.01

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
01	Gruppo acqua
04	Brucciato
05	Gruppo gas
06	Scambiatori 11l
06a	Scambiatori 14l
07	Rivestimento
08a	Parte idraulica, fino a 10/2008
08b	Parte idraulica, a partire da 11/2008

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI

01 - Gruppo acqua



01 - 01 - 516.01

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI


01 - Gruppo acqua

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	111718	Membrana, molla	MAG 14-0/0 XI
02	115301	Regolatore acqua	
03	115302	Gruppo acqua, parte superiore	
04	115303	Gruppo acqua, parte inferiore	
05	115305	Gruppo acqua	MAG 14-0/0 XI, con pezzi no. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 ,10
06	115313	Tubo venturi	MAG 14-0/0 XI
07	115315	Selettore temperatura	MAG 14-0/0 XI
08	115318	Filtro acqua	
09	115167	Adattatore	MAG 14-0/0 XI
10	115320	Vite (10 pz.)	

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI

04 - Bruciatore



01 - 04 - 541

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	115190	Gruppo camera bruciatore	MAG 14-0/0 XI, con il pezzo no. 04
02	115193	Rampa bruciatore	MAG 14-0/0 XI, con pezzi no. 04, 05
03	291204	Ugello, 1,30 (14 pz.)	MAG 14-0/0 XI, metano, D=1,3 mm
03	291213	Ugello, 0,76 (14 pz.)	MAG 14-0/0 XI, GPL, D=0,76 mm
04	105831	Vite, (10 pz.)	
05	981125	Guarnizione (10 pz.)	
06	115236	Term. sicurezza / sensore fumi con cavi	MAG 14-0/0 XI
07	509697	Elettrodo d'accensione	
08	105829	Vite, (10 pz.)	
09	115257	Pannello d'accensione	con il pezzo no. 10, LED
10	105834	Vite, (10 pz.)	
11	115198	Vite (10 pz.)	
12	115264	Contenitore batterie	
13	115258	Cablaggio	

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI

05 - Gruppo gas



01 - 02 - 515

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI


05 - Gruppo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	311817	Kit di trasformazione da H a AP	MAG 14-0/0 XI, non raffigurato
00	311818	kit di trasformazione da GPL a AP	MAG 14-0/0 XI, non raffigurato
00	0020143765	Kit di trasformazione da H a GPL	MAG 14-0/0 XI, non raffigurato
00	311821	Kit di trasformazione da GPL,AP a H	MAG 14-0/0 XI, non raffigurato
00	311822	Kit di trasformazione da GPL a metano	MAG 14-0/0 XI, non raffigurato
01	117245	Gruppo gas	MAG 14-0/0 XI, metano, con pezzi no. 02, 03, 04, 05, 06, 07
01	0020135953	Gruppo gas	MAG 14-0/0 XI, GPL, con pezzi no. 02, 03, 04, 05, 06, 07
02	0020068524	Guarnizione (10 pz.)	
02	115324	Valvola mancanza acqua	MAG 14-0/0 XI, metano
02	0020135947	Valvola mancanza acqua	MAG 14-0/0 XI, GPL
03	115329	Coperchio e guarnizione	
04	115363	Servovalvola metano	MAG 11, 14-0/0 XI, metano
04	115371	Servovalvola GPL	MAG 11, 14-0/0 XI, GPL
05	115168	Adattatore	MAG 14-0/0 XI
06	105829	Vite, (10 pz.)	
07	981125	Guarnizione (10 pz.)	
08	111715	Microinterruttore	
09	-	-	non per questi apparecchi
10	-	-	non per questi apparecchi

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI

06 - Scambiatori 11l



01 - 06 - 512.01

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI


06 - Scambiatori 11l

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
02	115235	Term. sicurezza / sensore fumi con cavi	
03	115261	Sensore temperatura NTC con cavi	
04	981143	Guarnizione (10 pz.)	
05	139702	Molla	

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI

06a - Scambiatori 14l



01 - 06 - 513

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI


06a - Scambiatori 14l

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020206053	Scambiatore	MAG 14-0/0 XI, con pezzi no. 02, 05
01	0020094116	Elemento di riscaldamento (politenato)	con pezzi no. 02, 05
02	981143	Guarnizione (10 pz.)	
03	086133	Fascetta	
04	235727	Vite	
05	139702	Molla	
06	115236	Term. sicurezza / sensore fumi con cavi	
07	-	-	non per questo apparecchio

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI

07 - Rivestimento



01 - 07 - 554

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	115148	Rivestimento	MAG 14-0/0 XI
02	115151	Frontalino	
03	115164	Manopole	
04	075086	Cappa antivento	MAG 14-0/0 XI, con il pezzo no. 06
05	117257	Distanziale	MAG 14-0/0 XI
06	105832	Vite (10 pz.)	
07	105834	Vite, (10 pz.)	

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI

08a - Parte idraulica, fino a 10/2008



01 - 08 - 538

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI


08a - Parte idraulica, fino a 10/2008

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	115185	Tubo acqua calda	MAG 14-0/0 XI, con il pezzo no. 05
02	-	-	115269, non più fornibile
03	-	-	113856, non più fornibile
04	256619	Clip (10 pz.)	
05	981143	Guarnizione (10 pz.)	
06	115184	Tubo raccordo acqua fredda	MAG 14-0/0 XI, con il pezzo no. 05
07	981141	Guarnizione (10 pz.)	
08	304818	Raccordo atmoMAG	
09	115299	Filtro gas, guarnizione	con O-Ring e grasso per tubo adduzione gas

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI

08b - Parte idraulica, a partire da 11/2008



01 - 08 - 532.02

MAG a camera aperta

MAG 14-0/0 XI

08b - Parte idraulica, a partire da 11/2008

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non per questo apparecchio
02	-	-	non per questo apparecchio
03	113858	Tubo raccordo	con il pezzo no. 09
04	-	-	non per questo apparecchio
05	113857	Tubo raccordo	con il pezzo no. 09
06	115298	Tubo	metano
07	115265	Raccordo gas	
08	115299	Filtro gas, guarnizione	
09	981143	Guarnizione (10 pz.)	
10	-	-	non per questo apparecchio
11	113855	Tubo	GPL
12	981141	Guarnizione (10 pz.)	con il pezzo no. 09
13	-	-	non per questo apparecchio
14	-	-	non per questo apparecchio
15	117396	Guarnizione (10 pz.)	