

# LISTA COMPONENTI

LISTA COMPONENTI


## Novella ECO R.S.I. PV





| POS. | DESCRIZIONE                | 30 R.S.I |
|------|----------------------------|----------|
| 1    | Scambiatore                | R106515  |
| 2    | Elemento anteriore         | R106516  |
| 3    | Elemento intermedio        | R106517  |
| 4    | Elemento posteriore        | R106518  |
| 5    | Bicono                     | RK186    |
| 6    | Guarnizione                | R106521  |
| 7    | Cappa fumi                 | R106522  |
| 8    | Guarnizione                | R106523  |
| 9    | Collettore fumi            | R106524  |
| 10   | Attacco concentrico        | R106532  |
| 11   | Fondo sdoppiatore          | R106525  |
| 12   | Coperchio                  | R106527  |
| 13   | Guarnizione                | R106526  |
| 14   | Collarino                  | R106529  |
| 15   | Guarnizione                | R106530  |
| 16   | Raccordo                   | R106531  |
| 17   | Guarnizione                | R106528  |
| 18   | Guarnizione collarino      | RK467    |
| 19   | Pannello posteriore        | R106549  |
| 20   | Presa analisi fumi         | R106603  |
| 21   | Presa pressione            | R104591  |
| 22   | Presa pressione            | R105532  |
| 23   | Guarnizione portina        | R106520  |
| 24   | Isolamento portina         | R106519  |
| 25   | Pannello sinistro          | R106666  |
| 26   | Pannello destro            | R106665  |
| 27   | Isolamento                 | R106533  |
| 28   | Molla                      | RPZZ1330 |
| 29   | Collettore mandata         | R106534  |
| 30   | Valvola per manometro      | RK221    |
| 31   | Circolatore                | RKB50    |
| 32   | Tubo                       | R106536  |
| 33   | Valvola sicurezza 3 bar    | RK393    |
| 34   | Raccordo uscita            | R106537  |
| 35   | Rubinetto                  | RK003    |
| 36   | Collettore ritorno         | R106538  |
| 37   | Valvola sfiato aria        | R103089  |
| 38   | Guarnizione                | R106540  |
| 39   | Guarnizione or             | R105537  |
| 40   | Pressostato                | R106541  |
| 41   | Tubetto                    | RK232    |
| 42   | Coperchio                  | R106542  |
| 43   | Unità controllo fiamma     | R105530  |
| 44   | Cavo rilevazione           | R106543  |
| 45   | Cavo accensione            | R105531  |
| 46   | Isolamento flangia         | R106545  |
| 47   | Tubo gas                   | R106546  |
| 48   | Tubo flessibile L1600      | R105989  |
| 49   | Guarnizione                | RK857    |
| 50   | Guarnizione flangia        | RK288    |
| 51   | Quadro elettrico           | R106667  |
| 52   | Termostato caldaia         | RK029    |
| 53   | Pannello portastrumenti    | R105728  |
| 54   | Manopola                   | RKG17    |
| 55   | Piolino                    | R103277  |
| 56   | Tappo                      | R102256  |
| 57   | Lampada rossa              | RKG06    |
| 58   | Gemma verde                | 23604    |
| 59   | Lampada rossa              | RK267    |
| 60   | Lampada verde              | RK175    |
| 61   | Termoidrometro             | RKG18    |
| 62   | Portafusibile              | RKF37    |
| 63   | Carenatura                 | R103451  |
| 64   | Fusibile 6,3 A             | RKE86    |
| 65   | Termostato sicurezza       | RK048    |
| 66   | Cablaggio                  | R106668  |
| 67   | Filtro di rete             | R105721  |
| 68   | Coperchio                  | R102483  |
| 69   | Coperchio                  | RKE83    |
| 70   | Coperchio quadro elettrico | RKG33    |
| 71   | Kit trasformazione gpl     | R106552  |
| 72   | Pannello anteriore         | R106670  |
| 73   | Coperchio                  | R106669  |

| POS. | DESCRIZIONE                     | 30 R.S.I |
|------|---------------------------------|----------|
| 74   | Tubo                            | R106563  |
| 75   | Rubinetto                       | RK017    |
| 76   | Tubo carico impianto            | R106544  |
| 77   | Isolamento superiore            | R106564  |
| 78   | Chiusura push-push              | RKE24    |
| 79   | Guarnizione                     | R106589  |
| 80   | Tubo vaso espansione            | R106579  |
| 81   | Vaso espansione                 | R106539  |
| 82   | Guarnizione                     | R106602  |
| 83   | Tasto bianco                    | R102255  |
| 84   | Tasto                           | RKG15    |
| 85   | Deviatore                       | RK038    |
| 86   | Interruttore bipolare           | RK036    |
| 87   | Pulsante                        | RKF34    |
| 88   | Tappo                           | R102323  |
| 89   | Valvola ritegno                 | R106215  |
| 90   | Cablaggio bruciatore            | R106604  |
| 91   | Supporto                        | RKE84    |
| 92   | Isolamento protezione elettrodi | R107928  |



| POS. | DESCRIZIONE          | 30 R.S.I |
|------|----------------------|----------|
| 1    | Testa di combustione | 3020220  |
| 2    | Gruppo guarnizioni   | 3020217  |
| 3    | Flangia              | 3020216  |
| 4    | Ventilatore          | 3020215  |
| 5    | Scheda comando       | 3020222  |
| 6    | Rampa gas            | 3020219  |
| 7    | Visore               | 3020218  |
| 8    | Elettrodo            | 3020221  |

| MODELLO              | CODICE        |     |
|----------------------|---------------|-----|
|                      | MTN           | GPL |
| NOVELLA ECO 30 R.S.I | 1101423 (B1C) | -   |



**IL MEGLIO ASSISTITO MEGLIO**  
**Servizio Clienti 199.13.31.31**  
**Assistenza Tecnica 199.12.12.12**

**e-mail assistenza: [sat@berettacaldaie.it](mailto:sat@berettacaldaie.it) - [www.beretta.caldaie.com](http://www.beretta.caldaie.com)**

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto nei confronti di terzi.