



STOR - STOR M





STOR M

POS.	DESCRIZIONE	Stor 1000 M	Stor 1500 M
3	Coperchio accumulo	R106298	R106309
5	Pozzetto	R106308	R106308
6	Isolamento accumulo	R106313	R106314



STOR

POS.	DESCRIZIONE	Stor 2000	Stor 3000	Stor 5000
1	Controflangia accumulo	R106305	R106305	R106305
2	Guarnizione controflangia	R106306	R106306	R106306
3	Coperchio accumulo	R106310	R106311	R106312
4	Coperchio copriflangia	R106307	R106307	R106307
5	Pozzetto	R106308	R106308	R106308
6	Isolamento accumulo	R106315	R106316	R106317

MODELLO	CODICE
Stor 1000 M	20001406 (D8F)
Stor 1500 M	20001407 (D9F)
Stor 2000	20001408 (D1G)
Stor 3000	20001409 (D2G)
Stor 5000	20001410 (D3G)

Cod. A396 - 0 - 04/08



IL MEGLIO ASSISTITO MEGLIO
Servizio Clienti 199.13.31.31
Assistenza Tecnica 199.12.12.12
e-mail assistenza: sat@berettacaldaie.it - www.beretta.caldaie.com

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti.
Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto nei confronti di terzi.