


VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

Elenco gruppi di costruzione



02 - 00 - 018.02

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore
05	Gruppo gas
06	Scambiatore
07	Rivestimento
08	Parte idraulica
08a	Parte idraulica (serie tubetti)
08b	Parte idraulica (assieme accessori)
08c	Parte idraulica (acc.-no. 9294/97)
12	Scatola comandi
16	Pompa
18	Vaso di espansione

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

04 - Bruciatore



02 - 04 - 015

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	183971	Rampa bruciatore	con il pezzo no. 28 Cancellato
02	0020107713	Ugello (18 pz.)	H, D=1,50 mm
02	247080	Ugello bruciatore	B, D=0,80 mm
03	040467	Gruppo camera bruciatore	
04	090649	Elettrodo controllo	con pezzi no. 07, 08
05	-	-	vedi esecuzione (no.) 25-27
06	0020107712	Cavo	
07	139203	Vite, (M4x8) DIN 7500	
08	090034	Rondella	Cancellato
09	133936	Vite fissaggio	
10	982481	Guarnizione	B
11	049601	Pre-ugello 1 x 3,05	B, D=3,05 mm
12	0020107693	O-ring (10 pz.)	
13	-	-	supporto vedi gruppo di costruzione 08 Gruppo idraulico
14	235728	Vite	
15	105740	Vite	
16	235727	Vite	
17	-	-	non per questo apparecchio
18	-	-	non per questo apparecchio
19	-	-	non per questo apparecchio
20	-	-	non per questo apparecchio
21	-	-	non per questo apparecchio
22	-	-	non per questo apparecchio
23	-	-	non per questo apparecchio
24	-	-	non per questo apparecchio
25	090673	Elettrodo d'accensione doppio	con il pezzo no. 06
26	-	-	vedi pos. 25
27	-	-	vedi pos. 25
28	085859	Supporto	Cancellato

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

05 - Gruppo gas



02-05-014

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

05 - Gruppo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	053255	Gruppo gas	H, con pezzi no. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	053079	Gruppo gas	B, con pezzi no. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	128520	Filtro gas	non raffigurato Cancellato
02	050224	Operatore gruppo gas	H, con pezzi no. 04, 06
02	050167	Operatore gruppo gas	B, con pezzi no. 04, 06
03	-	-	non per questo apparecchio
04	980831	Guarnizione	
05	219235	Ugello aria	H, 19 M
05	219232	Nipplo di riduzione	B
06	980224	Guarnizione	
07	218011	Raccordo tubo	Cancellato
08	080357	Tubo aria	
09	133702	Vite	
10	118943	Vite	
11	218013	Raccordo tubo	Cancellato
12	080358	Tubo aria	
13	118948	Vite	
14	151017	Depressore	con pezzi no. 12, 15-21, 29
15	-	-	non fornibile
16	-	-	non fornibile
17	012156	Premistoppa acqua	
18	981147	Guarnizione (10 pz.)	
19	118947	Vite	
20	010456	Piattello membrana	
21	020220	Membrana	
22	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti)
23	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti)
24	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti)

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E


05 - Gruppo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
25	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti)
26	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti)
27	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti)
28	981155	O-ring (10 pz.)	
29	0020107697	Clip	
40	105740	Vite	

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

06 - Scambiatore



02-06-012

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E


06 - Scambiatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	061839	Scambiatore	con pezzi no. 02, 03, 04
02	-	-	parte idraulica vedi gruppo di costruzione 08 parte idraulica
03	140015	Valvola di sfiato	con il pezzo no. 04
04	981166	O-ring (10 pz.)	
05	101384	Termostato sicurezza	
05	100354	Termostato sicurezza	norma UNI 7221
06	084939	Raccordo	Cancellato
07	118335	Camera combustione	con il pezzo no. 10 Cancellato
08	-	-	vedi pos. 07
09	-	-	vedi pos. 07
10	088624	Vite (kit)	
11	079415	Telaio anteriore bruciatore, destro	Cancellato
11	079416	Telaio anteriore bruciatore, sinistro	Cancellato
12	-	-	non per questi apparecchi
13	235727	Vite	
14	-	-	parte idraulica vedi gruppo di costruzione 08 parte idraulica
15	-	-	non per questo apparecchio
16	-	-	non per questo apparecchio
17	-	-	non per questo apparecchio
18	-	-	non per questo apparecchio

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

07 - Rivestimento



02-07-014

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	086583	Supporto	non raffigurato Cancellato
01	072914	Rivestimento	Cancellato
02	075460	Frontalino	con pezzi no. 03-06 Cancellato
03	208672	Frontalino	Cancellato
04	070046	Vite	Cancellato
05	040186	Anello fissaggio	Cancellato
06	-	-	non per questi apparecchi
07	074945	Cappa antivento	
08	235727	Vite	
09	-	-	non fornibile
10	-	-	non per questo apparecchio
11	-	-	non per questo apparecchio
12	-	-	non per questo apparecchio
13	-	-	non per questo apparecchio
14	-	-	non per questo apparecchio
15	-	-	non per questo apparecchio
16	-	-	non per questo apparecchio
17	-	-	non per questo apparecchio
18	-	-	non per questo apparecchio
19	-	-	non per questo apparecchio

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

08 - Parte idraulica



VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	089127	Tubo raccordo	con il pezzo no. 02
02	981165	O-ring (10 pz.)	
03	161077	Pompa	
04	089108	Tubo raccordo	Cancellato
05	061707	Valvola scarico aria automatica	con il pezzo no. 06
06	981163	O-ring (10 pz.)	
07	089105	Tubo raccordo	Cancellato
08	105760	Vite ISO 1207	
09	126153	Molla guida scat. com.	Cancellato
10	081056	Raccordo	con il pezzo no. 11
11	0020107696	O-ring (10 pz.)	
12	-	-	vedi gruppo di costruzione 06 scambiatore
13	081054	Raccordo uscita scambiatore	con pezzi no. 11, 20, 21 Cancellato
14	252805	Sonda NTC	
15	126158	Molla di bloccaggio	
16	089125	Tubo raccordo	con il pezzo no. 17 Cancellato
17	981163	O-ring (10 pz.)	
18	181005	Vaso di espansione 7,5 ltr.	
19	089106	Tubo raccordo	
20	140015	Valvola di sfiato	con il pezzo no. 21
21	981166	O-ring (10 pz.)	
22	053255	Gruppo gas	
23	089168	Tubo raccordo	con il pezzo no. 24
24	0020072913	O-ring (10 pz.)	
25	084945	Raccordo	Cancellato
26	150216	By-pass automatico	2,5 m
27	0020107773	Tubo	
28	082564	Tubo raccordo	con il pezzo no. 29
29	982499	Guarnizione	
30	070361	Vite cappa	
31	111458	Rondella fissaggio vent	

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E


08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
32	083408	Raccordo a compressione (R 1/2)	1/2, con pezzi no. 33, 34
33	111328	Dado per prolunga	
34	980410	Guarnizione	
35	088305	Prolunga	B
36	080047	Tubo	B
37	111214	Dado di chiusura	
38	0020204557	Guarnizione (10 pz.)	
39	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
40	981142	Guarnizione (10 pz.)	
41	981162	Guarnizione (10 pz.)	
42	254693	Resistenza	
43	-	-	non per questo apparecchio
44	-	-	non per questo apparecchio
45	-	-	non per questo apparecchio

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

08a - Parte idraulica (serie tubetti)



02 - 08 - 020.01

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E






08a - Parte idraulica (serie tubetti)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	088914	Tubo raccordo	
02	088908	Tubo di comando	Cancellato

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

08b - Parte idraulica (assieme accessori)



02 - 08 - 026

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E


08b - Parte idraulica (assieme accessori)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	125101	Manópola	Cancellato
02	492123	Vite a testa svasata (M 4x8) DIN 966	
03	-	-	non fornibile
04	-	-	non fornibile
05	981806	Guarnizione	
06	147004	Rosetta per rubinetto gas (R 1/2)	
07	080177	Dado	
08	080184	Raccordi a compressione	
09	0020107800	Guarnizione (10 pz.)	
10	081623	Pezzo di raccordo	
11	147021	Rosetta	Cancellato
12	-	-	non per questo apparecchio
13	-	-	non per questo apparecchio
14	-	-	non per questo apparecchio
15	-	-	non per questo apparecchio
16	-	-	non per questo apparecchio
17	-	-	non per questo apparecchio
18	-	-	non per questo apparecchio
19	-	-	non per questo apparecchio
20	-	-	non per questo apparecchio
21	-	-	non per questo apparecchio
22	-	-	non per questo apparecchio
23	-	-	non per questo apparecchio

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

08c - Parte idraulica (acc.-no. 9294/97)



02 - 08 - 028

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E


08c - Parte idraulica (acc.-no. 9294/97)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non fornibile
02	-	-	non fornibile
03	982320	O-ring	
04	280875	Manópola	
05	700215	Vite	Cancellato
06	104292	Molla	
07	-	-	non per questo apparecchio
08	-	-	non per questo apparecchio
09	-	-	non per questo apparecchio
10	147004	Rosetta per rubinetto gas (R 1/2)	solo per acc.-no. 9294

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

12 - Scatola comandi



02 - 12 - 018

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non fornibile
02	071775	Coperchio	
03	-	-	non fornibile
04	105780	Vite	
05	090034	Rondella	Cancellato
06	139211	Vite	Cancellato
07	250626	Lampadina di controllo	
08	143967	Manópola	
09	130246	Pannello comandi	senza hybrid, con pezzi no. 11, 12
11	0020067507	Fusibile 2,0 A T2H (10 pz.)	2,0 AT
12	251960	Fusibile 0,16 AT (10 pz.)	0,16 AT
13	492147	Vite	
13	280217	Clips	non raffigurato Cancellato
14	071788	Coperchio	con pezzi no. 04,05
15	-	-	vedi pos. 14
16	-	-	vedi pos. 14
17	-	-	vedi pos. 14
18	-	-	vedi pos. 14
19	160108	Pompa aria	con il pezzo no. 21
20	080368	Tubo	
21	137286	Tappo	
22	210654	Piastra isolante	Cancellato
23	287412	Trasformatore	
24	235740	Vite 4,2x9,5 ISO 7049	
25	201835	Passacavo	
26	201848	Passacavo	
27	201849	Passacavo	
28	188627	Fissacavo	
29	140012	Vite	
30	120020	Piastrina di presa terra	Cancellato
31	105814	Vite	Cancellato
32	-	-	vedi pos. 31
33	-	-	vedi pos. 31

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
34	130012	Vite	
35	235755	Vite	Cancellato
36	115507	Rondella	
37	-	-	non per questo apparecchio
38a	086386	Supporto	Cancellato
38b	-	-	non per questo apparecchio
39	235727	Vite	
40	101542	Termometro	
41	101250	Manometro	
42	084280	Tubo di comando	Cancellato
43	091235	Trasformatore d'accensione	
44	210656	Piastra isolante	
45	188624	Passacavo	
46	118873	Vite	
47	060018	Vite di supporto spia	
47	130005	Vite (5 pz.)	
48	130242	Pannello comandi	ponete
49	252945	Pannello elettronico regolazione	senza hybrid
50	100556	Pannello d'accensione	
51	101384	Termostato sicurezza	
51	100354	Termostato sicurezza	norma UNI 7221
52	136936	Contenitore termostato	Cancellato
53	-	-	non per questo apparecchio
54	204048	Cappa	
55	118947	Vite	
55	130005	Vite (5 pz.)	
56	255874	Cablaggio principale	Cancellato
57	255803	Cablaggio	termostato sicurezza
58	250798	Cablaggio	pompa
59	-	-	non per questo apparecchio
60	-	-	non per questo apparecchio
61	-	-	non fornibile
62	130313	Pannello comandi	hybrid, con pezzi no. 11, 12

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E


12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
62	250790	Spina a ponte	per pompa, non raffigurato
63	252957	Pannello elettronico regolazione	hybrid

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

16 - Pompa



02 - 16 - 002

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E


16 - Pompa

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	161077	Pompa	con pezzi no. 04, 07, 09
01	128513	filtro	per Pompa, non raffigurato Cancellato
02	-	-	non per questo apparecchio
03	-	-	non per questo apparecchio
04	-	-	non per questo apparecchio
05	-	-	non per questo apparecchio
06	060009	Vite	
07	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
08	136333	Raccordo	
09	981142	Guarnizione (10 pz.)	
10	981168	Guarnizione (10 pz.)	

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

18 - Vaso di espansione



02 - 18 - 002

VC-VCW a camera aperta

VC 110 E

18 - Vaso di espansione

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	181005	Vaso di espansione 7,5 ltr.	
02	981142	Guarnizione (10 pz.)	
03	235727	Vite	