


# VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

Elenco gruppi di costruzione



02 - 00 - 057.01

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore
05	Gruppo gas
06	Scambiatore
07	Rivestimento
07a	accessori scarico fumi
07b	Condotto verticale aria/fumi 1
07c	Condotto verticale aria/fumi 2
08	Parte idraulica
08a	Parte idraulica (serie tubetti)
08b	Parte idraulica (assieme accessori)
08c	Parte idraulica (acc.-no. 9294/97)
12	Scatola comandi
16	Pompa
18	Vaso di espansione

# VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

04 - Bruciatore



02 - 04 - 015

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	183974	Rampa bruciatore	con il pezzo no. 28 Cancellato
02	0020107713	Ugello (18 pz.)	H, D=1,50 mm
02	247078	Ugello bruciatore	B, D=0,78 mm
03	040467	Gruppo camera bruciatore	
04	090649	Elettrodo controllo	con pezzi no. 07, 08
05	-	-	vedi esecuzione (no.) 25-27
06	0020107712	Cavo	
07	139203	Vite, (M4x8) DIN 7500	
08	090034	Rondella	Cancellato
09	133936	Vite fissaggio	
10	982481	Guarnizione	B
11	049601	Pre-ugello 1 x 3,05	B, D=3,05 mm
12	0020107693	O-ring (10 pz.)	
13	-	-	supporto vedi gruppo di costruzione 08 Gruppo idraulico
14	235728	Vite	
15	105740	Vite	
16	235727	Vite	
17	088932	Tubo di comando	Cancellato
18	040364	Dado	
19	981805	Guarnizione	
20	080831	Raccordo tubo press. aria	Cancellato
21	0020107710	Tubo flessibile	pompa aria
22	133504	Preso pressione	
23	133505	Preso pressione	
24	088936	Tubo di comando	operatore Cancellato
25	090673	Elettrodo d'accensione doppio	con il pezzo no. 06
26	-	-	vedi pos. 25
27	-	-	vedi pos. 25
28	085859	Supporto	Cancellato

# VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

05 - Gruppo gas



02-05-014

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

05 - Gruppo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	053255	Gruppo gas	H, con pezzi no. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	053079	Gruppo gas	B, con pezzi no. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	128520	Filtro gas	non raffigurato Cancellato
02	050224	Operatore gruppo gas	H, con pezzi no. 04, 06
02	050167	Operatore gruppo gas	B, con pezzi no. 04, 06
03	-	-	non per questi apparecchi
04	980831	Guarnizione	
05	219235	Ugello aria	H, 19 M
05	219232	Nipplo di riduzione	B
06	980224	Guarnizione	
07	218011	Raccordo tubo	Cancellato
08	080357	Tubo aria	145 mm
09	133702	Vite	
10	118943	Vite	
11	088936	Tubo di comando	Cancellato
12	0020107710	Tubo flessibile	255 mm
13	118948	Vite	
14	151017	Depressore	con pezzi no. 12, 15-21, 29
15	-	-	non fornibile
16	-	-	non fornibile
17	012156	Premistoppa acqua	
18	981147	Guarnizione (10 pz.)	
19	118947	Vite	
20	010456	Piattello membrana	
21	020220	Membrana	
22	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti)
23	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti)
24	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti)

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E


05 - Gruppo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
25	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti)
26	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti)
27	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti)
28	981155	O-ring (10 pz.)	
29	0020107697	Clip	
40	105740	Vite	

# VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

06 - Scambiatore



02-06-012

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E


06 - Scambiatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	061849	Scambiatore primario	con pezzi no. 02, 03, 04
02	-	-	parte idraulica vedi gruppo di costruzione 08 parte idraulica
03	140015	Valvola di sfiato	con il pezzo no. 04
04	981166	O-ring (10 pz.)	
05	101392	Termostato sicurezza	Norma UNI 7221
05	100354	Termostato sicurezza	
06	084939	Raccordo	Cancellato
07	118335	Camera combustione	con il pezzo no. 10 Cancellato
08	-	-	vedi pos. 07
09	-	-	vedi pos. 07
10	088624	Vite (kit)	
11	079415	Telaio anteriore bruciatore, destro	Cancellato
11	079416	Telaio anteriore bruciatore, sinistro	Cancellato
12	-	-	non per questi apparecchi
13	235727	Vite	
14	-	-	parte idraulica vedi gruppo di costruzione 08 parte idraulica
15	-	-	non per questi apparecchi
16	-	-	non per questi apparecchi
17	-	-	non per questi apparecchi
18	-	-	non per questi apparecchi

# VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

07 - Rivestimento



02-07-014

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E



07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	086583	Supporto	non raffigurato Cancellato
01	072914	Rivestimento	Cancellato
02	075460	Frontalino	con pezzi no. 03-06 Cancellato
03	208672	Frontalino	Cancellato
04	070046	Vite	Cancellato
05	040186	Anello fissaggio	Cancellato
06	-	-	non per questi apparecchi
07	-	-	non per questi apparecchi
08	-	-	non per questi apparecchi
09	-	-	non fornibile
10	980766	Guarnizione	
11	980765	Guarnizione rossa	
12	-	-	non per questi apparecchi
13	204063	Tappo analisi combustione	
14	981746	Guarnizione	
15	161225	Vetrino ispezione	
16	208719	Frontalino	Cancellato
17	088624	Vite (kit)	
18	130005	Vite (5 pz.)	
19	-	-	pannello frontale non più fornibile
19	981039	Set di guarnizioni	per pannello frontale, non raffigurato

# VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

07a - accessori scarico fumi



02-07-044

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

07a - accessori scarico fumi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	072324	Cappa	con il pezzo no. 24 Cancellato
02	0020107695	Vite (10 pz.)	
03	070338	Rondella	Cancellato
04	075546	Frontalino	D=73 mm
05	980883	Guarnizione	
06	292208	Kit anello riduzione	
07	500046	Vite	
08	050518	Pressostato	con il pezzo no. 18
09	086391	Supporto	
10	235748	Vite ISO 7049	
11	105754	Vite	Cancellato
12	255855	Cablaggio	Cancellato
13	0020107710	Tubo flessibile	
13	980766	Guarnizione	per tubetto presa aria inferiore esecuzione no. 13
14	080831	Raccordo tubo press. aria	Cancellato
15	980202	Guarnizione	
16	114848	Dado	
17	190123	Ventilatore	con il pezzo no. 18
18	980891	Guarnizione	
19	-	-	non per questi apparecchi
20	-	-	non per questi apparecchi
21	-	-	non per questi apparecchi
22	282512	Fascetta	D=63x22
23	116669	Curva condotto fumi	
24	0020107743	Vite	
25	235740	Vite 4,2x9,5 ISO 7049	
26	255855	Cablaggio	Cancellato
30	284836	Curva d'uscita	
31	282549	Fascetta (95,5 x 25)	95,5x25
32	282513	Fascetta	95,5x55
33	147022	Rosetta interna	
34	145958	Tubo scarico fumi (995 mm)	
35	192901	Tubo scarico in dotazione	

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E


07a - accessori scarico fumi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
36	147024	Rosetta estera	
37	073647	Griglia terminale turbo	
38	235744	Vite	
39	500046	Vite	
40	-	-	non per questi apparecchi
41	-	-	non per questi apparecchi

# VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

07b - Condotta verticale aria/fumi 1



02 - 07 - 022

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E


07b - Condotta verticale aria/fumi 1

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	-	-	condotto verticale aria/fumi, acc.-no. 9006, 9026 (non raffigurato)
01	178425	Cappa ester. scarico verticale	
02	-	-	non per questi apparecchi
03	-	-	non fornibile
04	192906	Tubo aspirazione aria	prolunga (9006)
05	145955	Tubo scarico fumi (962 mm)	prolunga (9006)
05	009338	Prolunga cm 100 turbo	accessorio (prolunga per 9026)
06	282516	Fascetta	D=95,5x55
07	282521	Fascetta	D=63x70
08	282526	Fascetta	D=95,5x100
09	188668	Tubo di accoppiamento	gas combusti
10	259955	Coperchio	
11	009076	Passante tetto inclinato, nero	accessorio
12	154141	Staffa	Cancellato
13	235750	Vite	
14	208740	Frontalino	Cancellato
15	980883	Guarnizione	
16	009056	Passante tetto piano	accessorio
17	194125	Anello di riduzione, nero	solo necessario se c'è un diametro esterno di 133 mm per la pos. 10

# VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

07c - Condotta verticale aria/fumi 2



02-07-023

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E


07c - Condotta verticale aria/fumi 2

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	-	-	condotta verticale aria/fumi, acc. 9012, 9024, 9056, 9076, 9077 (non raffigurato)
01	178446	Cappa terminale	
02	-	-	non fornibile
03	009077	Tubo scarico vert.	accessorio
04	-	-	non per questi apparecchi
05	-	-	non per questi apparecchi
06	282516	Fascetta	
07	-	-	non per questi apparecchi
08	-	-	non per questi apparecchi
09	188668	Tubo di accoppiamento	
10	259955	Coperchio	
11	009076	Passante tetto inclinato, nero	accessorio
12	154146	Staffa di fissaggio	
13	235750	Vite	
14	284897	Curva	
15	980883	Guarnizione	
16	009056	Passante tetto piano	accessorio
17	194125	Anello di riduzione, nero	solo necessario se c'è un diametro esterno di 133 mm per la pos. 10
18	009012	Curva 90 gradi	accessorio

# VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

08 - Parte idraulica



## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	089127	Tubo raccordo	con il pezzo no. 02
02	981165	O-ring (10 pz.)	
03	161077	Pompa	
04	089108	Tubo raccordo	Cancellato
05	061707	Valvola scarico aria automatica	con il pezzo no. 06
06	981163	O-ring (10 pz.)	
07	089105	Tubo raccordo	Cancellato
08	105760	Vite ISO 1207	
09	126153	Molla guida scat. com.	Cancellato
10	081056	Raccordo	con il pezzo no. 11
11	0020107696	O-ring (10 pz.)	
12	-	-	vedi gruppo di costruzione 06 scambiatore
13	081054	Raccordo uscita scambiatore	con pezzi no. 11, 20, 21 Cancellato
14	252805	Sonda NTC	
15	126158	Molla di bloccaggio	
16	089125	Tubo raccordo	con il pezzo no. 17 Cancellato
17	981163	O-ring (10 pz.)	
18	181005	Vaso di espansione 7,5 ltr.	
19	089106	Tubo raccordo	
20	140015	Valvola di sfiato	con il pezzo no. 21
21	981166	O-ring (10 pz.)	
22	053255	Gruppo gas	
23	089168	Tubo raccordo	con il pezzo no. 24
24	0020072913	O-ring (10 pz.)	
25	084945	Raccordo	Cancellato
26	150216	By-pass automatico	2,5 m
27	0020107773	Tubo	
28	082564	Tubo raccordo	con il pezzo no. 29
29	982499	Guarnizione	
30	070361	Vite cappa	
31	111458	Rondella fissaggio vent	

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E


08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
32	083408	Raccordo a compressione (R 1/2)	1/2, con pezzi no. 33, 34
33	111328	Dado per prolunga	
34	980410	Guarnizione	
35	088305	Prolunga	B
36	080047	Tubo	B
37	111214	Dado di chiusura	
38	0020204557	Guarnizione (10 pz.)	
39	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
40	981142	Guarnizione (10 pz.)	
41	981162	Guarnizione (10 pz.)	
42	254693	Resistenza	
43	-	-	non per questi apparecchi
44	-	-	non per questi apparecchi
45	-	-	non per questi apparecchi

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

08a - Parte idraulica (serie tubetti)



02 - 08 - 020.01

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E





08a - Parte idraulica (serie tubetti)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	088914	Tubo raccordo	
02	088908	Tubo di comando	Cancellato

# VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

08b - Parte idraulica (assieme accessori)



02 - 08 - 026

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E


08b - Parte idraulica (assieme accessori)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	125101	Manópola	Cancellato
02	492123	Vite a testa svasata (M 4x8) DIN 966	
03	-	-	non fornibile
04	-	-	non fornibile
05	981806	Guarnizione	
06	147004	Rosetta per rubinetto gas (R 1/2)	
07	080177	Dado	
08	080184	Raccordi a compressione	
09	0020107800	Guarnizione (10 pz.)	
10	081623	Pezzo di raccordo	
11	147021	Rosetta	Cancellato
12	-	-	non per questi apparecchi
13	-	-	non per questi apparecchi
14	-	-	non per questi apparecchi
15	-	-	non per questi apparecchi
16	-	-	non per questi apparecchi
17	-	-	non per questi apparecchi
18	-	-	non per questi apparecchi
19	-	-	non per questi apparecchi
20	-	-	non per questi apparecchi
21	-	-	non per questi apparecchi
22	-	-	non per questi apparecchi
23	-	-	non per questi apparecchi

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

08c - Parte idraulica (acc.-no. 9294/97)



02 - 08 - 028

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E


08c - Parte idraulica (acc.-no. 9294/97)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non fornibile
02	-	-	non fornibile
03	982320	O-ring	
04	280875	Manópola	
05	700215	Vite	Cancellato
06	104292	Molla	
07	-	-	non per questi apparecchi
08	-	-	non per questi apparecchi
09	-	-	non per questi apparecchi
10	147004	Rosetta per rubinetto gas (R 1/2)	solo per acc.-no. 9294

# VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

12 - Scatola comandi



HY=Hybrid

02 - 12 - 018

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non fornibile
02	071775	Coperchio	
03	-	-	non fornibile
04	105780	Vite	
05	090034	Rondella	Cancellato
06	139211	Vite	Cancellato
07	250626	Lampadina di controllo	
08	143967	Manópola	
09	130246	Pannello comandi	senza hybrid, con pezzi no. 11, 12
11	0020067507	Fusibile 2,0 A T2H (10 pz.)	2,0 AT
12	251960	Fusibile 0,16 AT (10 pz.)	0,16 AT
13	492147	Vite	
13	280217	Clips	non raffigurato Cancellato
14	071788	Coperchio	con pezzi no. 04,05
15	-	-	vedi pos. 14
16	-	-	vedi pos. 14
17	-	-	vedi pos. 14
18	-	-	vedi pos. 14
19	160108	Pompa aria	con il pezzo no. 21
20	080368	Tubo	
21	137286	Tappo	
22	210654	Piastra isolante	Cancellato
23	287412	Trasformatore	
24	235740	Vite 4,2x9,5 ISO 7049	
25	201835	Passacavo	
26	201848	Passacavo	
27	201849	Passacavo	
28	188627	Fissacavo	
29	140012	Vite	
30	120020	Piastrina di presa terra	Cancellato
31	105814	Vite	Cancellato
32	-	-	vedi pos. 31
33	-	-	vedi pos. 31

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
34	130012	Vite	
35	235755	Vite	Cancellato
36	115507	Rondella	
37	-	-	non per questi apparecchi
38a	086386	Supporto	Cancellato
38b	-	-	non per questi apparecchi
39	235727	Vite	
40	101542	Termometro	
41	101250	Manometro	
42	084280	Tubo di comando	Cancellato
43	091235	Trasformatore d'accensione	
44	210656	Piastra isolante	
45	188624	Passacavo	
46	118873	Vite	
47	060018	Vite di supporto spia	
47	130005	Vite (5 pz.)	
48	130451	Pannello comandi	
49	252945	Pannello elettronico regolazione	senza hybrid
50	100556	Pannello d'accensione	
51	101384	Termostato sicurezza	
51	100354	Termostato sicurezza	Norma UNI 7221
52	136936	Contenitore termostato	Cancellato
53	-	-	non fornibile
54	204048	Cappa	
55	118947	Vite	
55	130005	Vite (5 pz.)	
56	255874	Cablaggio principale	Cancellato
57	255803	Cablaggio	termostato sicurezza
58	250798	Cablaggio	pompa
59	-	-	non per questi apparecchi
60	-	-	non per questi apparecchi
61	-	-	non fornibile
62	130313	Pannello comandi	hybrid, con pezzi no. 11, 12

## **VC-VCW a camera stagna**

VC 112 E


12 - Scatola comandi

<b>Pos.</b>	<b>Codice articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>avviso</b>
62	250790	Spina a ponte	non raffigurato, per pompa
63	252957	Pannello elettronico regolazione	hybrid

# VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

16 - Pompa



02 - 16 - 002

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E


16 - Pompa

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	161077	Pompa	con pezzi no. 04, 07, 09
01	128513	filtro	per Pompa, non raffigurato Cancellato
02	-	-	non per questi apparecchi
03	-	-	non per questi apparecchi
04	-	-	non per questi apparecchi
05	-	-	non per questi apparecchi
06	060009	Vite	
07	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
08	136333	Raccordo	
09	981142	Guarnizione (10 pz.)	
10	981168	Guarnizione (10 pz.)	

## VC-VCW a camera stagna

VC 112 E

18 - Vaso di espansione



02 - 18 - 002

## **VC-VCW a camera stagna**

VC 112 E

18 - Vaso di espansione

<b>Pos.</b>	<b>Codice articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>avviso</b>
01	181005	Vaso di espansione 7,5 ltr.	
02	981142	Guarnizione (10 pz.)	
03	235727	Vite	