


VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

Elenco gruppi di costruzione



02 - 00 - 038.01

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore
05	Gruppo gas
06	Scambiatore
07	Rivestimento
08	Parte idraulica
08a	Parte idraulica (serie tubetti)
08b	Parte idraulica (assieme accessori)
08c	Parte idraulica (acc.-no. 9294/97)
12	Scatola comandi
16	Pompa
18	Vaso di espansione

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

04 - Bruciatore



02 - 04 - 016

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	183968	Rampa bruciatore	VC 180 E, H,B, con il pezzo no. 37 Cancellato
02	0020107713	Ugello (18 pz.)	H, D=1,50 mm
02	247080	Ugello bruciatore	B, D=0,80 mm
03	040467	Gruppo camera bruciatore	VC 180 E
04	090649	Elettrodo controllo	con pezzi no. 06, 07
05	-	-	non fornibile, vedi esecuzione (no.) 34-36
06	139203	Vite, (M4x8) DIN 7500	
07	090034	Rondella	Cancellato
08	133936	Vite fissaggio	
09	084957	Raccordo gas	con il pezzo no. 10
10	0020107693	O-ring (10 pz.)	
11	982481	Guarnizione	B
12	049604	Pre-ugello 1 x 3,40	VC 180 E, B, D=3,40 mm
13	981162	Guarnizione (10 pz.)	
14	235727	Vite	
15	105740	Vite	
16	235728	Vite	
17	-	-	non per questi apparecchi
18	-	-	non per questi apparecchi
19	-	-	non per questi apparecchi
20	-	-	non per questi apparecchi
21	-	-	non per questi apparecchi
22	-	-	non per questi apparecchi
23	-	-	non per questi apparecchi
24	-	-	non per questi apparecchi
25	-	-	non per questi apparecchi
26	0020107712	Cavo	
27	-	-	non per questi apparecchi
28	-	-	non per questi apparecchi
29	-	-	non per questi apparecchi
30	-	-	non per questi apparecchi
31	-	-	non per questi apparecchi
32	-	-	non per questi apparecchi

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
33	-	-	non per questi apparecchi
34	090673	Elettrodo d'accensione doppio	con il pezzo no. 26
35	-	-	vedi pos. 34
36	-	-	vedi pos. 34
37	085859	Supporto	Cancellato

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

05 - Gruppo gas



02-05-014

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

05 - Gruppo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	053255	Gruppo gas	H, con pezzi no. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	053079	Gruppo gas	B, con pezzi no. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	128520	Filtro gas	non raffigurato Cancellato
02	050224	Operatore gruppo gas	H, con pezzi no. 04, 06
02	050167	Operatore gruppo gas	B, con pezzi no. 04, 06
03	-	-	non per questi apparecchi
04	980831	Guarnizione	
05	219233	Ugello aria	VC 180 E, H, 16 M
05	219232	Nipplo di riduzione	B
06	980224	Guarnizione	
07	084128	Raccordo tubo	
08	080357	Tubo aria	
09	133702	Vite	
10	118943	Vite	
11	084127	Raccordo tubo	Cancellato
12	080358	Tubo aria	
13	118948	Vite	
14	151017	Depressore	con pezzi no. 12, 15-21, 29
15	-	-	non fornibile
16	-	-	non fornibile
17	012156	Premistoppa acqua	
18	981147	Guarnizione (10 pz.)	
19	118947	Vite	
20	010456	Piattello membrana	
21	020220	Membrana	
22	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 Parte idraulica (serie tubetti)
23	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 Parte idraulica (serie tubetti)
24	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 Parte idraulica (serie tubetti)

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E


05 - Gruppo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
25	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 Parte idraulica (serie tubetti)
26	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 Parte idraulica (serie tubetti)
27	-	-	serie tubetti vedi Gruppo di costruzione 08 Parte idraulica (serie tubetti)
28	981155	O-ring (10 pz.)	
29	0020107697	Clip	
40	105740	Vite	

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

06 - Scambiatore



02-06-012

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E


06 - Scambiatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	061835	Scambiatore	VC 180 E, con pezzi no. 02-04
02	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
03	140015	Valvola di sfiato	con il pezzo no. 04
04	981166	O-ring (10 pz.)	
05	101384	Termostato sicurezza	VC 180 E
05	100354	Termostato sicurezza	Norma UNI 7221
06	-	-	non fornibile
07	118463	Camera combustione	VC 180 E
08	-	-	vedi pos. 07
09	-	-	vedi pos. 07
10	088624	Vite (kit)	
11	079407	Telaio anteriore bruciatore	VC 180 E
12	084937	Lamiera camera combustibile	VC 180 E Cancellato
13	235727	Vite	
14	-	-	raccordo vedi gruppo di costruzione 08 Gruppo idraulico
15	-	-	non per questi apparecchi
16	-	-	non per questi apparecchi
17	-	-	non per questi apparecchi

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

07 - Rivestimento



02-07-015

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	086583	Supporto	non raffigurato Cancellato
01	-	-	non fornibile
02	154220	Staffa	Cancellato
03	154227	Staffa	Cancellato
04	086322	Supporto	Cancellato
05	235727	Vite	
06	070357	Dado	Cancellato
07	980093	Guarnizione	Cancellato
08	060020	Rondella	
09	070350	Vite	
10	235737	Vite autofilettante (ST 6,3x16)	Cancellato
11	149627	Supporto bruciatore	VC 180 E Cancellato
12	213362	Lamiera di protezione	Cancellato
13	139203	Vite, (M4x8) DIN 7500	
14	116477	Vite esagonale	
15	221723	Supporto scatola comandi	Cancellato
16	126153	Molla guida scat. com.	Cancellato
17	074920	Cappa antivento	VC 180 E
18	075461	Frontalino	
19	0020107737	Vite	M 4X8
19	0020107695	Vite (10 pz.)	ST 4,8x 9,5
20	208672	Frontalino	Cancellato
21	079920	Fianco destro	con pezzi no. 09, 22-27 Cancellato
22	088620	Kit di montaggio	
23	-	-	vedi pos. 22
24	-	-	vedi pos. 22
25	-	-	vedi pos. 22
26	-	-	vedi pos. 22
27	-	-	vedi pos. 22
28	070351	Vite sportello	
29	079921	Fianco sinistro	Cancellato

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
30	294012	Porta superiore	VC 180 E Cancellato
31	294013	Porta inferiore	con pezzi no. 32-35
32	0020107724	Magnete	serrato
33	158207	Fermaglio filettato	
34	235748	Vite ISO 7049	
35	124870	Boccola	
39	-	-	non per questi apparecchi

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

08 - Parte idraulica



VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non per questi apparecchi
02	-	-	non per questi apparecchi
03	-	-	non per questi apparecchi
04	-	-	non per questi apparecchi
05	252805	Sonda NTC	
06	-	-	non per questi apparecchi
07	-	-	non per questi apparecchi
08	-	-	non per questi apparecchi
09	-	-	non per questi apparecchi
10	-	-	vedi esecuzione (no.) 45 non per questi apparecchi
11	-	-	vedi esecuzione (no.) 45 non per questi apparecchi
12	981176	O-ring (10 pz.)	
13	150216	By-pass automatico	VC 180 E, 2,5 m
13	150218	By-pass automatico	1,7 m, versione speciale
14	081058	Tubo ritorno	
14	081072	Raccordo per valvola sicurezza	Norma UNI 7271 Cancellato
15	070361	Vite cappa	
16	111458	Rondella fissaggio vent	
17	081316	Tubo raccordo	
18	161106	Pompa	VC 180 E, 5,0 m
19	081317	Tubo raccordo	
20	061707	Valvola scarico aria automatica	con il pezzo no. 21
21	981163	O-ring (10 pz.)	
22	081320	Tubo raccordo	Cancellato
23	-	-	non per questi apparecchi
24	082558	Tubo raccordo	VC 180 E, H,B, R 3/4 con il pezzo no. 25
25	982499	Guarnizione	
26	235727	Vite	
27	080074	Raccordo a compressione 3/4	1, 3/4, con pezzi no. 28, 29
27	080075	Raccordo a compressione R1	con pezzi no. 28, 29

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E


08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
28	080184	Raccordi a compressione	per bocchettone 3/4
28	080187	Raccordi a compressione	per bocchettone 1
29	080177	Dado	per bocchettone 3/4
29	080196	Dado	per bocchettone 1
30	080053	Raccordo gas GPL	VC 180 E, B Cancellato
31	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
32	981142	Guarnizione (10 pz.)	
33	-	-	non per questi apparecchi
34	-	-	non per questi apparecchi
35	-	-	non per questi apparecchi
36	-	-	non per questi apparecchi
37	-	-	non per questi apparecchi
38	190717	Valvola di sicurezza	
39	105804	Vite	
40	981163	O-ring (10 pz.)	
41	-	-	non per questi apparecchi
42	-	-	non per questi apparecchi
43	-	-	non per questi apparecchi
44	-	-	non per questi apparecchi
45	089236	Tubo raccordo	Cancellato

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

08a - Parte idraulica (serie tubetti)



02 - 08 - 020.01

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E


08a - Parte idraulica (serie tubetti)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	088918	Tubetto raccordo	
02	088920	Tubetto raccordo	

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

08b - Parte idraulica (assieme accessori)



02 - 08 - 026

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E


08b - Parte idraulica (assieme accessori)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	per rubinetto gas 3/4 non per questi apparecchi
01	125103	Manópola	per rubinetto gas 1
02	492123	Vite a testa svasata (M 4x8) DIN 966	
03	-	-	non fornibile
04	-	-	non fornibile
05	980270	Guarnizione	per rubinetto gas 3/4
05	980271	Guarnizione	per rubinetto gas 1
06	147002	Rosetta per rubinetto gas (R 3/4)	per rubinetto gas 3/4
06	147003	Rosetta per rubinetto gas (R 1)	per rubinetto gas 1
07	080177	Dado	
08	080184	Raccordi a compressione	
09	0020107800	Guarnizione (10 pz.)	
10	081623	Pezzo di raccordo	
11	147021	Rosetta	Cancellato
12	-	-	non per questi apparecchi
13	-	-	non per questi apparecchi
14	-	-	non per questi apparecchi
15	-	-	non per questi apparecchi
16	-	-	non per questi apparecchi
17	-	-	non per questi apparecchi
18	-	-	non per questi apparecchi
19	-	-	non per questi apparecchi
20	-	-	non per questi apparecchi
21	-	-	non per questi apparecchi
22	-	-	non per questi apparecchi
23	-	-	non per questi apparecchi

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

08c - Parte idraulica (acc.-no. 9294/97)



02 - 08 - 028

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E


08c - Parte idraulica (acc.-no. 9294/97)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non fornibile
02	-	-	non fornibile
03	982320	O-ring	
04	280875	Manópola	
05	700215	Vite	Cancellato
06	104292	Molla	
07	-	-	non per questi apparecchi
08	-	-	non per questi apparecchi
09	-	-	non per questi apparecchi
10	147004	Rosetta per rubinetto gas (R 1/2)	solo per acc.-no. 9294

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

12 - Scatola comandi



02 - 12 - 018

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non fornibile
02	071775	Coperchio	
03	-	-	non fornibile
04	105780	Vite	
05	090034	Rondella	Cancellato
06	139211	Vite	Cancellato
07	250626	Lampadina di controllo	
08	143967	Manópola	
09	130246	Pannello comandi	con pezzi no. 11, 12, senza hybrid
11	0020067507	Fusibile 2,0 A T2H (10 pz.)	2,0 AT
12	251960	Fusibile 0,16 AT (10 pz.)	0,16 AT
13	492147	Vite	
13	280217	Clips	non raffigurato Cancellato
14	071788	Coperchio	con pezzi no. 04, 05
15	-	-	vedi pos. 14
16	-	-	vedi pos. 14
17	-	-	vedi pos. 14
18	-	-	vedi pos. 14
19	160108	Pompa aria	con il pezzo no. 21
20	080368	Tubo	
21	137286	Tappo	
22	210654	Piastra isolante	Cancellato
23	287412	Trasformatore	
24	235740	Vite 4,2x9,5 ISO 7049	
25	201835	Passacavo	
26	201848	Passacavo	
27	201849	Passacavo	
28	188627	Fissacavo	
29	140012	Vite	
30	120020	Piastrina di presa terra	Cancellato
31	105814	Vite	Cancellato
32	-	-	vedi pos. 31
33	-	-	vedi pos. 31

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
34	130012	Vite	
35	235755	Vite	Cancellato
36	115507	Rondella	
37	213364	Lamiera di protezione	Cancellato
38a	-	-	non per questi apparecchi
38b	086405	Supporto	Cancellato
39	235727	Vite	
40	101542	Termometro	
41	101250	Manometro	
42	084256	Tubo di comando	
43	091235	Trasformatore d'accensione	
44	210656	Piastra isolante	
45	188624	Passacavo	
46	118873	Vite	
47	060018	Vite di supporto spia	
47	130005	Vite (5 pz.)	
48	130242	Pannello comandi	ponte
49	252945	Pannello elettronico regolazione	senza hybrid
50	100556	Pannello d'accensione	
51	101384	Termostato sicurezza	VC 180 E
51	100354	Termostato sicurezza	Norma UNI 7221
52	136936	Contenitore termostato	Cancellato
53	-	-	non fornibile
54	204048	Cappa	
55	118947	Vite	
55	130005	Vite (5 pz.)	
56	255874	Cablaggio principale	Cancellato
57	255803	Cablaggio	thermostata sicurezza
58	250798	Cablaggio	pompa
59	-	-	non per questi apparecchi
60	-	-	non per questi apparecchi
61	-	-	non fornibile
62	130313	Pannello comandi	con pezzi no. 11, 12, hybrid

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E


12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
62	250790	Spina a ponte	per pompa, non raffigurato
63	252957	Pannello elettronico regolazione	

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

16 - Pompa



02 - 16 - 002

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E



16 - Pompa

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	161106	Pompa	VC 180 E, con pezzi no. 02-10
02	-	-	non fornibile
03	-	-	non fornibile
04	251370	Condensatore	
05	-	-	non fornibile
06	060009	Vite	
07	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
08	136333	Raccordo	
09	981142	Guarnizione (10 pz.)	
10	981168	Guarnizione (10 pz.)	

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

18 - Vaso di espansione



02-18-004

VC-VCW a camera aperta

VC 180 E

18 - Vaso di espansione

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	181022	Vaso di espansione 12 ltr.	con pezzi no. 02, 03, 12 litri
02	-	-	non fornibile
03	981176	O-ring (10 pz.)	
04	-	-	non per questi apparecchi