


VK-VKS

VK I 560/1-3

Elenco gruppi di costruzione



03 - 00 - 060

VK-VKS

VK I 560/1-3


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore
06	Scambiatori
07	Rivestimento
12	Scatola comandi

VK-VKS

VK I 560/1-3

04 - Bruciatore



03 - 04 - 064

VK-VKS

VK I 560/1-3


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	090755	Elettrodo rilevazione	
02	090756	Elettrodo d'accensione	
03	072186	Pannello di copertura	
04	132742	Tubo bruciatore	
05	0020107695	Vite (10 pz.)	
06	202903	Kit di trasformazione (7 pz.x D 2,55)	H, gas metano H, 7 pezzi D 2,55
06	202905	Kit di trasformazione (7x D 3,00)	P, aria-propanata per la Sardegna (20mbar), 7 pezzi D 3,00
06	202906	Kit di trasformazione (7x D 1,55)	B/P, G.P.L. B/P 29/37, 7 pezzi D 1,55
06a	981355	Guarnizione (10 pz.)	con il pezzo no. 06
07	202801	Piastra isolante	VK I 560/1-3
08	053595	Gruppo gas	VK I 560/1-3, con il pezzo no. 09
09	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
10	123548	Tubo gas	VK I 560/1-3, con il pezzo no. 09
11	184972	Lamiera bruciatore	VK I 560/1-3

VK-VKS

VK I 560/1-3

06 - Scambiatori



03 - 06 - 062

VK-VKS

VK I 560/1-3


06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	114411	Vaso di espansione 10 ltr.	S-Kit 309275 (non raffigurato)
00	101252	Manometro	S-Kit 309275 (non raffigurato)
00	129264	Raccordo a T	S-Kit 309275 (non raffigurato)
00	190732	Valvola di sicurezza	S-Kit 309275 (non raffigurato)
00	160808	Pompa	S-Kit 309275 (non raffigurato)
00	014745	Valvola di ritegno	S-Kit 309275 (non raffigurato)
00	060051	Valvola di sfiato aria	S-Kit 309275 (non raffigurato)
00	297004	Spazzola per pulizia scambiatore	non raffigurato
01	139504	Tappo	non raffigurato
01	062612	Elemento laterale sinistro	
02	062904	Elemento intermedio	
03	062613	Elemento laterale destro	
04	082260	Valvola di svuotamento	
05	094215	Tubo	con il pezzo no. 6
06	981356	Guarnizione (10 pz.)	
07	064710	Scambiatore (8 elementi)	VK I 560/1-3, con pezzi no. 01, 02, 03, 09, 12, 13
08	094214	Tubo	con il pezzo no. 6
09	060326	Tirante di bloccaggio	VK I 560/1-3, con il pezzo no. 13
10	060530	Sede per sonda termostato	
11	296890	Vaschetta	VK I 560/1-3
12	061526	Bicono di tenuta elementi (2 pz.)	
13	114809	Dado M 8-EN 1661	

VK-VKS

VK I 560/1-3

07 - Rivestimento



03 - 07 - 059

VK-VKS

VK I 560/1-3


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	099028	Supporto	non raffigurato
01	068942	Cappa	VK I 560/1-3
01	118096	Targhetta marchio Vaillant	fino a 06/13 (non raffigurato)
01	0020085482	Targhetta, Vaillant 3D	a partire da 07/13 (non raffigurato)
02	207507	Pannello laterale	serve per ambi due fianchi destro e sinistro
03	219656	Viti di fissaggio	
04	207507	Pannello laterale	serve per ambi due fianchi destro e sinistro
05	254015	Sensore fumi	con vite cod. 235740
06	0020198221	Piede	
07	079173	Isolamento, collettore scarico fumi	VK I 560/1-3
08	079166	Isolamento, blocco caldaia	VK I 560/1-3
09	209853	Coperchio	VK I 560/1-3
10	097703	Collettore scarico fumi	VK I 560/1-3
10	158381	Corda di guarnizione	VK I 560/1-3, non raffigurato
11	092288	Supporto	VK I 560/1-3
12	092292	Supporto	VK I 560/1-3

VK-VKS

VK I 560/1-3

12 - Scatola comandi



03 - 12 - 054

VK-VKS

VK I 560/1-3

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	295292	Scatola comandi	con pezzo no. 03
02	251961	Fusibile 1,25 AT (10 pz.)	
02	251957	Fusibile T4H (10 pz.)	
03	114288	Manopole grigio, kit di 3 pz.	
04	130846	Circuito stampato	
05	130822	Display (grigio)	
06	287450	Trasformatore	
07	078533	Passacavo	
08	253815	Connettore (set)	con morsetti (p: poli) 2p-azzurro, 3p-bianco, 3p-turquese, 3p-violetto
08	733734	Connettore	verde
08	733737	Connettore	grigio
09	101198	Termostato di sicurezza	
10	254015	Sensore fumi	con vite cod. 235740
11	256293	Cablaggio (Gruppo gas)	VK I 560/1-3
12	256301	Cablaggio (Sensori)	
13	253552	Sonda riscaldamento	sensore di temperatura