


VKK 256/5

Elenco gruppi di costruzione





VKK 256/5


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione	
04	Bruciatore	
07a	Rivestimento	
07b	Accessori scarico fumi	
12	Scatola comandi	

Pagina 2 / 11



VKK 256/5 04 - Bruciatore





VKK 256/5

04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	0020234076	Kit di trasformazione E/H/Lw/S per P/LPG	VKK 256/5, non raffigurato
00	0020234404	Kit di trasformazione P/LPG per E/H/Lw/S	VKK 256/5, non raffigurato
01	060051	Valvola di sfiato aria	
02	178993	O-ring, (10 pz.)	
03	219660	Clip (10 pz.)	
04	0020059717	Sensore (pressione dell'acqua)	con pezzi n. 02, 03
05	100376	Termostato sicurezza	
06	0020045972	Sensore (NTC)	
07	0020197026	Dado M6 (10 pz.)	
08	0020035215	Dado	
09	0020232009	Barra	con pezzi n. 07, 08
10	0020232027	Flangia	con il pezzo n. 11
11	0020232028	Corda	
12	0020232029	Isolante	con pezzi n. 13, 15
13	981103	Guarnizione	
14	049345	Bruciatore	VKK 256/5, con pezzi n. 13, 15
15	105900	Vite, (10 pz.)	
16	0020035215	Dado	
17	981330	Guarnizione	
18	090709	Elettrodo	con pezzi n. 17, 19
19	0020195482	Vite, (10 pz.)	
20	0020232030	Guarnizione, (5 pz.)	
21	0020232031	Elettrodo rilevazione	con pezzi n. 20, 22
22	0020232032	Vite, (10 pz.)	
23	193594	Guarnizione	
24	193597	Vite, (10 pz.)	
25	0020232033	Ventilatore	VKK 256/5, con pezzi n. 23, 24, 26, 27
26	981104	Guarnizione	
27	509685	Vite, (10 pz.)	
28	0020232034	Valvola controllo gas	VKK 256/5, E/H/Lw/S
28	0020234708	Valvola controllo gas	VKK 256/5, P/LPG

Pagina 4 / 11



VKK 256/5


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
29	982315	O-ring	
30	0020232035	Adattatore	con pezzi n. 29, 31, 37
31	0020232032	Vite, (10 pz.)	
32	0020232036	Raccordo	
33	0020232041	Tubo flessibile	
34	0020232043	Tubo flessibile	VKK 256/5, con il pezzo n. 35
35	0020232044	Fascetta (2 pz.)	
36	0020232039	Tubo del gas	con il pezzo n. 37
37	981140	Guarnizione, 3/4 (10 pz.)	
38	0020232040	Raccordo	con il pezzo n. 39
39	0020136643	Vite, (10 pz.)	
40	0020232010	Isolante	
41	0020232049	Cablaggio	Elettrodo accensione/rilevazione
42	-	-	non per questi apparecchi

Pagina 5 / 11



VKK 256/5 07a - Rivestimento





VKK 256/5

07a - Rivestimento


Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020232006	Fondo	
02	0020038755	Protezione maniglia di trasporto	
03	0020198221	Piede	
04	0020232007	Isolante	
05	0020232008	Piede, Supporto	
06	0020232020	Supporto	
07	0020232011	Isolante	
08	0020232012	Isolante	
09	0020232051	Pannello laterale	
10	0020232052	Clip, (10 pz.)	
11	0020136643	Vite, (10 pz.)	
12	0020232058	Supporto	
13	0020232059	Supporto	
14	0020232057	Supporto	
15	0020232053	Supporto	
16	098907	Supporto (2 pz.)	con il pezzo n. 11
17	0020232056	Coperchio	
18	0020232055	Pannello frontale	
19	0020232054	Perno (10 pz.)	
20	0020131003	Targhetta	
21	0020232061	Coperchio	

Pagina 7 / 11



VKK 256/5

07b - Accessori scarico fumi



03-07-099



VKK 256/5

07b - Accessori scarico fumi


Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020232013	Raccogli condensa	VKK 256/5, con pezzi n. 02, 06, 07
02	0020232014	Guarnizione (kit)	con il pezzo n. 05
06	0020232018	Raccordo	
07	-	-	non per questi apparecchi
08	0020232019	Sifone	con il pezzo n. 19
09	0020232021	Tubo scarico fumi	con pezzi n. 02, 11
10	0020232022	Supporto	
11	0020232023	Tubo flessibile	
12	0020026748	Pressostato	VKK 256/5
13	0020232025	Tubo flessibile	
14	0020232026	Supporto	
15	0020232043	Tubo flessibile	VKK 256/5, con il pezzo n. 16
16	0020232044	Fascetta (2 pz.)	
17	0020232045	Silenziatore	VKK 256/5, E/H/Lw/S/P/LPG, con il pezzo n. 18
18	981111	Guarnizione	
19	981158	O-ring (10 pz.)	
20	079312	Tappi punti analisi aria/fumi	

Pagina 9 / 11



VKK 256/5

12 - Scatola comandi



03-12-072



VKK 256/5

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020232047	Cruscotto	con il pezzo n. 02
02	0020067507	Fusibile, 2,0 A T2H (10 pz.)	
03	0020231069	Display	
04	0020231360	Scheda elettronica	
05	0020136630	Cavo, display	
06	0020232060	Fascetta di fissaggio	
07	0020041932	Corda di sostegno	con il pezzo n. 06
08	0020210117	Тарро	
09	078533	Passacavo	
10	0020232048	Cablaggio	Valvola controllo gas, Ventilatore, Sensore, Pressostato, Termostato di sicurezza (bassa tensione)
11	0020232049	Cablaggio	Elettrodo accensione/rilevazione
12	-	-	non per questi apparecchi
13	0020136646	Conettore ProE (Set)	
14	0020136640	Coperchio connettore diagnostico	
15	0020136634	Coperchio regolatore (pro)	
16	098907	Supporto (2 pz.)	con il pezzo n. 17
17	0020136643	Vite, (10 pz.)	

Pagina 11 / 11