


VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

Elenco gruppi di costruzione



03 - 00 - 001. 01


VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04a	Brucciatoe
04b	Esecuzione rampa gas
06	Blocco caldaia
07	Rivestimento
10	Sensore fumi (fino al 12/94)
12a	Contenitore pannello acc.
12b	Circuito stampato
12c	Termostato di regolazione

VK-VKS
VKS 11/4-1 XE
04a - Bruciatore



03-04-001.02

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

04a - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01a	-	-	non é disponibile per l'Italia
01b	041126	Bruciatore	VKS 11/4-1 XE, con pezzi no. 02b, 03, 03a
02a	-	-	non é disponibile per l'Italia
02b	210745	Piastra isolante	VKS 11/4-1 XE
03	161241	Vetrino ispezione	con il pezzo no. 03a
03a	119110	Vite	
04a	-	-	non é disponibile per l'Italia
04b	090693	Elettrodo d'accensione doppio	con il pezzo no. 04c
04c	119109	Vite	
05	090694	Elettrodo di rilevazione	con il pezzo no. 04c
06	041670	Barrette ceramiche, kit di 8 pz.	8 pezzi, solo per esecuzione metano (H)
07	283020	Lamiera di sicurezza	solo per esecuzione metano (H)
08	213347	Pannello posteriore	VKS 11/4-1 XE
09	079210	Vaschetta	VKS 11/4-1 XE
10a	-	-	non é disponibile per l'Italia
10b	184064	Rampa bruciatore	VKS 11/4-1 XE
11	133509	Preso pressione	
11a	980487	Guarnizione	
12	114888	Dado	
13	191407	Rondella	
14	200132	Set ugelli di bruciatore (6x D 1,50)	con il pezzo no. 15, metano (H), 6 pezzi, D = 1,50
14	200133	Set ugelli di bruciatore (8x D 1,50)	con il pezzo no. 15, metano (H), 8 pezzi, D = 1,50
14	200144	Set ugelli di bruciatore (6x D 0,88)	con il pezzo no. 15, gas liquido (B), 6 pezzi, D = 0,88
14	200145	Set ugelli di bruciatore (8x D 0,88)	con il pezzo no. 15, gas liquido (B), 8 pezzi, D = 0,88
15	980486	Guarnizione	
16	299921	Listello di tenuta	VKS 11/4-1 XE
17	139239	Perno filettato	
18	139239	Perno filettato	
19	191407	Rondella	

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE


04a - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
20	114809	Dado M 8-EN 1661	
21	-	-	non più fornibile
22	990204	Mastice in tubetto 120 mm	

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

04b - Esecuzione rampa gas



03 - 04 - 003.02

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE


04b - Esecuzione rampa gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non é disponibile per l'Italia
02	-	-	non é disponibile per l'Italia
03	184064	Rampa bruciatore	VKS 11/4-1 XE, nuova esecuzione con pezzi no. 07-08 sostituzione per vecchia esecuzione pos. no. 04
04	-	-	VKS 11/4-1 XE, vecchia esecuzione non fornibile, nuova esecuzione vedi pos. no. 03
05	133509	Preso pressione	
06	980487	Guarnizione	
07	492147	Vite	
08	982315	O-ring	VKS 11/4-1 XE
09	082495	Flangia	Cancellato
11	053482	Gruppo gas	VKS 11/4-1 XE, con pezzi no. 08, 20 (tipo SIGMA), sostituzione per valvola gas 051072 (tipo TANDEM)
14	089643	Cavo di collegamento	VKS 11/4-1 XE, con pezzi no. 07, 08, 15, 18
15	085775	Supporto	VKS 11/4-1 XE
16	-	-	VKS 11/4-1 XE, vecchia esecuzione non fornibile, nuova esecuzione vedi pos. no. 14
17	089646	Cavo di collegamento	solo per VKS 31/4-1 XE
18	981167	Guarnizione (10 pz.)	
19	089258	Tubo raccordo	
20	090922	Cavo di collegamento	per tipo SIGMA
20	089697	Cavo di collegamento	per tipo TANDEM e NOVA

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

06 - Blocco caldaia



03 - 06 - 001.02

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

06 - Blocco caldaia

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	062471	Elemento terminale sinistro	Cancellato
02	062469	Elemento terminale destro	Cancellato
03	459902	Elemento intermedio	
04	061523	Nipple	
05	062205	Tirante di bloccaggio	VKS 11/4-1 XE, con pezzi no. 06-07
06	280716	Rondella	
07	114888	Dado	
08	082225	Rubinetto scarico	
09	060058	Sede per sonda termostato	
10	299921	Listello di tenuta	VKS 11/4-1 XE
11	490218	Perno filettato	Cancellato
12	191407	Rondella	
13	114809	Dado M 8-EN 1661	
14	490216	Perno filettato	Cancellato
15	213347	Pannello posteriore	VKS 11/4-1 XE
16	136679	Telaio	VKS 11/4-1 XE Cancellato
17	079210	Vaschetta	VKS 11/4-1 XE
18	-	-	non per questi apparecchi
19	116486	Vite esagonale	Cancellato
20	071935	Piede regolabile	
21b	181011	Vaso di espansione 7,5 ltr.	VKS 11/4-1 XE
22	084741	Tubo raccordo car. impianto	Cancellato
23	459032	Curva	con il pezzo no. 24
24	460383	Vite di scarico	
25	-	-	non più applicabile
25a	-	-	non per questi apparecchi
26	097022	Tubo di ritorno	
27	459204	Raccordo	con pezzi no. 28-29
28	085008	Tubo scarico aria	
29	060051	Valvola di sfiato aria	
30	127681	Manicotto tubo	Cancellato
31	060053	Tappo	
32	-	-	non per questi apparecchi


VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

06 - Blocco caldaia

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
33	101252	Manometro	
34	-	-	non per questi apparecchi
35	980325	Guarnizione	
36	161060	Pompa	con pezzi no. 35, 36a-b esecuzione WILO
36a	-	-	non più applicabile, vedi pos. 36
36b	-	-	non più applicabile, vedi pos. 36
36c	161059	Pompa	con pezzi no. 35, 36d esecuzione GRUNDFOS
36d	-	-	non più applicabile, vedi pos. 36c
37	199218	Tubo raccordo	con pezzi no. 29, 38 Cancellato
38	190721	Valvola di sicurezza	
39	072269	Traversa laterale sin.	
40	072270	Traversa laterale destra	
41	289733	Bullone distanziale, sinistro	VKS 11/4-1 XE
42	-	-	non per questi apparecchi
43	-	-	non per questi apparecchi
44	-	-	non per questi apparecchi
45	-	-	non per questi apparecchi
46	289737	Bullone distanziale, destro	
47	061967	Blocco caldaia	VKS 11/4-1 XE, con pezzi no. 01-07 Cancellato

VK-VKS
VKS 11/4-1 XE
07 - Rivestimento



03-07-003

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	072134	Pannello di copertura	VKS 11/4-1 XE, con il pezzo no. 02
02	225716	Bullone d'arresto	
03	-	-	assieme parti elettriche vedi gruppo di costruzione 12a-c
04	070249	Pannello frontale	VKS 11/4-1 XE, con il pezzo no. 05
05	088720	Arresto	Cancellato
06	289420	Zoccolo frontale	VKS 11/4-1 XE, con il pezzo no. 07
07	132908	Bullone	
08	074713	Fianco sinistro	con pezzi no. 10-13
09	074714	Fianco destro	con pezzi no. 10-13 Cancellato
10	225717	Bullone d'arresto	
11	0020107789	Dispositivo di chiusura	
12	-	-	non per questi apparecchi
13	114616	Dado	
14	072269	Traversa laterale sin.	
16	072270	Traversa laterale destra	
17	289733	Bullone distanziale, sinistro	VKS 11/4-1 XE
18	289737	Bullone distanziale, destro	
19	114809	Dado M 8-EN 1661	
20	191407	Rondella	
21	138921	Vite di fissaggio	
22	490058	Dado ad alette	
23	191447	Rondella	
26	075861	Isolamento	VKS 11/4-1 XE Cancellato
27	075852	Isolamento	VKS 11/4-1 XE Cancellato
28	075074	Cappa antivento	VKS 11/4-1 XE
28	280235	Clips	per cappa antivento, non raffigurato
29	076849	Cappa collettore di scarico	VKS 11/4-1 XE, con pezzi no. 30-35 Cancellato
30	210687	Piastra isolante, sinistra	Cancellato
31	210674	Piastra isolante, destra	Cancellato
32	280236	Clips	Cancellato

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE



07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
33	126175	Molla	Cancellato
34	209578	Coperchio	Cancellato
35	980488	Guarnizione	
36	-	-	non per questi apparecchi
37	-	-	non per questi apparecchi
38	0020107695	Vite (10 pz.)	
39	-	-	non per questi apparecchi
40	-	-	non per questi apparecchi
41	-	-	non per questi apparecchi
42	-	-	non per questi apparecchi
43	-	-	non per questi apparecchi
44	136679	Telaio	VKS 11/4-1 XE Cancellato
45	298637	Pannello frontale intero	VKS 11/4-1 XE Cancellato
46	091246	Trasformatore d'accensione	
47	289730	Morsetto	
48	-	-	non fornibile
49	135028	Pannello posteriore	VKS 11/4-1 XE
50	-	-	non per questi apparecchi
51	116486	Vite esagonale	Cancellato
52	490409	Vite	
53	235740	Vite 4,2x9,5 ISO 7049	

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

10 - Sensore fumi (fino al 12/94)



03-10-001

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE


10 - Sensore fumi (fino al 12/94)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	100334	Sensore-fumi VKS 11..93/1 XE, VK../4 XE	
02	060018	Vite di supporto spia	
03	085907	Supporto	
04	088624	Vite (kit)	
05	089638	Cavo di collegamento	Cancellato
06	089623	Cavo di collegamento	
07	090694	Elettrodo di rilevazione	
08	163483	Supporto	

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

12a - Contenitore pannello acc.



03 - 12 - 005

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE


12a - Contenitore pannello acc.

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non fornibile
02	076081	Coperchio centralina	
03	209582	Coperchio	Cancellato
04	139229	Vite	
05	137006	Cassetta scatola comandi	
07	163543	Curva sinistra	solo per VKS 16/4-1 XE Cancellato
08	139231	Vite	
09	711346	VRC-zoccolo	Cancellato
10	139232	Vite	Cancellato
11	235748	Vite ISO 7049	
12	188642	Fascetta	
13	201849	Passacavo	
14	213848	Pezzo di distanza	Cancellato
15	-	-	termostato di regolazione, vedi gruppo di costruzione 12c
16	-	-	circuito stampato, vedi gruppo di costruzione 12b
17	139226	Vite	
18	188675	Fissacavo	Cancellato
19	114611	Dado quadrangolare	
20	201860	Passacavo	Cancellato
21	201859	Passacavo	
22	163541	Curva sinistra	solo per VKS 11/4-1 XE Cancellato
23	163542	Curva destra	Cancellato
24	076058	Coperchio	con il pezzo no. 25 Cancellato
25	133925	Vite	
26	089626	Cavo di collegamento	

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

12b - Circuito stampato



03 - 12 - 006

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE


12b - Circuito stampato

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non fornibile
02	-	-	termostato di regolazione vedi gruppo di costruzione 12c
03	100558	Pannello d'accensione	
04	089623	Cavo di collegamento	per sensore-fumi (fino al 12/94)
05	089638	Cavo di collegamento	per sensore-fumi (fino al 12/94) Cancellato
06	-	-	elettrodo di controllo vedi gruppo di costruzione 04a
07	130386	Pannello comandi	con pezzi no. 08-09 sostituzione per vecchia esecuzione 130370
08	0020067507	Fusibile 2,0 A T2H (10 pz.)	2,0 AT
09	250790	Spina a ponte	
10	130365	Ponte (VRC-BW)	Cancellato
10	130366	Ponte (VRC-MBW)	Cancellato
11	-	-	non per questi apparecchi
12	130371	Pannello comandi	Cancellato
13	089622	Cavo di collegamento	per interruttore pannello di accensione e limitatore di temperatura Cancellato
14	089639	Cavo di collegamento	per termostato di regolazione Cancellato
15	089621	Cavo di collegamento	per interruttore generale Cancellato
16	089619	Cavo di collegamento	per trasformatore d'accensione
17	-	-	non per questi apparecchi
18	090922	Cavo di collegamento	per valvola gas tipo SIGMA
18	089697	Cavo di collegamento	per valvola gas tipo TANDEM e NOVA
19	089626	Cavo di collegamento	per centralina VRC
20	-	-	non per questi apparecchi
21	252764	Spina a ponte	

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

12c - Termostato di regolazione



03-12-007. 01

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

12c - Termostato di regolazione

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non fornibile
02	-	-	209581, non più fornibile
03	257932	Interruttore	
04	257926	Interruttore	
05	089622	Cavo di collegamento	per centralina VRC Cancellato
06	720898	Frontalino	Cancellato
07	101741	Termostato regolazione	con pezzi no. 09-10 Cancellato
08	089639	Cavo di collegamento	per termostato di regolazione Cancellato
09	060018	Vite di supporto spia	
10	143994	Bottone girevole	
11	101552	Termometro	
12	251777	Interruttore	
13	089621	Cavo di collegamento	per interruttore generale Cancellato
14	-	-	non per questi apparecchi
15	-	-	non per questi apparecchi
16	-	-	non per questi apparecchi
17	-	-	non per questi apparecchi
18	-	-	circuito stampato vedi gruppo di costruzione 12b
19	089623	Cavo di collegamento	per sensore-fumi (fino a 12/94)
20	089638	Cavo di collegamento	per sensore-fumi (fino a 12/94) Cancellato
21	-	-	elettrodo di controllo vedi gruppo di costruzione 04a
22	100365	Termostato sicurezza	
23	250790	Spina a ponte	per sensore-fumi (fino a 12/94)
24	100398	Sensore-fumi	sensore-fumi (dopo il 01/95)
25	139231	Vite	
26	-	-	non per questi apparecchi
27	091246	Trasformatore d'accensione	
28	089619	Cavo di collegamento	per trasformatore d'accensione

VK-VKS

VKS 11/4-1 XE

12c - Termostato di regolazione

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
29	089628	Cavo di collegamento	per pompa Cancellato
30	090922	Cavo di collegamento	per valvola gas tipo SIGMA
30	089697	Cavo di collegamento	per valvola gas tipo TANDEM e NOVA
31	100334	Sensore-fumi VKS 11..93/1 XE, VK../4 XE	sensore-fumi (fino al 12/94)