VM a condensazione

VM 206-E

Elenco gruppi di costruzione



02 -00 - 076.01

VM a condensazione

VM 206-E

Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore
06	Scambiatori
07	Rivestimento
08	Parte idraulica
12	Scatola comandi

VM a condensazione

VM 206-E

04 - Bruciatore



02 - 04 - 037.03

VM a condensazione

VM 206-E

04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	048943	Bruciatore	VM 136/2-E, con pezzi no. 02, 03
01	049324	Bruciatore	VM 206/2-E, con pezzi no. 02, 03
01	049345	Bruciatore	VM 276/2-E, con pezzi no. 02, 03
02	981103	Guarnizione	
03	105900	Vite (10 pz.)	
04	0020026537	Dado (5 pz.)	
05	161245	Vetrino ispezione	
06	090709	Elettrodo accensione	con pezzi no. 07, 08
07	981330	Guarnizione	
08	118883	Vite	
09	091551	Cavo di accensione	
09	0020075412	Presa	non raffigurato
10	190271	Ventilatore	con il pezzo no. 12
11	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
12	981376	Guarnizione	
13	053599	Gruppo gas	con il pezzo no. 11
14	123554	Tubo gas	VM 136/2-E, 206/2-E, con il pezzo no. 11
14	123555	Tubo gas	VM 276/2-E, con il pezzo no. 11
15	123553	Tubo gas	con il pezzo no. 11
16	256305	Cablaggio	VM 136/2-E
16	256306	Cablaggio	VM 206/2-E
16	256307	Cablaggio	VM 276/2-E
17	202802	Piastra isolante	con pezzi no. 02, 03
18	116701	Tubo miscelazione gas/aria	con pezzi no. 12, 19
19	0020107727	Guarnizione	
20	105836	Vite (kit 2 x 4 pz.)	
21	0020025929	Set di guarnizioni	con il pezzo no. 07
22	118882	Vite	
23	088155	Flangia	con pezzi no. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 21
24	202729	Kit trasformazione da propano a metano	P/H
24	202730	Kit trasformazione metano a propano	H/P

VM a condensazione

VM 206-E

04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
25	-	-	non per questi apparecchi
26	111680	Tubo aspirazione aria	con pezzi no. 27, 28
27	981111	Guarnizione	
28	980765	Guarnizione rossa	
29	235756	Vite autofilettante (ST 4,8x19)	
30	0020135152	Rondella (10 pz.)	
31	509685	Vite (10 pz.)	
32	-	-	non per questi apparecchi
33	0020105845	Allacciamento (Venturi)	con pezzi no. 27, 31

VM a condensazione

VM 206-E

06 - Scambiatori



VM a condensazione

VM 206-E

06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	065113	Scambiatore	VM 136/2-E, 206/2-E, con pezzi no. 02, 15, 17
01	065114	Scambiatore	VM 276/2-E, con pezzi no. 02, 15, 17
02	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
03	158211	Inserto filettato	
04	111991	Tirante	VM 126/2-E, 206/2-E, con pezzi no. 03, 05
04	111992	Supporto	VM 276/2-E, con pezzi no. 03, 05
05	235728	Vite	
06	097723	Collettore scàrico fumi	con pezzi no. 07, 15
07	981227	Guarnizione EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Sifone	con pezzi no. 09, 14 - 16
08	982488	O-ring	non raffigurato, Sifone inferiore
08	0020078062	Guarnizione	non raffigurato, Sifone Tubo flessibile
09	0020107702	Clip (5 pz.)	
10	0020209505	Sensore	con il pezzo no. 11
11	500046	Vite	
12	087310	Pezzo di raccordo	con pezzi no. 09, 13, 14
13	-	-	non fornibile, vedi esecuzione no. 12
14	981158	O-ring (10 pz.)	
15	981306	Guarnizione	
16	118885	Vite	
17	210779	Piastra isolante 10 mm dado/ rondella	
18	-	-	non per questi apparecchi
19	-	-	non per questi apparecchi
20	-	-	non fornibile
21	111994	Supporto	con pezzi no. 03, 22
22	235740	Vite 4,2x9,5 ISO 7049	
23	092018	Pezzo di raccordo	

VM a condensazione

VM 206-E

07 - Rivestimento



02 - 07 - 061.01

VM a condensazione

VM 206-E

07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	075397	Frontalino	non raffigurato
01	077398	Rivestimento	con pezzi no. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Coperchio	con il pezzo no. 03
03	170387	Magnete di chiusura (2 pz.)	
04	139231	Vite	
05	088028	Cerniera	con il pezzo no. 04
06	118096	Targhetta marchio Vaillant	
07	088367	Passacavi	
08	088368	Passacavi	
09	980660	Guarnizione	
10	201865	Passacavo	
11	180932	Adattatore 60/100 mm	con pezzi no. 12, 13, 14
12	981232	Guarnizione	
13	981233	Guarnizione a 'C' EPDM (DN 60)	
14	147392	Tappo (5 pz.)	
15	500046	Vite	
16	105839	Vite (10 pz.)	
17	103892	Staffa	

VM a condensazione

VM 206-E

08 - Parte idraulica



02 - 08 - 113.01

VM a condensazione

VM 206-E

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	023233	Tubo	con pezzi no. 02, 03, 04, 05 (2x), 11, 12
02	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
03	140015	Valvola di sfiato	
04	080387	Tubo	con il pezzo no. 05
05	0020052092	Fascetta (2 pz.)	
06	252805	Sonda NTC	
07	022738	Tubo raccordo	con pezzi no. 02, 04, 05 (2x), 08, 09
08	981142	Guarnizione (10 pz.)	
09	136376	Nipplo	
10	0020059717	Sensore (pressione dell'acqua)	con pezzi no. 11, 12
11	981377	O-ring (10 pz.)	
12	219660	Clip (10 pz.)	
13	160970	Pompa	con pezzi no. 02, 28
14	022669	Tubo raccordo	con il pezzo no. 02
15	022668	Tubo	con pezzi no. 02, 16
16	981149	Guarnizione (10 pz.)	
17	181051	Vaso di espansione 10 litri	
18	150238	By-pass automatico	con pezzi no. 02, 08
19	0020073799	Valvola 3 vie	con pezzi no. 02, 20, 23, 24
20	140429	Servomotore	
21	022741	Tubo raccordo	con pezzi no. 02, 08
22	022742	Tubo raccordo	con pezzi no. 08, 09, 23
23	981163	O-ring (10 pz.)	
24	219622	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
25	256149	Cablaggio	
26	256305	Cablaggio	VM 136/2-E
26	256306	Cablaggio	VM 206/2-E
26	256307	Cablaggio	VM 276/2-E
27	061707	Valvola scarico aria automatica	con il pezzo no. 28
28	981163	O-ring (10 pz.)	

VM a condensazione

VM 206-E

12 - Scatola comandi



02-12-038.02

VM a condensazione

VM 206-E

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	295249	Cassetta	con pezzi no. 02, 03
02	251957	Fusibile T4H (10 pz.)	4,0 AT
03	114289	Manopole platino, kit di 3 pz.	
04	0020071578	Circuito stampato	con il pezzo no. 02
04	252629	Connettore X8 per sonda esterna	non raffigurato
05	509182	Scheda display	
06	101271	Manometro	
06a	0020107709	Supporto	
06b	981155	O-ring (10 pz.)	
07	256305	Cablaggio	VM 136/2-E
07	256306	Cablaggio	VM 206/2-E
07	256307	Cablaggio	VM 276/2-E
08	078533	Passacavo	
09	078534	Cavo di sostegno (2 pz.)	
10	-	-	non per questi apparecchi
11	-	-	non per questi apparecchi
12	0020130490	Coperchio regolatore, argenteo	