


VM a condensazione

VM 466/4-7

Elenco gruppi di costruzione



02 - 00 - 092

VM a condensazione

VM 466/4-7


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore
06	Scambiatori
07	Rivestimento
08	Parte idraulica
12	Scatola comandi

VM a condensazione

VM 466/4-7

04 - Bruciatore



02 - 04 - 047.02

VM a condensazione

VM 466/4-7

04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	0020052090	Kit di trasformazione	H -> P (non raffigurato)
00	0020052091	Kit di trasformazione	P -> H (non raffigurato)
01	050430	Bruciatore	con pezzi no. 02, 03
02	981103	Guarnizione	
03	105900	Vite (10 pz.)	
04	0020026537	Dado (5 pz.)	
05	161245	Vetrino ispezione	
06	0020133816	Elettrodo	con pezzi no. 07, 08
07	981330	Guarnizione	
08	118883	Vite	
09	193590	Cavo di accensione	
09	0020075412	Presa	non raffigurato
10	190248	Ventilatore	con il pezzo no. 11
10	0020105684	Coperchio di protezione (Ventilatore)	non raffigurato
11	981045	Set di guarnizioni	
12	116688	Tubo miscelazione gas/aria	con pezzi no. 11, 13
13	0020107727	Guarnizione	
14	118882	Vite	
15	0020025929	Set di guarnizioni	con il pezzo no. 07
16	210734	Piastra isolante	con pezzi no. 02, 03
17	088134	Flangia	con pezzi no. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 15, 16
18	0020050575	Supporto	
19	0020045931	Tubo	con pezzi no. 20, 21
20	981111	Guarnizione	
21	0020039723	Guarnizione	
22	235756	Vite autofilettante (ST 4,8x19)	
23	0020135152	Rondella (10 pz.)	
24	0020045919	Tubo	con il pezzo no. 25
25	981142	Guarnizione (10 pz.)	
26	-	-	non per questi apparecchi
27	0020050574	Gruppo gas	con il pezzo no. 25
28	0020045929	Dado	

VM a condensazione

VM 466/4-7


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
29	0020045920	Tubo	con il pezzo no. 25
29	0020012126	Raccordo a compressione	3/4 -> 1, non raffigurato
30	0020037658	Cablaggio	Apparecchio
30	0020039719	Cablaggio	Ventilatore
31	253551	Pressostato	

VM a condensazione

VM 466/4-7

06 - Scambiatori



02 - 06 - 044.02

VM a condensazione

VM 466/4-7


06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	065150	Scambiatore	con pezzi no. 02, 14, 18
02	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
03	111993	Tirante	
04	111995	Suppòrto	con il pezzo no. 20
05	-	-	non fornibile
06	097723	Collettore scàrico fumi	con pezzi no. 07, 14
07	981227	Guarnizione EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Sifone	con pezzi no. 09, 14 - 16
08	982488	O-ring	non raffigurato, Sifone inferiore
08	0020078062	Guarnizione	non raffigurato, Sifone Tubo flessibile
08	0020143487	Tubo flessibile 0,525 m	non raffigurato
09	0020107702	Clip (5 pz.)	
10	0020041889	Tubo	
11	087310	Pezzo di raccordo	con pezzi no. 09, 12, 13
12	-	-	non fornibile, vedi esecuzione no. 11
13	981158	O-ring (10 pz.)	
14	981306	Guarnizione	
15	118885	Vite	
16	-	-	non per questi apparecchi
17	-	-	non per questi apparecchi
18	210779	Piastra isolante 10 mm dado/ rondella	
19	092018	Pezzo di raccordo	
20	235740	Vite 4,2x9,5 ISO 7049	
21	0020209505	Sensore	con il pezzo no. 22
22	500046	Vite	

VM a condensazione

VM 466/4-7

07 - Rivestimento



02 - 07 - 079

VM a condensazione

VM 466/4-7


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020022747	Pannello frontale	con pezzi no. 02 - 07
02	118096	Targhetta marchio Vaillant	
03	0020022748	Coperchio	con pezzi no. 04, 05, 07
04	-	-	non piú fornibile, vedi esecuzione no. 05
05	0020022749	Manópola	con il pezzo no. 04
06	088028	Cerniera	con il pezzo no. 07
07	193538	Vite (10 pz.)	
08	088367	Passacavi	
09	088368	Passacavi	
10	201865	Passacavo	
11	980660	Guarnizione	
12	303926	Adattatore 80/125 mm PP	accessorio, non fornibile come ricambio, con pezzi no. 13 - 15
13	981232	Guarnizione	
14	981227	Guarnizione EPDM (DN 80)	
15	147392	Tappo (5 pz.)	
16	500046	Vite	
17	105839	Vite (10 pz.)	
18	180987	Supporto	
18	0020130588	Kit di fissaggio (viti + ancore)	non raffigurato

VM a condensazione

VM 466/4-7

08 - Parte idraulica



02 - 08 - 152.03

VM a condensazione

VM 466/4-7


08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	190721	Valvola di sicurezza	non raffigurato
01	065150	Scambiatore	con pezzi no. 02, 05
02	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
03	092006	Pezzo di raccordo	con pezzi no. 02, 05
04	092007	Pezzo di raccordo	con pezzi no. 02, 05
05	980270	Guarnizione	
06	0020045971	Tubo	con pezzi no. 05, 07, 08
07	981311	O-ring (10 pz.)	
08	981155	O-ring (10 pz.)	
09	0020107709	Supporto	
10	180982	Manometro	con pezzi no. 08, 09
11	0020045972	Sensore (NTC)	
12	0020045973	Adattatore	con pezzi no. 07, 13 - 16
13	061707	Valvola scarico aria automatica	con il pezzo no 14
14	981163	O-ring (10 pz.)	
15	0020045974	Filtro	
16	0020045975	O-ring (10 pz.)	
17	981272	O-ring (10 pz.)	
18	0020059000	Raccordo	con il pezzo no. 26
19	0020045976	Tubo	con pezzi no. 05, 07
20	0020059717	Sensore (pressione dell'acqua)	con pezzi no. 21, 22
21	981377	O-ring (10 pz.)	
22	219660	Clip (10 pz.)	
23	0020045977	Sensore (Vortex)	con pezzi no. 07, 17
24	160976	Pompa	con il pezzo no. 17
25	0020046478	Prolunga	
26	0020045979	O-ring (10 pz.)	
27	0020046482	Raccordo	con il pezzo no. 26
28	0020037658	Cablaggio	
29	0020045978	Tubo	con pezzi no. 17, 21

VM a condensazione

VM 466/4-7

12 - Scatola comandi



02-12-048.04

VM a condensazione

VM 466/4-7

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020048919	Coperchio (exclusiv, bianca)	con pezzi no. 02, 03
02	0020067507	Fusibile 2,0 A T2H (10 pz.)	2,0 AT
03	0020048920	Manopole bianche (excl.), kit di 3 pz.	
04	0020146365	Scheda comandi	con il pezzo 02
05	0020060811	Display (bianco)	
06	180982	Manometro	con pezzi no. 06a, 06b
06a	0020107709	Supporto	
06b	981155	O-ring (10 pz.)	
07	0020037658	Cablaggio	Apparecchio
07	0020039719	Cablaggio	Ventilatore
08	078533	Passacavo	
09	-	-	non per questi apparecchi
10	-	-	non per questi apparecchi
11	-	-	non per questi apparecchi
12	0020021026	Supporto	
13	-	-	non per questi apparecchi
14	-	-	non per questi apparecchi
15	0020020025	Supporto (2 pz.)	con il pezzo no. 16
16	0020107695	Vite (10 pz.)	
17	0020130231	Coperchio regolatore, bianco	