


VM a condensazione

VM IT 1206/5-5 R2

Elenco gruppi di costruzione



02-00-119

VM a condensazione

VM IT 1206/5-5 R2


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore
06	Scambiatori
07	Rivestimento
12	Scatola comandi
16	Pompa

VM a condensazione

VM IT 1206/5-5 R2

04 - Bruciatore



02-04-067.01

VM a condensazione

VM IT 1206/5-5 R2

04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020143466	Valvola controllo gas	con pezzi no. 02, 03, 04
02	0020143467	O-ring(10 pz.)	
03	0020143468	Vite (10 pz.)	
04	0020143469	Vite (10 pz.)	
05	0020143470	Tubo del gas	con pezzi no. 02, 04, 25
06	0020143458	Tubo del gas	con pezzi no. 25, 28, 29, 30, 40
07	0020140757	Ventilatore	VM 1006/5-5 R2, con il pezzo no. 03
07	0020140758	Ventilatore	VM 1206/5-5 R2, con il pezzo no. 03
08	0020143472	Vite (10 pz.)	VM 1006/5-5 R2
08	0020143473	Vite (10 pz.)	VM 1206/5-5 R2
10	0020143440	Elettrodo, Kit di manutenzione	con pezzi no. 11, 12, 13
11	0020143441	Vite (10 pz.)	
12	0020143442	Guarnizione	
13	0020143444	Guarnizione	
14	0020143445	Spioncino	con pezzi no. 11, 15
15	0020143446	Guarnizione	
16	0020173386	Porta bruciatore	VM 1006/5-5 R2, con pezzi no. 04, 40 Attenzione ! È obbligatorio ordinare anche il pezzo 17
16	0020173387	Porta bruciatore	VM 1206/5-5 R2, con pezzi no. 04, 40 Attenzione ! È obbligatorio ordinare anche il pezzo 17
17	0020173392	Set di guarnizioni	con pezzi no. 02, 11, 12, 13, 15, 17a, 22, 28, 35, 36, 41, 42
17a	0020188931	Guarnizione (Porta bruciatore)	con il pezzo no. 02
18	0020143478	Bruciatore	Attenzione ! È obbligatorio ordinare anche il pezzo 17
19	0020143479	Coperchio	Attenzione ! È obbligatorio ordinare anche il pezzo 17
20	0020143480	Pressostato	con pezzi no. 24, 31
21	0020143448	Trasformatore	con il pezzo no.22
22	0020136643	Vite (10 pz.)	
23	0020143456	Termostato di sicurezza	

VM a condensazione

VM IT 1206/5-5 R2


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
24	0020143481	Supporto	
25	0020143460	Guarnizione (10 pz.)	
26	0020143483	Tubo aspirazione aria	
27	0020143484	Tubo aspirazione aria	VM 1006/5-5 R2, con pezzi no. 03, 08
27	0020143494	Tubo aspirazione aria	VM 1206/5-5 R2, con pezzi no. 03, 08
28	0020160125	Vite (10 pz.)	
29	0020135152	Rondella (10 pz.)	
30	0020143461	Guarnizione	
31	0020143491	Tubo flessibile	
33	0020143465	Cablaggio	Ventilatore
34	0020143464	Cablaggio	accensione
35	0020144366	Rondella (10 pz.)	VM 1006/5-5 R2
35	0020188103	Rondella (10 pz.)	VM 1206/5-5 R2
36	0020144367	Dado (10 pz.)	VM 1006/5-5 R2
36	0020035215	Dado	VM 1206/5-5 R2
37	300849	Valvola gas 1 diritto	accessorio, non fornibile come ricambio
38	080075	Raccordo a compressione R1	
39	0020143523	Vite (10 pz.)	
40	0020173393	Guarnizione	VM 1006/5-5 R2
40	0020173394	Guarnizione	VM 1206/5-5 R2
41	0020144366	Rondella (10 pz.)	
42	0020144367	Dado (10 pz.)	

VM a condensazione

VM IT 1206/5-5 R2

06 - Scambiatori



02-06-066.01

VM a condensazione

VM IT 1206/5-5 R2


06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
03	0020143508	Valvola sfogo aria automatica	con il pezzo no. 04
04	0020143509	Guarnizione (10 pz.)	
05	0020173395	By-pass	
06	0020143503	Guarnizione (10 pz.)	
08	-	-	non fornibile, vedi esecuzione no. 16
09	0020143511	Tubo	
10	0020143495	Manometro	con pezzi no. 11, 12
11	178993	O-ring (10 pz.)	
12	0020107694	Clip (5 pz.)	
13	-	-	non fornibile, vedi esecuzione no. 15
14	0020143513	Tubo scarico fumi	con pezzi no. 13, 15 Attenzione ! È obbligatorio ordinare anche il pezzo 21
15	0020143514	Set di guarnizioni	con il pezzo no. 13 Attenzione ! È obbligatorio ordinare anche il pezzo 21
16	0020143502	Sensore	con il pezzo no. 17
17	219660	Clip (10 pz.)	
18	0020143455	Termostato di sicurezza	
19	0020045972	Sensore (NTC)	
20	0020173389	Scambiatore	VM 1006/5-5 R2, con pezzi no. 04, 06, 11, 13, 18, 19, 21, 27
20	0020173390	Scambiatore	VM 1206/5-5 R2, con pezzi no. 04, 06, 11, 13, 18, 19, 21, 27
21	0020188931	Guarnizione (Porta bruciatore)	
22	0020143505	Sifone	con pezzi no. 23, 24, 25, 27
23	982488	O-ring	
24	0020107702	Clip (5 pz.)	
25	0020069075	Tubo aria	
26	0020143506	Dado	
27	981158	O-ring (10 pz.)	
29	0020143462	Kit di fissaggio	

VM a condensazione

VM IT 1206/5-5 R2

07 - Rivestimento



02-07-106.01

VM a condensazione

VM IT 1206/5-5 R2


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020143517	Coperchio	con il pezzo no. 20
02	0020143518	Pannello frontale	con pezzi no. 03, 04, 14, 15 , 17
03	0020143519	Sportello	con il pezzo no. 04
04	193538	Vite (10 pz.)	
05	509120	Guarnizione (10 pz.)	
06	509121	Guarnizione (10 pz.)	
07	0020173395	By-pass	
08	0020143521	Adattatore 110/160 mm	con pezzi no. 10, 12
09	0020143522	Set di guarnizioni	
10	0020143523	Vite (10 pz.)	
11	0020143524	Tappo (2 pz.)	
12	-	-	non fornibile, vedi esecuzione no. 08
13	0020143525	Pannello laterale	con il pezzo no. 20
14	0020195222	Cerniera	con il pezzo no. 04
15	105839	Vite (10 pz.)	
17	0020141349	Targhetta, nome del prodotto	
18	0020085468	Guarnizione	
19	0020081364	Vite, M6x20 ISO 14583 (10 pz.)	
20	0020136643	Vite (10 pz.)	
21	0020143531	Supporto	
22	0020143532	Clip (10 pz.)	
23	0020143533	Cavo	
24	0020143530	By-pass	
25	0020173396	Coperchio (Ventilatore)	

VM a condensazione

VM IT 1206/5-5 R2

12 - Scatola comandi



02-12-061.01

VM a condensazione

VM IT 1206/5-5 R2


12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020140423	Scheda elettronica	
02	0020144361	Cablaggio	VM 1006/5-5 R2
02	0020144362	Cablaggio	VM 1206/5-5 R2
03	-	-	non per questi apparecchi
04	0020144361	Cablaggio	VM 1006/5-5 R2
04	0020144362	Cablaggio	VM 1206/5-5 R2
05	0020141346	Coperchio	
06	251957	Fusibile T4H (10 pz.)	
07	0020136631	Cruscotto anteriore (plus)	con pezzi no. 10,11
08	0020136628	Display (Plus)	
09	0020136630	Cavo display	
10	-	-	non fornibile, vedi esecuzione no. 07
11	0020136640	Coperchio connettore diagnostico	
12	0020136633	Coperchio regolatore (plus)	
13	0020136642	Manopola di alimentazione (plus)	
14	0020136643	Vite (10 pz.)	
15	-	-	non per questi apparecchi
16	0020144611	Supporto, scatola di allacciam. (2 pz.)	
17	0020144363	Distanziale (2 pz.)	
18	-	-	non per questi apparecchi
19	-	-	non per questi apparecchi
20	078533	Passacavo	
21	139438	Tappo	su domanda
22	0020136646	Connettore ProE (Set)	
23	-	-	su richiesta

VM a condensazione

VM IT 1206/5-5 R2

16 - Pompa



02-16-003

VM a condensazione

VM IT 1206/5-5 R2

16 - Pompa

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	0020143538	Tubo	con pezzi no. 03, 06
02	0020106057	valvola di sicurezza, 4 bar	accessorio, non fornibile come ricambio
02	0020174846	Valvola di sicurezza 6bar	
03	0020143503	Guarnizione (10 pz.)	
04	0020143539	Pompa	con il pezzo no. 13, modulating pump
05	0020143542	Tubo	
06	0020143526	Guarnizione (10 pz.)	
07	106350	Rubinetto di scarico	
08	0020143471	Tubo	con pezzi no. 06, 13
09	-	-	non fornibile, vedi esecuzione no. 07
10	0020138349	Isolante	accessorio, non fornibile come ricambio
11	0020059560	Connettori idraulici ecoBLOCK	accessorio, non fornibile come ricambio
12	300849	Valvola gas 1 diritto	accessorio, non fornibile come ricambio
13	0020143526	Guarnizione (10 pz.)	