


VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

Elenco gruppi di costruzione



02 - 00 - 037.03

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore
05	Gruppo gas
06	Scambiatori
07a	Rivestimento
07b	Camera stagna
08a	Parte idraulica
08b	Accessori
12	Scatola comandi

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

04 - Bruciatore



02 - 04 - 035.02

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	031501	Gruppo camera	VMW 282/2-5 R2, con il pezzo no. 02
02	118937	Vite a testa bombata (M 5x12)	
03	126782	Rampa bruciatore 28kW H	VMW 282/2-5 R2, H, con pezzi no. 02,04
03	126783	Rampa bruciatore 28kW B	VMW 282/2-5 R2, B, con pezzi no. 02,04
04	981142	Guarnizione (10 pz.)	
05	090724	Elettrodo	con il pezzo no. 06
06	0020107695	Vite (10 pz.)	
07	256107	Cablaggio	VMW 282/2-5 R2
08	-	-	non per questi apparecchi
09	098916	Supporto (2 pz.)	con pezzi no. 02,06

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

05 - Gruppo gas



02 - 05 - 019.01

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2


05 - Gruppo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	202084	Kit di trasformazione B	H -> B, non raffigurato
00	202096	Kit di trasformazione H	B -> H, non raffigurato
01	053560	Gruppo gas H	H, con il pezzo no. 09
01	053561	Gruppo gas	B, con il pezzo no. 09
02	090915	Cavo di collegamento	
03	123526	Tubo gas ingresso valvola	con pezzi no. 04,09
04	0020107695	Vite (10 pz.)	
05	123522	Tubo gas uscita valvola	con pezzi no. 06,07,09
06	980765	Guarnizione rossa	
07	981142	Guarnizione (10 pz.)	
08	-	-	VMW 282/2-5 R2, H, non per questi apparecchi
08	049750	Pre-ugello 2 x 3,50	VMW 282/2-5 R2, B, con il pezzo no. 09
09	981307	Guarnizione (10 pz.)	

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

06 - Scambiatori



02 - 06 - 026.03

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2


06 - Scambiatori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	104596	Scambiatore primario (104 lamierine)	VMW 282/2-5 R2, include i due tubi di collegamento allo scambiatore primario, con pezzi no. 03,04
02	252805	Sonda NTC	
03	981151	O-ring (10 pz.)	
04	219621	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
05	0020107695	Vite (10 pz.)	
06	117545	Camera combustione	VMW 282/2-5 R2, con il pezzo no. 05
06a	0020082192	Isolante (set)	VMW 282/2-5 R2
07	065153	Scambiatore secondario (20 piastre)	VMW 282/2-5 R2, con pezzi no. 08,09,10
08	219622	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
08a	219636	Molla (2 pz.)	
09	981142	Guarnizione (10 pz.)	
10	981163	O-ring (10 pz.)	

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

07a - Rivestimento



02-07-039.05

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

07a - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	067314	Rivestimento	con pezzi no. 04,05,08
01a	159114	Piastra di protezione termico	
02	079533	Pannello di protezione	
03	-	-	non per questi apparecchi
03a	078978	Coperchio, rivestimento (plastico)	
03a	078345	Coperchio, rivestimento (metallo)	con il pezzo no. 07
04	219620	Clip (10 pz.)	
05	219619	Clip (10 pz.)	
06	076629	Isolamento (2 pz.)	solo per balkon
07	188742	Molla (2 pz.)	
08	118096	Targhetta marchio Vaillant	
09	098919	Supporto	fino a 09/02
09a	091417	Supporto (kit montaggio)	a partire 09/02
10	290811	Clip (4 pz.)	

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

07b - Camera stagna



02 - 07 - 040.08

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2


07b - Camera stagna

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	non per questi apparecchi
01a	097726	Cappa gas di combustione	VMW 282/2-5 R2, con il pezzo no. 04
02	-	-	non per questi apparecchi
02a	0020073800	Ventilatore	con pezzi no. 03,05,18
03	0020107695	Vite (10 pz.)	
04	210981	Beccuccio	
05	094282	Tubi venturi con riduzione	MVL + FIME
06	256107	Cablaggio	VMW 282/2-5 R2
07	084139	Tubi collegamento pressostato	
08	0020018138	Pressostato	con il pezzo no. 07
09	078910	Coperchio	con pezzi no. 10,11,12
09a	0020029605	Clip (10 pz.)	
10	139472	Tappo (set)	
11	-	-	non più fornibile, sostituzione vedi pos. 09 (coperchio, cpl.)
12	981048	Set di guarnizioni camera stagna	
13	-	-	non per questi apparecchi, vedi esecuzione no. 13a
13a	194178	Anello di riduzione A/B/C/D	
14	-	-	non per questi apparecchi
15	133627	Tubi presa pressione	
16	980765	Guarnizione rossa	
17	980766	Guarnizione	
18	981178	Guarnizione silicone (DN 60)	

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

08a - Parte idraulica



02 - 08 - 064.05

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

08a - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	160928	Pompa VP5	con pezzi no. 03,44
02	061707	Valvola scarico aria automatica	solo per pompa Grundfos
02	104521	Valvola scarico aria automatica	solo per pompa WILO
03	118951	Vite a testa bombata (M 6x28,5)	
04	019383	Tubo di raccordo	con pezzi no. 39,44,46
05	019381	Tubo di raccordo	VMW 282/2-5 R2, con pezzi no. 34,39,44, solamente per scambiatore dotato di sonda NTC!
05	104597	Tubo di raccordo con sonda NTC	VMW 282/2-5 R2, con pezzi no. 34,39,44, solamente per scambiatore senza sonda NTC!
06	022778	Tubo di raccordo	VMW 282/2-5 R2, con pezzi no. 34,39,44,46, solamente per scambiatore dotato di sonda NTC!
06	104602	Tubo di raccordo	VMW 282/2-5 R2, con pezzi no. 34,39,44,46, solamente per scambiatore senza sonda NTC!
07	252805	Sonda NTC	
08	256107	Cablaggio	VMW 282/2-5 R2
09	022784	Tubo di raccordo	VMW 282/2-5 R2, con pezzi no. 35,39
10	150240	By-pass automatico 2,5m	VMW 282/2-5 R2, con pezzi no. 35,39,42
10	150242	By-pass automatico 1,7m	VMW 282/2-5 R2, con pezzi no. 35,39,42
10	150243	By-pass automatico 3,5m	VMW 282/2-5 R2, con pezzi no. 35,39,42
11a	019390	Tubo di raccordo	VMW 282/2-5 R2, con pezzi no. 35,42
11b	-	-	VMW 282/2-5 R2, non per questi apparecchi
12	0020073799	Valvola 3 vie	con pezzi no. 35,39,42
13	140429	Servomotore	
14	065153	Scambiatore secondario (20 piastre)	VMW 282/2-5 R2, con pezzi no. 35,37,42
15	022776	Raccordo acqua calda	con pezzi no. 35,37
15a	014737	Valvola non ritorno	

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

08a - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
15b	252814	Sonda NTC	
16	194819	Flussometro	con pezzi no. 31,33,35,42,43
16	0020029604	Elica flussometro	non raffigurato
17	014692	Valvola sicurezza sanitario	VMW 282/2-5 R2, con il pezzo no. 38
18	711933	Sensore hall	
19	014675	Rubinetto carico senza valvola ritegno	con pezzi no. 33,38,43
20	125151	Manópola per rubinetto di carico	
21	019375	Tubo di raccordo	con pezzi no. 33,38,43
22	022782	Tubo di raccordo	con pezzi no. 35,42,44
23	019377	Tubo di raccordo	con pezzi no. 33,35,43,44
24	190732	Valvola di sicurezza	con pezzi no. 35,42
25	019392	Pezzo di raccordo	con pezzi no. 03,27,30,32,35,36,41,42,44,45
26	101271	Manometro	con pezzi no. 27,45
26	101270	Termomanometro	solo per ...-3, con pezzi no. 27,45
27	0020107709	Supporto	
28	019372	Tubo di raccordo	con pezzi no. 36,40,41
29	181061	Vaso di espansione 6 ltr.	
29	181057	Vaso di espansione 10 ltr.	
30	-	-	VMW 282/2-5 R2, non per questi apparecchi
31	074514	Filtro	
31	012993	Limitatore di acqua 13l/min	non raffigurato, solo per VMW 322/2-5 e VMW 322/2-5 R3
32	118937	Vite a testa bombata (M 5x12)	
33	0020107694	Clip (5 pz.)	
34	219621	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
35	219622	Molla di bloccaggio (10 pz.)	
35	219636	Molla (2 pz.)	non raffigurato, per allacciare pos. 22 alla pos. 14 (del tubo conficcato)
35a	154194	Staffa (10 pz.)	pezzo di raccordo, plastico (nero)
36	219623	Molla di bloccaggio (10 pz.)	

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2


08a - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
37	981142	Guarnizione (10 pz.)	
38	981146	Guarnizione (10 pz.)	
39	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
40	981149	Guarnizione (10 pz.)	
41	981165	O-ring (10 pz.)	
42	981163	O-ring (10 pz.)	
43	981154	O-ring (10 pz.)	
44	981151	O-ring (10 pz.)	
45	981155	O-ring (10 pz.)	
46	980765	Guarnizione rossa	

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

08b - Accessori



VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

08b - Accessori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	-	-	sostituito per 135752 (pos. 01a)
01a	135752	Rubinetto di raccordo sin. e des.	3/4 x 22, con pezzi no. 23,30 (incluso raccordo di prolunga)
02	306200	Kit rubinetto acqua EURO IT	3/4 x 22 (accessorio)
03	-	-	accessorio non disponibile in Italia
04	306202	Tubo risc. pro	22 x 1,5 (accessorio), con il pezzo no. 26
05	-	-	accessorio non disponibile in Italia
06	-	-	accessorio non disponibile in Italia
07	014714	Valvola acqua	3/4 x 15
08	097020	Raccordo (2 pz.)	1/2 x 15, con il pezzo no. 25
09	-	-	accessorio non disponibile in Italia
10	022756	Pezzo di raccordo	nell'accessorio 306261, con pezzi no. 28,29
11	-	-	accessorio non disponibile in Italia
12	081445	Tubo raccordo	con il pezzo no. 23
13	-	-	accessorio non disponibile in Italia
14	253583	Sonda bollitore	disponibile come accessorio 306257 L=3m
15	-	-	accessorio non disponibile in Italia
16	-	-	accessorio non disponibile in Italia
17	306210	Kit rubinetto gas	15 x 3/4 (accessorio), con il pezzo no. 20
18	-	-	accessorio non disponibile in Italia
19	083437	Raccordo a compressione	15 x 3/4
19	0020012768	Raccordo a compressione 3/4 x 22	22 x 3/4
20	083435	Raccordo a compressione, doppio	15 x 15
21	-	-	accessorio non disponibile in Italia
22	-	-	accessorio non disponibile in Italia
23	981152	Guarnizione (10 pz.)	17,0 x 24,0 x 1,5
24	-	-	accessorio non disponibile in Italia
25	980410	Guarnizione	15,2 x 18,0 x 8,0
26	981141	Guarnizione (10 pz.)	17,0 x 24,0 x 2,0
27	-	-	accessorio non disponibile in Italia

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2


08b - Accessori

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
28	0020204557	Guarnizione (10 pz.)	
29	981142	Guarnizione (10 pz.)	13,0 x 18,3 x 1,5
30	980603	Guarnizione	22,2 x 24,6 x 8,0

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

12 - Scatola comandi



02-12-029.06

VM-VMW a camera stagna

VMW 282/2-5 R2

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	251961	Fusibile 1,25 AT (10 pz.)	1,25 AT, non raffigurato
00	0020067507	Fusibile 2,0 A T2H (10 pz.)	2,0 AT, non raffigurato
01	-	-	non più fornibile, sostituito da pos. 01a (deve essere sostituito anche il pannello di chiusura!)
01a	136894	Parte anteriore (grigio)	con il pezzo no. 05
02	088734	Chiusura	
03	-	-	non fornibile
04	136882	Coperchio scatola comandi	
05	114286	Manopole verdi, kit di 3 pz.	verde
05	114288	Manopole grigio, kit di 3 pz.	grigio
06	130807	Display (grigio)	VMW 282/2-5 R2
07	-	-	VMW 282/2-5 R2, non per questi apparecchi
08	132925	Viti di bloccaggio (10 pz.)	
09	101271	Manometro	
09	101270	Termomanometro	solo per ...-3
10	287450	Trasformatore	
11	0020034604	Scheda comandi	
12	256107	Cablaggio	VMW 282/2-5 R2
13	219629	Molla (5 pz.)	
14	-	-	VMW 282/2-5 R2, non per questi apparecchi
15	283815	Guarnizione	solo per balkon
16	0020130491	Coperchio regolatore, bigio	