


VMW 286 E-C Elenco gruppi di costruzione





VMW 286 E-C


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
04	Bruciatore
06	Scambiatore
07	Rivestimento
08	Parte idraulica
12	Scatola comandi

Pagina 2 / 15



VMW 286 E-C 04 - Bruciatore





VMW 286 E-C

04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	049345	Bruciatore	VMW 286 E-C
02	981103	Guarnizione	
03	105900	Vite (10 pz.)	
04	0020026537	Dado (5 pz.)	
05	161245	Vetrino ispezione	
06	090709	Elettrodo accensione	con pezzi no. 07, 08
07	981330	Guarnizione	
08	118883	Vite	
09	091542	Cavo di accensione	
10	-	-	non più fornibile, vedi esecuzione no. 10a
10a	190235	Ventilatore	con pezzi no. 11, 12, 24
11	981104	Guarnizione	
12	981045	Set di guarnizioni	
13	053471	Gruppo gas	VMW 286 E-C, con pezzi no. 11, 14
13	081697	Pezzo di raccordo	con il pezzo no. 14, per Gruppo gas, non raffigurato
14	981142	Guarnizione (10 pz.)	
15	124276	Raccordo gas	con il pezzo no. 14
16	256060	Cablaggio	
17	210734	Piastra isolante	
18	116688	Tubo miscelazione gas/aria	con pezzi no. 12,19
19	0020107727	Guarnizione	
20	105836	Vite (kit 2 x 4 pz.)	
21	-	-	non per questi apparecchi
22	0020025929	Set di guarnizioni	con pezzi no. 07, 23
23	0020025929	Set di guarnizioni	con pezzi no. 07, 22
24	139247	Vite	
25	118882	Vite	
26	145829	Tubo aspirazione aria	con il pezzo no. 27
27	981111	Guarnizione	
28	087195	Supporto	
29	235756	Vite autofilettante (ST 4,8x19)	

Pagina 4 / 15



VMW 286 E-C


04 - Bruciatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
30	088134		con pezzi no. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

Pagina 5 / 15



VMW 286 E-C 06 - Scambiatore



Pagina 6 / 15



VMW 286 E-C

06 - Scambiatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	065114	Scambiatore	VMW 286 E-C, con il pezzo no. 02
01	210779	Piastra isolante 10 mm dado/ rondella	non raffigurato, per scambiatore primario
02	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
03	158211	Inserto filettato	
04	087121	Supporto	VMW 286 E-C
05	235737	Vite autofilettante (ST 6,3x16)	Cancellato
06	287607	Sonda NTC	
07	256060	Cablaggio	
08	077084	Raccordo fumi/aria	
08	286703	Guarnizione	non raffigurato, per raccordo fumi/aria
08	0020107743	Vite	non raffigurato
09	0020107714	Guarnizione	
10	0020081567	Sifone	con pezzi no. 11, 16 - 18
10	982488	O-ring	non raffigurato, Sifone inferiore
10	0020078062	Guarnizione	non raffigurato, Sifone Tubo flessibile
10	092018	Pezzo di raccordo	non raffigurato, tubo sifone
11	0020107702	Clip (5 pz.)	
12	065053	Scambiatore secondario	con pezzi no. 02, 13
13	981142	Guarnizione (10 pz.)	
14	289803	Supporto filettato	VMW 286 E-C
15	114828	Dado	
16	087310	Pezzo di raccordo	con pezzi no. 11, 17, 18
17	-	-	non fornibile, vedi esecuzione no. 16
18	981158	O-ring (10 pz.)	
19	0020057606	Set di guarnizioni	con pezzi no. 02, 17, 18
20	118885	Vite	
21	087140	Supporto	
22	173115	Bussola	con il pezzo no. 23
23	-	-	non fornibile, vedi esecuzione no. 22
24	287606	Sonda NTC	con pezzi no. 25, 26

Pagina 7 / 15



VMW 286 E-C


06 - Scambiatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
25	126181	Molla	
26	114876	Dado	

Pagina 8 / 15



VMW 286 E-C 07 - Rivestimento



02 - 07 - 034.01



VMW 286 E-C


07 - Rivestimento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
00	103892	Staffa	non raffigurato
01	077362	Rivestimento	vedi esecuzione no. 02
02	-	-	136720 non più fornibile, vedi esecuzione no. 01
03	980661	Guarnizione	
04	088368	Passacavi	
05	088367	Passacavi	
06	980660	Guarnizione	
07	980765	Guarnizione rossa	
08	0020107695	Vite (10 pz.)	

Pagina 10 / 15



VMW 286 E-C 08 - Parte idraulica





VMW 286 E-C

08 - Parte idraulica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	019255	Tubo raccordo	con il pezzo no. 02
02	981140	Guarnizione 3/4 (10 pz.)	
03	019260	Tubo raccordo	con pezzi no. 02, 04, 11
04	140015	Valvola di sfiato	con il pezzo no. 05
05	981166	O-ring (10 pz.)	
06	161106	Pompa	con il pezzo no. 02
07	-	-	019258 Tubo raccordo, non più fornibile
08	981149	Guarnizione (10 pz.)	
09	019315	Tubo raccordo	con pezzi no. 02, 10, 17
10	981142	Guarnizione (10 pz.)	
11	080387	Tubo	con il pezzo no. 12
12	0020052092	Fascetta (2 pz.)	
13	019316	Tubo raccordo	con pezzi no. 02, 11, 12
14	150238	By-pass automatico	con pezzi no. 02, 10
15	019262	Tubo raccordo	con il pezzo no. 02
17	136376	Nipplo	
18	014639	Valvola tre vie	con il pezzo no. 02
19	255025	Motore	
20	181051	Vaso di espansione 10 litri	
21	173115	Bussola	con il pezzo no. 22
22	-	-	non fornibile, vedi esecuzione no. 21
23	287607	Sonda NTC	
24	081160	Raccordo d'acqua calda	con pezzi no. 02, 10
25	080977	Raccordo d'acqua fredda	con pezzi no. 02, 27 Cancellato
26	012693	Valvola sicurezza sanitario	
27	981898	Guarnizione	
28	080975	Raccordo d'acqua fredda	VMW 286 E-C, H, con pezzi no. 02, 10
29	074514	Filtro	
30	287606	Sonda NTC	con pezzi no. 31, 32
31	126181	Molla	
32	114876	Dado	

Pagina 12 / 15



VMW 286 E-C

08 - Parte idraulica


Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
33	256060	Cablaggio	
34	065053	Scambiatore secondario	
35	061707	Valvola scarico aria automatica	con il pezzo no. 36
36	981163	O-ring (10 pz.)	
37	0020107723	Kit di raccordo	
38	082221	Rubinetto di svuotamento	
39	190728	Valvola di sicurezza	con pezzi no. 10, 41
40	093896	Tubetto di carico	con il pezzo no. 41
41	981146	Guarnizione (10 pz.)	

Pagina 13 / 15



VMW 286 E-C

12 - Scatola comandi



02 - 12 - 024.01

Pagina 14 / 15



VMW 286 E-C

12 - Scatola comandi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
01	070298	Pannello frontale	
02	159092	Mascherina	
03	101263	Manometro	
04	257950	Commutatore	
05	130814	Pannello comandi	con pezzi no. 06, 07
06	251958	Fusibile 2,0 AF (10 pz.)	2,0 AF
07	251957	Fusibile T4H (10 pz.)	4,0 AT
08	079799	Pannello posteriore	
09	287448	Trasformatore	
10	256059	Cablaggio	
11	256060	Cablaggio	
12	118891	Vite	Cancellato
13	209576	Coperchio	
14	078530	Cavo di sostegno	

Pagina 15 / 15