

Maggio 2013 Vers. 1 0.1

GRUPPO TERMICO COROLLA 1001 SA MASTER/SLAVE

ESPLOSO RICAMBI



INDICE

Pag. 3) VISTA D'INSIEME DELLE PARTI PRINCIPALI Pannellature

Pag. 4) VISTA D'INSIEME DELLE PARTI PRINCIPALI Pannellature

Pag. 5) VISTA D'INSIEME DELLE PARTI PRINCIPALI "PARTICOLARI"

Pag. 6) VISTA D'INSIEME DELLE PARTI PRINCIPALI "PARTICOLARI"


Pag. 7) VISTA D'INSIEME DELLE PARTI PRINCIPALI "PARTICOLARI"

Pag. 8) VISTA D'INSIEME LATO INFERIORE "PARTICOLARI"


Pag.9) VISTA D'INSIEME SCHEDE ELETTRONICHE E CABLAGGIO "PARTICOLARI"

Pag. 10) VISTA D'INSIEME SCHEDE ELETTRONICHE E CABLAGGIO "PARTICOLARI"


Pag. 11) CODICI RICAMBI COMPONENTI SCAMBIATORE E BRUCIATORE




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	XPANN977	PANN. SUP. FISSO COROLLA 1001 SA
2	XPANN982	PANN. SUP. MOBILE COROLLA 1001 SA
3	XPANN975	PANN. LAT. SX COROLLA 1001 SA
4	XPANN976	PANN. LAT. DX COROLLA 1001 SA
5	XPANN980	PANN. FRONTALE MASTER C.LLA 1001 SA
6	CORNICE01	CORNICE ABS FRONTALE C.LLA 1001 SA




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	XPANN977	PANN. SUP. FISSO COROLLA 1001 SA
2	XPANN982	PANN. SUP. MOBILE COROLLA 1001 SA
3	XPANN975	PANN. LAT. SX COROLLA 1001 SA
4	XPANN976	PANN. LAT. DX COROLLA 1001 SA
5	XPANN981	PANN. FRONTALE SLAVE C.LLA 1001 SA




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	XSCAT001	SCATOLA PLASTICA SCHEDA MASTER 501/502
2	TUB53.098	TUBO FLESS INOX DN32 USC. SCAMB. 1001 SA
3	XSCAT002	SCATOLA PLASTICA SCHEDA SLAVE 501/502
4	016471	INTERRUTTORE ON-OFF VERDE SER.NERA
5	SCAMBI65	SCAMBIATORE CONDENS. 128KW
6	PRESSO60	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE "DR2"
7	RACCO284	RACCORDO OT X VALV RIT/PRESSOST C1000
8	CONNET95	CONNETTORE PER PRESSOSTATO DR2 L=1750 MM




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	CAVO0143	CAVO + CONNETTORE CANDELA DI ACCENSIONE
2	ELETT130	ELETTRODO DI ACCENSIONE
3	1RIC0103	KIT SPIA DI ISPEZIONE COMPLETO (Qt. 3 Pz.)
4	VENTIL55	VENTILATORE NRG137/2400-3633-010204
5	XATTAC02	ATTACCO FLANG. 1" M V.GAS/T.GAS PK 1004
6	VALVOL90	VALVOLA GAS "DUNGS" PER SCAMBIATORE 128 KW
7	ORING051	ORING D.25,80 X 3,53 BOLL.CT A
8	016318	SONDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE 10KΩ
9	TERMO160	TERMOSTATO A CONTATTO R.A. 90°C
10	VALVO020	VALVOLA AUT. SFOGO ARIA 1/2"
11	COLLET70	COLLETTORE MAND. P.SONDE OTTONE X 128 KW
12	O-RING129	O-RING DI TENUTA TUBO FLESSIBILE MAND. D.31,34 X 3,53
13	FORCH002	FORCHETTA INOX COLL.OTT/TUBO MAND. 128KW
14	FORCH001	FORCHETTA INOX SCAMB/COLL.OTT 128KW
15	XTUBOPP89C	TUBO PPTL DN110 L:0,79MT + PRESA FUMI
16	RACCO285	CURVA OT 90° 3/4" M CONICO-D:22 O-RING
17	TUB53.008	TUBO CU VALV. GAS/VENTIL. 1001 SA
18	CONNET20	CONNETTORE CON CAVO 490MM X VALVOL90
19	TUB53.011	TUBO CU RUBINETTO GAS/VALV. GAS 1001 SA
20	RUBIN123	RUBIN. SFERA 1" MF DADO PRIG. GIALLA
21	TUB53.009	TUBO CU ADDUZIONE GAS 1001 SA
22	TUB53.098	TUBO FLESS INOX DN32 USC. SCAMB. 1001 SA
23	GOMIT120	GOMITO PP GRIGIO DN90 87° CON 1 BICCH.
24	XCOLLET01	COLLETTO INOX PER GRIGLIA ASPIRAZIONE
25	XGRIGL25	GRIGLIA X CURVA ASPIR. ARIA PACK 1004




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	XTUBOPP89C	TUBO PPTL DN110 L:0,79MT + PRESA FUMI
2	TUB53.008	TUBO CU VALV. GAS/VENTIL. 1001 SA
3	RACCO285	CURVA OT 90° 3/4" M CONICO-D:22 O-RING
4	VENTIL55	VENTILATORE NRG137/2400-3633-010204
5	CAVO0143	CAVO + CONNETTORE CANDELA DI ACCENSIONE



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	RUBIN010	RUBINETTO DI SCARICO
2	016318	SONDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE 10KΩ
3	RACCO283	CANOTTO OT RITORNO PORTASONDE C1000
4	TUB53.017	TUBO CU X PRESSOST DIFFERENZIALE 1001 SA
5	TUB53.120	TUBO CU X RUBINETTO SCARICO 1001 SA
6	ATTACC05	ATTACCO FUMI FLANGIATO PP SCAMB 128KW
7	SONDA130	SONDA A IMMERSIONE 1/4" 10K L:35MM
8	FONDEL40	FONDELLO INF. PP CON CLAPET SCAMB 128KW
9	XGUARN233	GUARN. TOROIDALE FLANGIA FUMI PP 128 KW
10	TUBOPP67	TUBO FLESS PP DN24 SCARICO COND. 1001 SA
11	TUBOPP120	TUBO FLESS PP DN14 DRENA COND. 1001 SA



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	XSCAT001	SCATOLA PLASTICA SCHEDA MASTER 501/502
2	SCHEDA39C	SCHEDA MASTER PACK SERIE 1000
3	CABL530E	CABLAGGIO BUS MASTER COROLLA 1001 SA
4	CABL530G	CABL. MORSETTIERA MASTER COROLLA 1001 SA
5	CALAMI01	CRICCHETTO A SCATTO CALAMITATO
6	CAVO0143	CAVO + CONNETTORE CANDELA DI ACCENSIONE
7	CABL530A	CABLAGGIO MASTER COROLLA 1001 SA
8	SCHEDA44C	SCHEDA SLAVE PACK 1004
9	XSCAT002	SCATOLA PLASTICA SCHEDA SLAVE 501/502
10	SONDA115	SONDA DI MANDATA



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE ARTICOLO
1	XSCAT002	SCATOLA PLASTICA SCHEDE SLAVE 501/502
2	SCHEDA44C	SCHEDE SLAVE PACK 1004
3	CALAMI01	CRICCHETTO A SCATTO CALAMITATO
4	CABL530B	CABLAGGIO SLAVE COROLLA 1001 SA
5	CAVO0143	CAVO + CONNETTORE CANDELA DI ACCENSIONE
6	CABL530F	CABLAGGIO BUS SLAVE COROLLA 1001 SA

