


Maggio 2012 Vers. 1 02



GRUPPO TERMICO PACK 1001 SISTEMA

ESPLOSO RICAMBI



INDICE


- Pag. 3)** VISTA D'INSIEME DELLE PARTI PRINCIPALI Pannellature vers. inox
- Pag. 4)** VISTA D'INSIEME DELLE PARTI PRINCIPALI Pannellature vers. inox
- Pag. 5)** VISTA D'INSIEME DELLE PARTI PRINCIPALI Pannellature vers. interna
- Pag. 6)** VISTA D'INSIEME DELLE PARTI PRINCIPALI "PARTICOLARI"
- Pag. 7)** VISTA D'INSIEME DELLE PARTI PRINCIPALI "PARTICOLARI"
- Pag. 8)** VISTA D'INSIEME DELLE PARTI PRINCIPALI "PARTICOLARI"
- Pag. 9)** VISTA D'INSIEME DELLE PARTI PRINCIPALI "PARTICOLARI"
- Pag. 10)** VISTA D'INSIEME LATO INFERIORE "PARTICOLARI"
- Pag. 11)** VISTA D'INSIEME DEL GRUPPO TERMICO LATO POSTERIORE "PARTICOLARI"
- Pag. 12)** VISTA D'INSIEME DELLE PARTI PRINCIPALI "PARTICOLARI"
- Pag. 13)** CODICI RICAMBI COMPONENTI SCAMBIATORE E BRUCIATORE
- Pag. 14)** DIAFRAMMA GPL PER 128 KW




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	XSPOR154S	SPORTELLINO SX EXT RICAMBIO
2	XCOPER100S	CAPPA INOX PACK 1001 SISTEMA ISOLATA
3	XPANN948S	PANN. LAT. SX INOX PACK 1001 SIST. ISOL
4	XGUARN236	ROSONE DN 110 X CAPPA INOX PACK 1000




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	XCOPER100S	CAPPA INOX PACK 1001 SISTEMA ISOLATA
2	XPANN949S	PANN. LAT. DX INOX PACK 1001 SIST. ISOL
3	XPANN964S	PANN. POSTERIORE PACK 1002 INOX ISOLATO




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	XSPOR155VSL	SPORTELLINO SX C.PRO3 115/230 IN RICAMBIO
2	XPANN946VS	PANN. LAT. SX PACK 1001 SIST. VERN/ISOLA
3	XPANN947VS	PANN. LAT. DX PACK 1001 SIST. VERN/ISOLA
4	XPANN963VS	PANN. POSTERIORE PACK 1002 VERN/ISOLATO
5	XPANN934VS	PANN. SUPER. ANT. PACK 1002 VERN/ISOLATO
6	XPANN936VS	PANN. SUP. POST. PACK 1001 SIST VER/ISOL
7	XTUBOPP88A	TUBO PPTL DN110 1 BICCH. L:0,94MT




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	CAVO0140	CAVO + CONNETTORE CANDELA DI ACCENSIONE
2	ELETT130	ELETTRODO DI ACCENSIONE
3	1RIC0103	KIT SPIA DI ISPEZIONE COMPLETO (Qt. 3 Pz.)
4	TUB52.014	TUBO CU USCITA VALV GAS PACK 1004
5	XATTAC02	ATTACCO FLANG. 1" M V.GAS/T.GAS PK 1004
6	VALVOL90	VALVOLA GAS "DUNGS" PER SCAMBIATORE 128 KW
7	ORING051	ORING D.25,80 X 3,53 BOLL.CT A
8	XATTAC01	ATTACCO FLANG. 1" F.V.GAS/RUB PK 1004
9	016318	SONDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE 10KΩ
10	TERMO160	TERMOSTATO A CONTATTO R.A. 90°C
11	VALVO020	VALVOLA AUT. SFOGO ARIA 1/2"
12	COLLET70	COLLETTORE MAND. P.SONDE OTTONE X 128 KW
13	O-RING129	O-RING DI TENUTA TUBO FLESSIBILE MAND. D.31,34 X 3,53
14	FORCH002	FORCHETTA INOX COLL.OTT/TUBO MAND. 128KW
15	FORCH001	FORCHETTA INOX SCAMB/COLL.OTT 128KW
16	VALVOL140	VALVOLA INTERC.GAS COLLETT.ISPEL 100KW
17	RUBIN123	RUBIN. SFERA 1" MF DADO PRIG. GIALLA
18	TERMOM20	TERMOMETRO 0-120ø1/2" G COLLET.ISPEL
19	TUB54.010	TUBO FLESS INOX DN32 USC. SCAMB. PK1001
20	CONNET20	CONNETTORE ALIMENTAZIONE VALVOLA GAS




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	XTUBOPP88A	TUBO PPTL DN110 1 BICCH. L:0,94MT Vers. inox
2	GOMIT120	GOMITO PP GRIGIO DN90 87ø CON 1 BICCH.
3	RACCO285	CURVA OT 90ø 3/4" M CONICO-D:22 O-RING
4	VENTIL55	VENTILATORE PER SCAMBIATORE 128 kW
5	CABL540E	CABL. SLAVE/ALIM. MASTER PACK 1001 SIST.
6	TUB52.014	TUBO CU USCITA VALV GAS PACK 1004
7	VALVOL90	VALVOLA GAS "DUNGS" PER SCAMBIATORE 128 kW
8	CONNET20	CONNETTORE ALIMENTAZIONE VALVOLA GAS
9	1RIC0103	KIT SPIA DI ISPEZIONE COMPLETO (Qt. 3 Pz.)
10	XGRIGL25	GRIGLIA X CURVA ASPIR. ARIA PACK 1004
11	XCOLLET01	COLLETTO INOX PER GRIGLIA ASPIRAZIONE
12		




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	MANOMET2	MANOMETRO RAD.0-10 BAR 3/8"COLLET.ISPESL
2	012409	SCARICATORE AUT. ARIA 3/8" ROBOCAL
3	TUB54.011	TUBO CU X PRESS. DIFF. PACK 1001 SIST
4	PRESSO60	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE/MINIMA ACQUA "DR2"
5	RACCO204	RACCORDO PORTAGOMMA NYLON 1"X25
6	RICCIO10	RICCIO PORTA MANOMETRO COLL. ISPESL
7	RUBIN080	RUBINETTO PER MANOMETRO COLL.ISPESL
8	TUB54.012	TUBO CU INGRESSO GAS PACK 1001 SISTEMA
9	XCOLLE40C	SEPARAT IDR FE 3" 115KW PACK SYSTEM COIB




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	POZZE020	POZZETTO PER COLLETTORE ISPESL
2	TUB54.004C	TUBO FE D:48 MANDATA PACK 1001 COIBENT
3	VALVO020	VALVOLA AUT. SFOGO ARIA 1/2"
4	VALVO029	VALVOLA SICUREZZA VST 5,4 BAR 3/4"F-1"F
5	RACCO204	RACCORDO PORTA GOMMA NYLON 1"X25
6	TUBOAN01	TUBO CRISTALLO ATOSSICO TRASP. 25X34
7	TUB54.011	TUBO CU X PRESS. DIFF. PACK 1001 SIST
8	CONNET95	CONNETTORE PER PRESSOSTATO DR2 L=1750 MM
9	PRESSO60	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE/MINIMA ACQUA "DR2"




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	RUBIN010	RUBINETTO DI SCARICO
2	TUB052.015	TUBO CU X RUBINETTO SCARICO
3	016318	SONDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE 10KΩ
4	RACCO283	CANOTTO OT RITORNO PORTASONDE C1000
5	SONDA130	SONDA DI TEMPERATURA FUMI 10KΩ
6	XCOLLE40C	SEPARAT IDR FE 3" 115KW PACK SYSTEM COIB
7	RUBIN011	RUBINETTO SCARICO CALD.+PORTAGOMMA 3/8"
8	TUB54.009	TUBO PP COLLETTORE COND. PACK 1001 SIST
9	TUBOPP65	TUBO FLESS PP DN24 SCAR. COND PACK
10	CIRCOL88	CIRCOLATORE MAGNA GEO 32-100
11	TUBOPP84	RACC. "T" PPTL DN110 FF SCAR COND TRASL
12	CABL540F	CABLAGGIO ALIMENT. + CONTROLLO POMPA MODUL.



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	TUB43.126	TUBO COLL.SEPARATORE L=245 PACK SISTEMA
2	XCOLLE40C	SEPARAT IDR FE 3" 115KW PACK SYSTEM COIB
3	TUBOAN01	TUBO CRISTALLO ATOSS.TRASP.25X34
4	TUB54.011	TUBO CU X PRESS. DIFF. PACK 1001 SIST
5	SCAMBI64	SCAMBIATORE CONDENS. 128KW
6	XTUBOPP88B	TUBO PPTL DN110 1 BICCH. L:0,96MT
7	GOMIT165	GOMITO PPTL DN110 87ø LARGO RAGGIO
8	TUB54.008C	TUBO FE D:48 RITORNO PACK 1001 COIBENT
9	TUBOPP65	TUBO FLESS PP DN24 SCAR. COND PACK
10	TUB54.009	TUBO PP COLLETTORE COND. PACK 1001 SIST
11	CABL540E	CABL. SLAVE/ALIM. MASTER PACK 1001 SIST.




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	016481	SPIA BRUCIATORE ACCESO VERDE 220V
2	XQUADR90V	QUADRO COMANDI PACK 500 MASTER BONDERIZ.
3	SCHEDA39D	SCHEDA ELETTRONICA MASTER
4	CABL540C	CABL. X MORSETT. MASTER PACK 1001 SIST.
5	SONDA115	SONDA DI MANDATA GENERALE (DI SERIE)
6	016471	INTERRUTTORE ON-OFF VERDE SER.NERA
7	CABL540D	CABLAGGIO BUS PACK 1001 SISTEMA
8	016555	MORSETTO UNIPOLARE DI TERRA 4MMQ
9	MORSET15	MORSETTO UNIPOLARE 6 MMQ
10	CABL540A	CABL. ALIMENT. GENERALE PACK 1001 SIST.
11	SCHEDA53	SCHEDA INTERF.BUS FONT/MOD BUS SERIE 500
12	SCHEDA44C	SCHEDA ELETTRONICA SLAVE
13	SONDA110	SONDA ESTERNA
14	XFRONT07V	PAN. FRONT. SLAVE PACK 1001 SISTEMA VERN
15	XSCAT002	SCATOLA PLASTICA SCHEDA SLAVE 501/502
16	XSCAT001	SCATOLA PLASTICA SCHEDA MASTER 501/502



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE ARTICOLO
1	BRUCIA98	BRUCIATORE PREMIX X SCAMB 128 KW
2	ANELLO30	ANELLO CALORITE FONDELLO SUPERIORE
3	ORING131	ORING DI TENUTA FLANGIA PORTA BRUCIATORE
4	ORING104	O-RINGS DI TENUTA TRONCHETTO DI MANDATA D.36,10 X 3,53
5	GUARW001	GUARNIZIONE IN SILICONE SOFF/ BRUCIATORE
6	GUARN190	GUARNIZIONE FLANGIA/BRUCIATORE
7	ELETT130	ELETTRODO DI ACCENSIONE
8	002360	GUARNIZIONE IN SILICONE PER CANDELA DI ACCENSIONE
9	XFLANG70	FLANGIA PORTA BRUCIATORE
10	SCAMBI64	SCAMBIATORE CONDENS. 128KW
11	XCOLLE25	COLLETTORE FLANGIA BRUCIATORE 501/502

PACK

DIAFRAMMA GPL PER 128 KW



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE ARTICOLO
1	XDIAFR11	DIAFRAMMA GPL D.9,25 X 128 KW