


Settembre 2008 Vers. 1 0.3


**GRUPPO TERMICO COROLLA PACK 503 SISTEMA****ESPLOSO RICAMBI**

# INDICE


1) Vista d'insieme del singolo scambiatore (parte superiore) con codici ricambi.....	pag.3
2) Vista d'insieme della parte anteriore Pack 503.....	pag.4
3) Vista d'insieme ingresso acqua del singolo scambiatore .....	pag.5
4) Vista d'insieme lato posteriore con codici ricambi.....	pag.6
5) Pannello porta strumenti e cablaggio elettrico con codici ricambi.....	pag.7
6) Pannello porta strumenti cablaggio elettrico e schede elettroniche.....	pag.8
7) Codici ricambi componenti scambiatore e bruciatore.....	pag.9
8) Kit guarnizioni + viti di fissaggio venturi .....	pag.10
9) Interfaccia USB per computer.....	pag.11
10) Elenco ricambi e accessori in ordine alfabetico e listino prezzi .....	pag.12




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	ELETT125	ELETTRODO D'ACCENSIONE COROLLA 501/502
2	1RIC0103	KIT SPIA DI ISPEZIONE OTTONE M12X1
3	XCAVO125	CAVO ACCENSIONE CON CAPPUCIO
4	VENTU020	VENTURI MANIFOLD PER PACK
5	VALVOL82	VALVOLA GAS 230V COROLLA 501-502
6	XDIAFR06	UGELLO GAS PER GPL
7	VENTIL37	VENTILATORE RG148/1200-3633-325DC
8	VALVO020	VALVOLA AUT.SFOGO ARIA 1/2"
9	TERMO160	TERMOSTATO A CONTATTO 90°-10° MAX RIARMO AUTO.
11	TUB43.164	TUBO USCITA SCAMBIATORE
10	016318	SONDA TEMPERATURA MANDATA NTC AD IMMERS. 1/8"F
12	SCAMBI54	SCAMBIATORE DI CALORE 50 KW
13	GUARN192	GUARNIZIONE IN GOMMA DUTRAL 38X25X3
14	X036269	CURVA PP 90° D: 50 CON RESCA
15	003401	TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA D. 50




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	TUB43.164	TUBO USCITA SCAMBIATORE
2	SCAMBI54	SCAMBIATORE DI CALORE 50 KW
3	MANOMET2	MANOMETRO COLLETTORE ISPESL
4	TERMOM20	TERMOMETRO COLLETTORE ISPESL 0-120°C
5	PRESSO50	PRESSOSTATO SICUREZZA COLLETTORE ISPESL
6	003401	TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA D. 50
7	RICCIO10	RICCIO PORTA MANOMETRO COLLETTORE ISPESL
8	SONDA115	SONDA DI TEMPERATURA NTC A BULBO CM200
9	VALVO140	VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS
10	TUB43.123	TUBO INGRESSO VALVOLA GAS
11	VALVO036	VALVOLA DI SICUREZZA 5,4 Bar
12	VALVO041	VALVOLA DI RITEGNO IN PLASTICA
13	TUB 43.166	TUBO USCITA VALVOLA DI SICUREZZA








N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	016318	SONDA TEMPERATURA RITORNO NTC AD IMMERS. 1/8" F
2	TUB43.165	TUBO CU INGRESSO SCAMBIATORE
3	016309	SONDA DI TEMPERATURA FUMI
4	012002	PRESS. DIFF. ACQUA COMPLETO DI SCATOLA CON MICRO
5	ASSIEM20	SCATOLA PORTA MICRO PRESSOSTATO DIFF. ACQUA
6	004050	VALVOLA DEVIATRICE A SFERA 3 VIE MAN.
8	TUB43.122	TUBO INGRESSO CIRCOLATORE
9	CIRCOL83	CIRCOLATORE UPS 15/70
10	TUB43.124	TUBO CU PER PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA




N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	TUB43.119	TUBO COLLETTORE FUMI D. 160
2	CLAPET03	CLAPET DN80
3	KITCOLL3	TUBP PP SCARICO FUMI D. 50
4	CABL437B	CABLAGGIO DORSALE PACK DALLA SLAVE AI MODULI
5	TUB43.118	TUBO PP COLLETTORE CONDENSA D.50
6		







N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	016471	INTERRUTTORE ON-OFF VERDE
2	CABL437A	CABLAGGIO PORTANTE BUS
3	XSCAT001	SCATOLA IN PLASTICA X SLAVE – MASTER
4	CABL437D	CABLAGGIO MASTER + MORSETTIERA
5	016560	INTERRUTTORE BIPOLARE 16 A 250 V
6	SONDA110	SONDA ESTERNA
7	SONDA115	SONDA DI MANDATA GENERALE
8		



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE
1	SCHEDA39	SCHEDA ELETTRONICA MASTER
2	CABL437D	CABLAGGIO MASTER + MORSETTIERA
3	CABL437B	CABLAGGIO DORSALE PACK DALLA SLAVE AI MODULI
4	SCHEDA44	SCHEDA ELETTRONICA SLAVE
5	XCOPER45	COPERCHIO SCATOLA SLAVE
6	016481	SPIA BRUCIATORE ACCESO VERDE 220 V
7	XCAVO125	CAVO DI ACCENSIONE SINGOLA SLAVE
8	XSCAT001	SCATOLA IN PLASTICA X MASTER - SLAVE



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE ARTICOLO
1	002360	GUARNIZIONE IN SILICONE PER ELETTRODO DI ACCENSIONE
2	ELETT115	ELETTRODO DI ACCENSIONE
3	GUARN190	GUARNIZIONE BRUCIATORE
4	XBRUCI86	BRUCIATORE
5	1RIC0103	KIT SPIA DI ISPEZIONE OTTONE M12X1
6	002209	O-RINGS PER TUBO ESPULSIONE FUMI
7	GUARN192	GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA SCAMBIATORE
8	SCAMBI55	SCAMBIATORE DI CALORE
9	GUARW001	GUARNIZIONE SILICONE SOFF/TESTA BRUCIATORE



**Distinta base del Kit.**

1RIC0401	KIT GUARNIZIONI + VITI PER VENTURI	Qt.
GUARN007	GUARNIZIONE VENTURI COLLEGAMENTO VENTILATORE	1
KITACC01	GUARNIZIONE PER VALVOLA GAS	1
	VITI DI FISSAGGIO VENTURI – VALVOLA GAS	3



N.	CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE ARTICOLO
1	KITACC30	INTERFACCIA USB PER COMPUTER
		N.B. Il software non è compreso nel Kit. E' possibile scaricarlo dal sito <a href="http://www.fontecal.it">www.fontecal.it</a> dall'area riservata.

CODICE	DESCRIZIONE
002209	O-RINGS PER TUBO ESPULSIONE FUMI
002360	GUARNIZIONE IN SILICONE PER ELETTRODO DI ACCENSIONE
003401	TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA D. 50
012002	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA
016309	SONDA DI TEMPERATURA FUMI
016318	SONDA TEMPERATURA MANDATA NTC AD IMMERS. 1/8"F
016471	INTERRUTTORE ON-OFF VERDE
016481	SPIA BRUCIATORE ACCESO VERDE 220 V
016560	INTERRUTTORE BIPOLARE 16 A 250 V
004050	VALVOLA DEVIATRICE A SFERA 3 VIE MANUALE
1RIC0401	KIT GUARNIZIONI + VITI DI FISSAGGIO VENTURI
1RIC0103*	KIT SPIA DI ISPEZIONE OTTONE M12X1
ASSIEM20	SCATOLA PORTA MICRO PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA
CABL437A	CABLAGGIO PORTANTE BUS
CABL437B	CABLAGGIO DORSALE PACK DALLA SLAVE AI MODULI
CABL437D	CABLAGGIO MASTER + MORSETTIERA
CIRCOL83	CIRCOLATORE UPS 15/70
CLAPET03	CLAPET ANTIRITORNO FUMI DN80
ELETT125	ELETTRODO DI ACCENSIONE
GUARN190	GUARNIZIONE BRUCIATORE
GUARN192	GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA SCAMBIATORE
GUARW001	GUARNIZIONE SILICONE SOFF/TESTA BRUCIATORE
MANOMET2	MANOMETRO COLLETORE ISPESL
PRESSO50	PRESSOSTATO SICUREZZA COLLETORE ISPESL
RICCIO10	RICCIO PORTA MANOMETRO COLLETORE ISPESL
SCAMBI54	SCAMBIATORE DI CALORE 50 KW
SCHEDA39	SCHEDA ELETTRONICA MASTER
SCHEDA44	SCHEDA ELETTRONICA SLAVE
SONDA115	SONDA DI MANDATA GENERALE CM 200
SONDA110	SONDA CLIMATICA
TERMO160	TERMOSTATO A CONTATTO 90°-10° MAX RIARMO AUTO.
TERMOM20	TERMOMETRO COLLETORE ISPESL 0-120° C
TUB43.119	TUBO COLLETORE FUMI D. 160
KITCOLL3	TUBP PP SCARICO FUMI D. 50
TUB43.118	TUBO PP COLLETORE CONDENSA D.50
TUB43.124	TUBO PER PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA
TUB43.123	TUBO INGRESSO VALVOLA GAS
TUB43.166	TUBO USCITA VALVOLA DI SICUREZZA
TUB43.164	TUBO CU USCITA SCAMB. COROLLA 501/502
TUB43.165	TUBO CU INGRESSO SCAMBIATORE
TUB43.122	TUBO INGRESSO CIRCOLATORE
VALVO020	VALVOLA AUT.SFOGO ARIA 1/2"
VALVO036	VALVOLA DI SICUREZZA 5,5 BAR
VALVO140	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS
VALVOL82	VALVOLA GAS 230V COROLLA 501-502
VENTIL37	VENTILATORE RG148/1200-3633-325DC
VALVO041	VALVOLA DI RITEGNO IN PLASTICA

<b>VENTU020</b>	VENTURI MANIFOLD PER PACK
<b>X036269</b>	CURVA PP 90° D: 50 CON RESCA
<b>XBRUCI86</b>	BRUCIATORE
<b>XCAVO125</b>	CAVO DI ACCENSIONE SINGOLA SLAVE
<b>XCOPER45</b>	COPERCHIO SCATOLA SLAVE
<b>XDIAFR06</b>	UGELLO GAS PER GPL
<b>XSCAT001</b>	SCATOLA IN PLASTICA X MASTER - SLAVE
	<b>ACCESSORI</b>
<b>KITACC30</b>	INTERFACCIA USB PER COMPUTER

\* **N.B.** E' disponibile un Kit spia di ispezione bruciatore.  
Sotto è riportata la distinta base del Kit.

<b>1RIC0103</b>	<b>KIT SPIA DI ISPEZIONE</b>	<b>Qt.</b>
002310	GUARNIZIONE FASIT O.PER VETRO PYREX	<b>3</b>
006401	SPIA DI ISPEZIONE OTTONE M12X1	<b>3</b>
015401	VETRO PYREX DIAM.10,5 SP.3,3 COROLLA 30	<b>3</b>