



17562.0304.0 REV3

Catalogo ricambi serie *ACTA EVO*

Edizione Ottobre 2012



Catalogo ricambi serie ACTA EVO

1 GENERALITÀ

Questo catalogo comprende tutte le parti di ricambio per la manutenzione e assistenza delle caldaie ACTA EVO e ne sostituisce tutte le precedenti edizioni.

2 MODELLI E CARATTERISTICHE

I modelli si differenziano tra loro per alcune caratteristiche fondamentali:

2.1 Potenza termica utile massima al riscaldamento

In relazione alla potenza termica utile massima al riscaldamento, sono possibili tre diversi modelli, distinti dalla parte numerica sulla sigla del modello:

Modello 24 (24 kW), 28 (28 kW), 32 (32 kW)

2.2 Modo di scarico dei fumi

Sono possibili due modi diversi di estrarre i fumi dalla camera di combustione della caldaia:

A – Caldaie con tiraggio naturale (atmosferico).

Sono caldaie che devono essere collegate ad una adeguata conduttura di scarico (canna fumaria) e per la combustione utilizzano l'aria dell'ambiente. Queste caldaie sono contraddistinte dalla lettera "B".

B – Caldaie con scarico forzato in camera stagna.

Sono dotate di un ventilatore che espelle i fumi in modo forzato attraverso una conduttura adeguata; la camera di combustione è isolata dall'ambiente da una chiusura ermetica. Per la combustione non utilizzano l'aria dell'ambiente. Queste caldaie sono contraddistinte dalla lettera "C".

3 MATRICOLA E IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CALDAIA


Ogni caldaia ACTA EVO prodotta è contraddistinta da un numero di matricola.

È importante che tale numero venga citato dall'operatore del centro di assistenza in qualsiasi rapporto diretto con la casa costruttrice (moduli di garanzia e relazioni di intervento; richiesta di informazioni tecniche ecc.)

Procedendo da sinistra verso destra esso identifica:

- A) La potenza termica utile massima al riscaldamento
- B) Il tipo di caldaia nelle sue funzioni caratteristiche
- C) Il tipo di gas per cui è predisposta la caldaia. La lettera "N" indica il metano; la lettera "G" indica il G.P.L.
- D) Cinque cifre indicanti il numero progressivo di produzione.
- E) Quattro cifre indicanti il mese (le prime due) e l'anno di costruzione della caldaia.

Queste cifre sono utilizzate in questo catalogo per poter distinguere gli aggiornamenti del prodotto.



4 CODICE RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio che possono essere acquistate hanno un codice di ricambio che le identifica in modo univoco. Il codice di ricambio è composto dal codice di tavola e dalla posizione.

4.1 Codice tavola

Il codice tavola è una sequenza di lettere e numeri tali da identificare in modo univoco ogni tavola rappresentata. Il codice della tavola è sempre reperibile in alto a destra della tavola in esame (vedi 4.3).

Nella parte inferiore della tavola vi è una tabella di validità in cui vengono citati i modelli della caldaia validi per quella tavola.

M290.24CM/M		M290.24BM/M
M290.28CM/M		M290.28BM/M
M290.32CM/M		

In alcune tavole è possibile trovare la dicitura "Valida fino al" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di ultimo utilizzo in produzione di taluni particolari. In una tavola successiva si dovrà trovare una tavola con la dicitura "Valida dal" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di inizio impiego in produzione di quei particolari.

4.2 Codice posizione

La posizione è un numero che viene utilizzato per identificare un particolare oggetto nella tavola.

515	Numerazione Kit (o assieme)	Numerazione parte semplice	125
-----	-----------------------------	----------------------------	-----

Vicino alla posizione si possono trovare delle diciture che servono per meglio identificare la parte di ricambio:

A – Tipo di gas

515 _{G20}	125 _{G20}	G20 = Metano (Gas naturale)
--------------------	--------------------	-----------------------------

515 _{G30-G31}	125 _{G30-G31}	G30-G31 = Butano - Propano (GPL)
------------------------	------------------------	----------------------------------


B – Limitazione della validità

515 ⁽²⁴⁾	125 ⁽²⁴⁾	Solo per il modello 24KW
---------------------	---------------------	--------------------------

515 ^(C)	125 ^(C)	Solo per i modelli M290.24CM/M, M290.28CM/M, M290.32CM/M
--------------------	--------------------	--

4.3 Composizione del codice di ricambio

Ogni parte di ricambio è composta da un codice di distinzione della tavola e da una posizione. Vengono identificate con una posizione solo le parti effettivamente vendute. Il codice di ricambio viene costruito sommando al codice di tavola (in alto a destra nella tavola) il numero della posizione (singola o kit).



In alcune tavole una parte di ricambio può essere indicata da un codice completo (codice tavola + posizione) questo per indicare che quella parte è acquistabile ma deve essere ordinata con il codice riportato controllando le eventuali note

=BI1011 515	Tutti i modelli	
=BI1011 516 (B)	Solo modelli	M290.24BM/M, M290.28BM/M
=BI1003 500 (G20) (C)	Solo modelli	M290.24CM/M, M290.28CM/M, M290.32CM/M


4.4 Utilizzo del codice ricambio

Il codice di ricambio deve essere utilizzato in tutti i documenti che servono per relazioni di intervento, ordine ricambi, sostituzione in garanzia, ecc.

Indice generale

Tavole			Edizione	N° Fogli
BI1431	Parte 1	Gruppo acqua	1012	1
BI1441	Parte 1	Gruppo acqua	0512	1
BI1501	Parte 1	Gruppo acqua	1012	1
BI1562	Parte 2	Gruppo acqua	0512	1
BI1572	Parte 2	Gruppo acqua	0512	1
BI1592	Parte 2	Gruppo acqua	0512	1
BI1602	Parte 2	Gruppo acqua	0512	1
BI1183	Parte 3	Gruppo gas	0611	1
BI1303	Parte 3	Gruppo gas	0611	1
BI1373	Parte 3	Gruppo gas	0611	1
BI1383	Parte 3	Gruppo gas	0611	1
BI1124	Parte 4	Dima e gruppo di raccordo	0611	1
BI2225	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0611	1
BI2235	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0512	1
BI2245	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0512	1
BI2255	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0512	1
BI2265	Parte 5	Pannello comandi e parti elettriche	0512	1
BI1376	Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	0611	1
BI1546	Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	0611	1
BI1566	Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	0611	1
BI1596	Parte 6	Pannelli esterni, camera di combustione	0611	1
BI1911	Parte 1	Set, accessori	0611	1

Valida fino al:
09/2012



M290.24CM/M


M290.28CM/M

M290.32CM/M

M290.24BM/M

M290.28BM/M





0512

M290.24CM/M

M290.28CM/M

M290.32CM/M

M290.24BM/M


M290.28BM/M



Exploded view diagram of a mechanical assembly, showing various components and their assembly relationships. The diagram includes the following labeled parts:

- = BI1431 101
- = BI1351 117
- = BI1351 113
- = BI1262 112
- = BI1262 116
- = BI1351 112
- = BI1351 102
- = BI1262 116
- = KI1042 101
- = BI1351 111
- = BI1351 104
- = BI1262 112
- = BI1001 106
- = BI1351 103
- = BI1351 104
- = BI1351 106
- = BI1011 107
- = BI1491 101
- = BI1001 108
- = BI1351 114
- = BI1421 100
- = BI1262 116
- = KI1042 501
- = KI1042 102
- = BI1351 102
- = BI1351 103
- = BI1351 104
- = BI1351 106
- = BI1001 106
- = BI1431 100
- = KI1043 144

Valida fino al:
G020940212



0512


M290.24CM/M

M290.28CM/M

M290.32CM/M




Valida fino al:
G020940212



0512

				M290.24BM/M	
				M290.28BM/M	

Valida dal:
G020950212




0512


M290.24CM/M

M290.28CM/M


M290.32CM/M








				M290.24BM/M	
				M290.28BM/M	




0612

					
M290.32CM/M					



M290.24CM/M				M290.24BM/M
M290.28CM/M				M290.28BM/M
M290.32CM/M				






0611

M290.24CM/M				M290.24BM/M	
M290.28CM/M				M290.28BM/M	
M290.32CM/M					

Valida fino al:
G020940212




0512

M290.24CM/M				
M290.28CM/M				
M290.32CM/M				



Valida fino al:
G020940212




0512

				M290.24BM/M
				M290.28BM/M



Valida dal:
G020950212



0512


M290.24CM/M

M290.28CM/M

M290.32CM/M




Valida dal:
G020950212




				M290.24BM/M	
				M290.28BM/M	






				M290.24BM/M
				M290.28BM/M



0611

M290.24CM/M






0611

M290.28CM/M





800 Set guarnizioni Or				
Tavola	Pos.	N.	T. Dimensione	
BI1001	115	10	12,42 x 1,78	
KI1043	144	10	18,64 x 3,53	
BI1001	503	10		
KI1043	114	10	17,04x3,53	
KI1001	105	10	17,13x2,62	
BI1475	119	10	7x2	
BI1212	112	10	17,04x4,00	

BI1901	802	Set guarnizioni		
Tavola	Pos.	N.	T. Dimensione	
BI1001	107	10	P 1/4"	
BI1001	109	10	P 3/8"	
BI1202	105	10	P 3/8"	
BI1001	106	10	P 1/2"	
BI1001	108	10	P 3/4"	
BI1001	105	10	P 1"	

0611

M290.24CM/M				M290.24BM/M	
M290.28CM/M				M290.28BM/M	
M290.32CM/M					